

ThinkCentre

المرجع السريع

بالمدخل:

- معلومات هامة خاصة بالسلامة
- الضمان وملحوظات أخرى
- اعداد الحاسب الخاص بك
- خطوات استعادة البرنامج
- تشخيص وتصحيح الأخطاء
- المساعدة والخدمات
- IBM Lotus
- العرض الخاص ببرنامج

ThinkCentre

المراجع السريع

ملحوظة

قبل استخدام هذه المعلومات والمنتج الذي تقوم بدعمه، تأكّد من قراءة ما يلي:

- "معلومات أمنية هامة"
- الملحق بـ "بيان Lenovo للضمانات المحدودة"
- الملحق دـ "ملاحظات"

الطبعة الخامسة (سبتمبر ٢٠٠٦)

© حقوق النشر محفوظة لشركة Lenovo ٢٠٠٥، ٢٠٠٦

© حقوق النشر لشركة International Business Machines Corporation ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ كل الحقوق محفوظة.
حقوق مقصورة على مستخدمي - حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. يتم تقديم المنتجات وأو الخدمات الخاصة بنا وفقاً للحقوق المقصورة. الاستخدام أو النسخ أو النشر بواسطة الحكومة يكون خاصاً بعقد GSA ADP Schedule مع Lenovo Group Limited، إن وجد، أو الشروط المتعارف عليها من هذه الاتفاقية التجارية، أو إذا لم يقبل الوكيل هذا البرنامج بناء على هذه الشروط. سيتم تقديم هذا البرنامج وفقاً للشروط المحددة في Commercial Computer Software-Restricted Rights في FAR 52.227-14 (Alternate Rights) في FAR 52.227-14 (Alternate Rights). III

المحتويات

vi	معلومات أمنية هامة
vi	الأحوال التي تتطلب تصرفًا فوريًا
vii	تعليمات أمنية عامة
viii	الخدمة والتحديث
viii	تحديثات الكهرباء الاستثنائية
viii	أسلاك الطاقة ومقذفات الطاقة
ix	أسلاك الأطالة والأجهزة المتعلقة بها
ix	المقابس والمنافذ
ix	الأجزاء الخارجية
ix	بطاريات
x	الحراة ونهاية المنتج
x	بيئة التشغيل
xi	معلومات السلامة الخاصة بالتيار الكهربائي
xii	بيان طارئ الطيور
xii	معلومات سلامة المدمن
xii	بيان تواقي أشعة الليزر
xiii	بيان مصدر الطاقة
xiii	أمن البيانات
xiii	التنظيف والصيانة
xiv	معلومات إضافية خاصة بالسلامة
xvi	مساعدة إضافية
١	الفصل الأول، ترتيب مساحة العمل الخاصة بك
١	الراحة
١	الوهج والإضاءة
٢	دوران المرواء
٢	منافذ الكهرباء وأطوال الكابلات
٣	الفصل الثاني، إعداد الحاسوب الخاص بك
٧	تشغيل الكهرباء
٧	الانتهاء من تركيب البرنامج
٧	الانتهاء من المهام الهامة
٧	تحديث نظام التشغيل الخاص بك
٨	تركيب نظم تشغيل أخرى
٨	تكوين بيئه آمنة
٨	تحديث برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك
٨	بنء Setup Utility
٩	ابقاء تشغيل الحاسوب
٩	تسجيل معلومات الحاسوب الآلي
١٢	الفصل الثالث، استعادة برنامج
١٢	تكوين و استخدام أقصى استرداد البرنامج
١٣	عمل نسخة احتياطية والاسترداد
١٤	استخدام مساحة Rescue and Recovery
١٥	ملاحظات عن عمليات الاسترداد
١٥	حل مشكلات الاسترداد
١٦	تكوين و استخدام وسائل الإنقاذ

١٦.....	تكوين و استخدام قرص Recovery Repair
١٧.....	استرداد أو تركيب وحدات تشغيل الأجهزة.....
١٧.....	إعداد جهاز إنفاذ في تسلسل بدء التشغيل
الفصل الرابع. الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات.....	الحصول على معلومات.....
١٩.....	الحصول على المساعدة والخدمة.....
١٩.....	استخدام الوثائق والبرامج التشخيصية.....
١٩.....	طلب خدمة.....
٢٠.....	أرقام الهاتف.....
٢٠.....	خدمات أخرى.....
٢١.....	شراء خدمات إضافية.....
الفصل الخامس. التشخيص وعلاج أوجه الخلل.....	أساليبات علاج أوجه الخلل.....
٢٣.....	مغذي الطاقة وتشخيص لوحة النظام LEDs PC Doctor for DOS Diagnostics
٢٤.....	تشغيل الشخص من مساحة عمل Rescue and Recovery
٢٥.....	تكوين قرص شخص
٢٥.....	تشغيل شخصيات من قرص أو CD
٢٦.....	أكواد الخط
٢٦.....	أكواد اشارات POST الصوتية
الملحق أ. عروض IBM Lotus Software	نبذة عن IBM Lotus Notes
٣٠.....	نبذة عن IBM Lotus SmartSuite
٣٠.....	دعم العميل.....
٣٠.....	اتفاقية الترخيص الدولية.....
٣١.....	دليل الأحكام
٣١.....	شراء التحديثات والتراخيص الإضافية والدعم الفنى
٣١.....	طلب قرص مدمج
الملحق ب. بيان Lenovo للضمانات المحددة.....	الجزء الأول - البنود العامة
٣٣.....	الجزء الثاني - الشروط الخاصة بكل دولة
٣٦.....	الجزء الثالث - بيان الضمانات
٤٧.....	ملحق الضمان الخاص بالماكسيك
الملحق ج. الوحدات التي يمكن تغييرها بواسطة المستخدم (CRUs)	الملاحظات
٦٠.....	الملاحظة الخاصة بمخرجات التلفيزيون
٦٢.....	العلامات التجارية
٦٣.....	انبعاثات الأبعاد الإلكترونية
٦٣.....	بيان التوافق مع متطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٦٤.....	العلامة الاستدللية الدالة على اعتماد وزارة الاتصالات الكندية
٦٦.....	أشعار تلك الطاقة
٦٦.....	أشعار كابل وسلك بولييفينيل كلورايد (PVC)
٦٨.....	ملاحمات عن المعدات الإلكترونية
٦٨.....	عبارة التخلص من المعدات اليابانية
٦٩.....	

معلومات أمنية هامة

ملحوظة

يرجاء قراءة المعلومات الأمنية أولاً.

تتيح لك هذه المعلومات إمكانية استخدام Notebook أو حاسب Desktop الشخصي الخاص بك بأمان. اتبع واحتفظ بكل المعلومات المضمنة مع الحاسب الخاص بك. لا تحل المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة محل الشروط الموضحة في اتفاقية الشراء أو بيان "Lenovo للمنشآت المحدودة". لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الملحق بـ "بيان شركة Lenovo للمنشآت المحدودة".

إن سلامة العملاء غالية في الأهمية. وقد تم تطوير منتجاتنا بصورة تجعلها آمنة وفعالة. ولكن، الحاسوب الشخصية هي أجهزة كهربائية، ويمكن أن تشكل أسلاك الطاقة ومواقف الطاقة، وغيرها من الخصائص تهديداً محتملاً للسلامة قد ينبع عنها أسباب جديدة أو عوامل في البيئة، وبخاصة إذا تم استخدامها. لتفيل هذه الخطأ، اتبع التعليمات المضمنة مع المنتج الخاص بك، ولذلك يرجى الانتباه إلى موقفيات الطاقة والبطاريات. بالإضافة إلى موقفيات الطاقة والبطاريات، يرجى الانتباه إلى موقفيات الشاشات (مثل الساعات والشاشات) مع موقفيات طاقة خارجية. إذا كانت لديك مثل هذه المنتجات، تتطبق هذه المعلومات على المنتج الخاص بك، بالإضافة لذلك، يحتوي الحاسوب على بطارية داخلية بحجم العلبة المعدنية توفر الطاقة لساعة النظام حتى إذا كان الجهاز لا يتم توصيله بالتيار الكهربائي، لذلك تتطبق إرشادات الأمان الخاصة بالبطارية على كل منتجات الحاسوب.

ملاحظة: تتضمن هذه المعلومات إشارات إلى موقفيات الطاقة والبطاريات. بالإضافة إلى حاسوب Notebook، يتم تضمين بعض الأجهزة الإضافية (مثل الساعات والشاشات) مع موقفيات طاقة خارجية. إذا كانت لديك مثل هذه المنتجات، تتطبق هذه المعلومات على المنتج الخاص بك، بالإضافة لذلك، يحتوي الحاسوب على بطارية داخلية بحجم العلبة المعدنية توفر الطاقة لساعة النظام حتى إذا كان الجهاز لا يتم توصيله بالتيار الكهربائي، لذلك تتطبق إرشادات الأمان الخاصة بالبطارية على كل منتجات الحاسوب.

الأحوال التي تتطلب تصرفًا فوريًا

قد يحدث تلف في المنتجات نتيجة سوء الاستخدام أو الهمم. قد تؤثر بعض حالات التلف تأثيراً سلبياً على المنتج، وينتج عن ذلك عدم إمكانية استخدامه مرة أخرى إلى أن يتم فحصه، وفي حالة الضرورة، يتم إصلاحه من قبل فني الخدمة المصرح لهم.

مثل باي الأجهزة الإلكترونية، يجب الانتهاء إلى المنتج عندما يكون فعالاً. في بعض الحالات النادرة، قد تلاحظ رائحة أو تشمئز سحابة دخان أو خروج شرارة من المنتج الخاص بك، أو قد تسمح أصوات مثل فرقعة أو طقطقة أو هسهسة. يشير حدوث أي حالة من الحالات التي تم ذكرها أعلى إلى حدوث عطل في أي مكون من المكونات الآلية الداخلية. أو قد يشير إلى إمكانية التعرض لخطر أمني. لا تقم بالمخاطرة أو محاولة تجديد المركبة بنفسك. اتصل بمركز دعم العميل للحصول على مزيد من المساعدة. للحصول على كشف بارقام تليفونات الصيانة والدعم، ارجع إلى "قائمة أرقام الهواتف على مستوى العالم".

في صفة دورياً، يفحص الحاسوب الآلي الخاص بك ومكوناته لمعرفة ما إذا كانت هناك أي حالة من حالات التلف أو الخطأ أم لا. إذا كانت لديك أية أسئلة حول حالة أحد المكونات، لا تستخدم المنتج. قام بالاتصال بمركز دعم العميل أو جهة تصنيع المنتج للحصول على التعليمات الخاصة بفحص المنتج وأمكانية إصلاحه، إذا تطلب الأمر.

في حالة ظهور أي حالة من الحالات التالية، أو إذا كان لديك أي تعليمات أمنية عن المنتج، توقف عن استخدام المنتج. ثم فصله عن مصدر الكهرباء وخطوت الاتصالات عن بعد إلى أن تحصل بمركز دعم العميل للحصول على مزيد من المعلومات.

- أسلال الكهرباء أو المقابس أو موقفيات الطاقة أو الأسلاك الإضافية أو أجهزة الحماية من اشتتاد التيار الكهربائي فجأة أو مزود الطاقة التي حدث بها قطع أو تلف.
- أحد شارات زيادة درجة الحرارة مثل المchan أو الشرار أو النار.
- حدوث تلف بالبطارية (مثل التكسر أو الانزعاج أو التجدد) أو تغير شحنة البطارية أو تكون مواد غريبة على البطارية.
- سماع صوت فرقعة أو طقطقة أو هسهسة، أو انبعاث رائحة قوية من المنتج.

- الاشارة لسقوط سائل أو سقوط جسم على المنتج أو كابل الكهرباء أو الوصلة الكهربائية.
- اذا تعرضت منتجات الحاسوب الالي أو سلك الكهرباء أو موقف الطاقة الماء.
- في حالة وقوع المنتج بأي طريقة أو حدوث ثقب في.
- لم يعمل المنتج بالطريقة المتوقعة وذلك حتى اذا قمت باتباع تعليمات التشغيل.

ملاحظة: اذا لاحظت ظهور اي حالة من هذه الحالات في المنتج الذي لم يتم تصنيعه لـ او بواسطة **Lenovo**، توقف عندك عن استخدام المنتج الى ان يمكنك الاتصال بمصنعي المنتج للحصول على معلومات اضافية او الى ان تحصل على جزء الاستبدال المناسب.

تعليمات أمنية عامة

يجب أن تضع دائماً في الاعتبار الاحتياطات التالية لقليل امكانية التعرض لاصابات جسمية.

الخدمة والتحديث

لا تحاول اصلاح المنتج بنفسك الا اذا طلب منك عمل ذلك من قبل مركز دعم العملاء. استخدم دائماً مانح صيانة معترف به ومصرح له ليتم اصلاح المنتج الخاص بك.

ملاحظة: يستطيع العميل تحديث بعض أجزاء الحاسوب او استبداله عادة ما يشار الى التحديثات على أنها اختبارات. هذه الأجزاء الفاible للاستبدال يتم الاشارة اليها على أنها وحدات يستطيع العميل تغييرها او CRUs. تقوم **Lenovo** بباتخاذ التعليمات في المطابعات الفنية عندما يكون ذلك مناسباً لاقوم العملاء بتركيب اختبارات او استبدال CRUs. يجب أن تقوم باتباع كل التعليمات بعناية عند تركيب او استبدال الأجزاء. حالة الايقاف لموشر الطاقة لا تعني بالضرورة أن مستوى الفولت داخل المنتج يساوي الصفر. قبل ازالة المطاط من منتج مجهز بكابل تيار كهربائي، تأكد من فصل الكهرباء عن الجهاز وأن المنتج تم فصله عن أي مصدر من مصادر الكهرباء. لمزيد من المعلومات عن CRU، ارجع الى الملحق ج. "الوحدات التي يستطيع العميل تغييرها". اذا كنت تزيد طرح اي أسئلة تتعلق بالمنتج، اتصل بمركز دعم العملاء.

بالرغم من عدم موجود أجزاء متحركة في الحاسوب الخاص بك بعد فصل كابل الكهرباء، يعد ضرورياً الالتزام بالتحذيرات التالية لأمنك.

خطر



أجزاء متحركة في منتهى الخطورة. بعد أصابعك والأجزاء الأخرى من جسمك.

انتبه



قبل استبدال أي جزء من **CRUs**، قم بابقاء تشغيل الحاسوب الالي وانتظر من ثلاثة الى خمس دقائق حيث بعد ضرورياً ان يبرد الحاسوب الالي قبل فتح الغطاء.

تحذيرات الكهرباء الاستاتيكية

بالرغم من أن الكهرباء الاستاتيكية لا تمثل أي ضرر بالنسبة لك، لكنها تمثل ضرراً بالغاً لاختيارات ومكونات الحاسب. التعامل غير المناسب مع الأجزاء الحساسة استاتيكياً يمكن أن يتسبب في حدوث تلف في الأجزاء. عند فك اختيار أو CRU، لا تقوم بفتح الحاوية الاستاتيكية التي تتضمن الجزء المطلوب تركيبه.

عند التعامل مع الاختيارات أو CRUs، أو أثناء القيام بأي عمل داخل الحاسب، اتخاذ الاحتياطات التالية لتفادي أي تلف ناتج من الكهرباء الاستاتيكية:

- قم بتنقيل حركتك، حيث أنه قد تؤدي زيادة الحركة إلى تكوين مجال كهربائي حولك.
- يجب التعامل مع المكونات بحرص شديد. التعامل مع الموقفات ووحدات الذاكرة ولوحات الدوائر الأخرى من خلال الحواف. لا تقم مطلقاً بمسن أو دايرة كهربائية مشوفة.
- يجب منع الآخرين من لمس المكونات.
- عند القيام بتركيب اختيار حساس استاتيكياً، يجب أن تلامس الحاوية الحساسية للجزء لأي غطاء معden بالحاصل أو أي سطح معden غير مطلي على الحاسوب لمدة ثانية على الأقل. حيث يؤدي ذلك إلى سحب الشحنات الاستاتيكية الزائدة الموجودة في الحاوية وجسمك.
- قف، إن أمكن، بازالة الجزء الاستاتيكى من الحاوية ثم تركيبه في المكان المخصص له. إذا لم يكن ذلك ممكناً، ضع الحاوية على سطح أملس مرتفع ووضع الجزء عليها.
- لا تضع الجزء على غطاء الحاسوب الآلي أو على أي سطح معden آخر.

أسلاك الطاقة وموفات الطاقة

استخدم أسلاك وموفات الطاقة التي يوفرها مصنع المنتج فقط.

يجب أن يكون معرفاً بأسلاك الكهرباء المستخدمة. بالنسبة لالمانيا، يجب أن تكون F H05VV-F 3G 0,75 مليمتر مربع أو أفضل. بالنسبة للدول الأخرى، يجب استخدام الأنواع المناسبة.

لا تقم بلف كابل الكهرباء حول وصلة كهربائية أو عنصر آخر مطلقاً حيث ينتج عن لف السلك بهذه الطريقة أن يتم قطع السلك أو يصبح باليها مما قد يشكل تهديداً للسلامة.

حاول دائماً أن تضع أسلاك الطاقة بحيث لا يتم السير عليها أو أن ت تعرض لانضغاط أسفل الأشياء.

قم بحماية السلك وموفات الطاقة من السوائل. على سبيل المثال، لا تترك الكابل أو الوصلة الكهربائية قرب الأحواض أو البالوعات أو المرحاضين أو على الأرضيات التي يتغذى تظيفها باستخدام المنشآت المائية. حيث أن قد تنتسب تلك السوائل في حدوث دائرة صفر، خاصة إذا كان قد تم الضغط على الكابل أو الوصلة الكهربائية نتيجة لاستعمال الماء. كما أنه قد تؤدي السوائل إلى حدوث تأكل تدريجي عند نهايات سلك الكهرباء وأو نهايات الموصل الخاص بالموقف مما قد ينتج عنه ارتفاع في درجة السخونة.

قم دائمًا بتوصيل أسلاك الطاقة وكابلات الإشارة بالترتيب الصحيح وتحقق من أن كل موصلات سلك الطاقة مثبتة في الفتحات الخاصة بها تماماً بحاكم.

لا تستخدم موقف الطاقة الذي به تأكل عند سن مدخل الكهرباء أو الذي ارتفعت درجة سخونته (على سبيل المثال، تغير شكل البلاستيك) عند مدخل الكهرباء أو في أي مكان على موقف الطاقة.

لا تستخدم أي سلك طاقة تظهر على التوصيلات الكهربائية في أي من طرفيه علامات التأكل أو ارتفاع درجة الحرارة أو حيث يظهر على سلك الطاقة التلف بأي طريقة من الطرق.

أسلاك الاطالة والأجهزة المتصلة بها

تحقق من أن أسلاك الاطالة والواعقات من التدفق ومصادر الطاقة غير المنقطعة وشرط الطاقة التي تستخدمها مصنفة على أنها قابلة على تحمل المتطلبات الكهربائية للمنتج. لا تقم أبداً بزيادة التحميل على هذه الأجهزة. في حالة استخدام شرائط الطاقة، فينبعى لأن يتجاوز التحميل تصنيف مدخل شريط الطاقة. استشر كهربائي لمزيد من المعلومات أو إذا كانت لديك أية أسئلة حول أحمال الطاقة ومتطلبات الطاقة وتصنيفات المدخلات.

المقابس والمنافذ

إذا بدت احدى الفتحات (منفذ طاقة) التي تتوي استخدامها مع أجهزة الحاسب الخاص بك وكان بها ثالف أو بذلت في التأكيل، فلا تستخدم المنفذ إلى أن يتم استبداله على يد كهربائي مؤهل.

لا تقم بثني أو تعديل المقبس. إذا كان المقبس تالفاً، فاتصل بالمحترف للحصول على بديل.

لا تشتراك في مخرج كهرباء مع أجهزة منزلية أو تجارية أخرى تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء؛ خلاف ذلك، فإن الفولت غير الثابت قد يؤدي إلى ثالف الحاسب الخاص بك أو البيانات أو الأجهزة المرفقة.

بعض المنتجات مجهزة بمقبس ذي ثلاثة سوون. هذا المقبس مناسب للمنفذ الكهربائية المتصلة بطرف الأرضي. هذه الميزة خاصة بالسلامة. لا تحاول أن تتناول على ميزة السلامنة هذه بمحواره ادخاله في منفذ غير متصل بطرف الأرضي. إذا لم تتمكن من إدخال المقبس في المنفذ، قسم بالاصال بجهرياني الحصول على موقف منفذ معتمد أو لاستبدال المنفذ بأخر يتيح هذه الميزة الخاصة بالسلامة. لا تقم أبداً بزيادة التحميل على منفذ كهربائي، فينبعى لأن يتجاوز إجمالي التحميل على النظام ٨٠ وات على المائة من تصنيف الدائرة الكهربائية للتفرع. استشر كهربائي لمزيد من المعلومات إذا كانت لديك أية أسئلة حول أحمال الطاقة وتصنيفات الدواير الكهربائية للتفرع عات.

عليك بمراعاة أن يكون منفذ الطاقة الذي تستخدمه قد تم توصيل دائنته الكهربائية بصورة صحيحة، ويسهل الوصول اليه، ويقع بالقرب من الأجهزة. لا تقم بعد أسلك الطاقة الى أقصى طول لها بطريقة تؤدي الى اجهاد الأسلاك.

تأكد من أن مخرج الطاقة يتيح الفولت والتيار الصحيح بالنسبة للمنتج الذي تقوم بتركيبه.

عليك بتوخي الحرص في توصيل وفصل الأجهزة من المنفذ الكهربائي.

الأجهزة الخارجية

لا تقم بوصلة أو قطع اتصال أي كابلات أجهزة خارجية خلاف كابلات USB و1394 حين يكون الحاسب متصل بالطاقة؛ خلاف ذلك، قد تقوم بخلاف الحاسوب الخاص بك. لقادمي أي ثالف محتمل للأجهزة المرفقة، انتظر خمسة ثوانى على الأقل بعد غلق الحاسب لفك اتصال الأجهزة الخارجية.

بطاريات

كل الحاسوب الشخصي المصنعة من قبل Lenovo تحتوي على بطارية خلوية في حجم العملة غير قابلة للشحن وذلك بحيث تند ساعنة النظام بالطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم العديد من الأجهزة المحمولة مثل حاسوب Notebook، باستخدام بطارية يمكن إعادة شحنها بحيث تقوم بتوفير الكهرباء للجهاز عندما يكون مموملاً. والبطاريات التي توفرها Lenovo للاستخدام مع المنتج الخاص بك قد تم اختبارها للتحقق من توافقها وينبعى لأن يتم استبدالها إلا بالأجزاء المعتمدة.

لا تحاول أبداً أن تفتح أو تقوم بصيانة أي بطارية. لا تسحق أو تتنفس أو تضع البطاريات في اللهب أو تتسبيب في قصور الدواير الكهربائية للأطراف المعدنية. لا تعرض البطاريات للماء أو غيره من السوائل. قم باعادة شحن حزمة البطارية فقط بما يتفق مع التعليمات المضمنة مع وثائق المنتج بذنافيرها.

اماًءة استخدام البطارية أو اساءة التعامل معها يمكن أن يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما قد يؤدي الى "تسرب" غازات أو لهب من حزمة البطارية أو الخلية التي في جسم العلبة. اذا ثالت البطارية الخاصة بك، او اذا لاحظت اي تسريب من البطارية او تجمع مواد غريبة على طرف البطارية، فتوقف عن استخدام البطارية واحصل على بديل من مصنع البطارية.

يمكن ان تتدحرج جودة البطاريات عند تركها دون استخدام لفترات طويلة. بالنسبة لبعض البطاريات التي يمكن إعادة شحنها (وبالاخص بطاريات الليثيوم الايونية)، يمكن أن يؤدي ترك بطارية دون استخدام وقد فرغ شحنها الى زيادة احتمال حدوث قصور بادارنة الكهربائية للبطارية، مما قد يقلل من مدة صلاحية البطارية وقد يشكل ذلك تهديدا للسلامة. لا تدع البطاريات الليثيوم-الايونية التي يمكن إعادة شحنها تفريغ تماما ولا تقم بتخزينها وقد فرغ شحنها تماما.

الحرارة وتهوية المنتج

تولد الحاسوب حرارة عند تشغيلها واثناء شحن البطاريات. حاسوب Notebook يمكنها تكون كمية واضحة من الحرارة نتيجة حجمهم المدمج. اتبع دانما هذه الاحتياطات الأساسية:

- لا تضع قاعدة الحاسوب الالي في حضنك او على اي جزء من جسدك لفترة طويلة. بالنتيجة يمكن الحاسوب الالي فعالا او اثناء شحن البطارية. يولد الحاسوب الخاص بك بعض الحرارة اثناء التشغيل العادي. الملامسة المطلوبة للجسد قد تؤدي الى الصدمة، او في بعض الاحيان، حدوث حروق بالجلد.
- لا تقم بتشغيل الحاسوب الخاص بك او شحن البطارية بالقرب من مواد سريعة الاشتعال او في اوساط قد تحدث بها انفجارات.
- فتحات التهوية، المراوح و/أو بورات الحرارة يتم احتاجتها مع المنتج للامان والراحة والتثغيل الموثوق به. هذه الميزات قد تتعرض للانسداد دون قصد اذا قمت بوضع المنتج على الفراش او أريكة او سجادة او ما عدا ذلك من الأسطح المرنة. لا تقم باعاقة او تحطيم او تعطيل هذه الخصائص مطلقا.

ينبغي ان تقوم بفحص حاسوب سطح المكتب الخاص بك بعثا عن اي تراكم للأتربة والغبار على الاقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. قبل القيام بفحص الحاسوب الخاص بك، قم بفصل الكهرباء وازالة كابل الكهرباء الخاص بالحاسوب من مخرج الكهرباء؛ ثم قم بجازة اي اتربة من الفتحات والتقويب التي توجد بالواجهة الامامية للجهزة. اذا لاحظت اي تجمع خارجي للغبار والأتربة، ينبغي عليك كذلك فحص وازالة الغبار من داخل الحاسوب بما في ذلك داخل تهوية مخفض الحرارة، وفتحات مصدر الطاقة، والمراوح. قم دانما بایقاف تشغيل وفصل مقبس الحاسوب قبل فتح الاطاء. اذا كان ذلك ممكنا، قم بادارة تشغيل الحاسوب الخاص بك في اطاق ٢ قدم من المناطق التي يكثر المرور بها. اذا كان لا مفر امامك من تشغيل الحاسوب الخاص بك في او بالقرب من منطقة يكثر المرور بها، ينبغي ان تقوم بفحص، وفي حالة الضرورة، تنظيف الحاسوب الخاص بك بصورة متكررة.

لسلامتك الشخصية وللحفاظ على اداء الحاسوب عند أعلى مستوياته، اتبع دانما هذه الاحتياطات الأساسية فيما يخص حاسب سطح المكتب الخاص بك:

- ابق على الغطاء مغلقا كلما كان الحاسوب متصلا بالكهرباء.
- قم بفحص سطح الحاسوب بصورة منتتظة بعثا عن اي تجمع للغبار والأتربة.
- قم بجازة الغبار والأتربة من الفتحات و/or تقويب موجودة في الاطار. قد تكون ثمة حاجة الى عمليات تنظيف على فترات اكبر تقاربا بالنسبة لحالات الموجودة في المناطق التي يكثر المرور بها.
- لا تقم بسد فتحات التهوية.
- لا تقم بتخزين الحاسوب الخاص بك او تشغيله داخل قطع الاثاث، اذ قد يؤدي هذا الى زيادة خطر ارتفاع درجة الحرارة.
- ينبغي الاتجاه الى درجات حرارة تيار الهواء الداخلي الى الحاسوب درجة منوية (٣٥ درجة منوية (٩٥ فهرنهيات).
- لا تستخدم اجهزة تتقيح غير اجهزة Non-Desktop.

بيئة التشغيل

بيئة التشغيل المثالية التي يتم فيها استخدام الحاسوب الخاص بك هي من ١٠ الى ٣٥ درجة منوية (من ٥٠ الى ٩٥ فهرنهيات) مع درجة رطوبة تتراوح بين ٣٥% و٦٠%. اذا تم تخزين او نقل الحاسوب الخاص بك في درجة حرارة اقل من ١٠ درجة منوية (٥ فهرنهيات)، يجب اعطاء وقت للحاسب البارد ان ترتفع حرارته تدريجيا لوصول الى حرارة التشغيل المثالية والتي تتراوح ما بين ١٠ و٣٥ درجة منوية (من ٥٠ الى ٩٥ فهرنهيات) قبل استخدامه. هذه العملية قد تستغرق ساعتين في الظروف القصوى.

فشل اتحاد وقت للحاسب حتى ترتفع حرارته الى درجة التشغيل المثالية قبل الاستخدام قد ينتج عنه ضرر لا يمكن تصحيحة للحاسب.

ان أمكن، قم بوضع الحاسب الخاص بك في مكان به تهوية جيدة ومنطقة جافة بحيث لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

الحاسب الخاص بك يجب أن يكون بعيد عن الأجهزة الكهربائية مثل المروحة الكهربائية والراديو ومكبرات الصوت ومكبات الغواص والميكرويف لأن المجالات المغناطيسية الناتجة من تلك الأجهزة يمكن أن تتلف الشاشة والبيانات على وحدة التشغيل الثانية.

لا تضع أي مشربويات على الحاسب أو بجانبه أو أيام من الأجهزة المرفقة اذا تم سكب سائل على أو في الحاسب أو الأجهزة المرفقة، قد يحدث دائرة كهربائية قصيرة أو أي شكل آخر من أشكال التلف.

لا تقوم بالأكل أو التدخين على الحاسب الخاص بك. الفضلات التي تسقط داخل لوحة المفاتيح الخاصة بك قد ينتج عنها تلف.

معلومات السلامة الخاصة بالتيار الكهربائي

خطر

بعد التيار الكهربائي الصادر من كابلات الطاقة والهواتف والاتصالات في منتهى الخطورة.

تجنب التعرض لصمة كهربائية:

- لتجنب التعرض لصمة كهربائية، لا تستخدم الحاسب خلال حدوث عاصفة برقية.
- لا تقم بتوصيل أو فصل أي كابلات أو أداء عمليات التركيب أو المساعدة أو إعادة توصيف هذا المنتج أثناء حدوث عاصفة كهربائية.
- قم بتوصيل كل أسلاك الطاقة إلى منفذ كهربائي متصل بطرف الأرضي تم توصيل دائرة الكهربائية بطريقة صحيحة.
- قم بتوصيل أي أجهزة سيتم توصيلها بهذا المنتج إلى منفذ تم توصيل دائرة الكهربائية بطريقة صحيحة، عندما يكون ذلك ممكناً، استخدم بد واحدة فقط لتوصيل أو فصل كابلات الإشارة.
- لا تقم أبداً بتشغيل أي أجهزة عندما يكون هناك تأثير حريق أو ماء أو مدار في المشابك.
- قم بفصل أسلاك الكهرباء المتصلة ونظم الاتصالات وشبكات الاتصالات والمودم قبلما تفتح غطاءات الأجهزة، لم ترد تعليمات بخلاف ذلك في إجراءات التركيب والتوصيف.
- قم بتوصيل وفصل الكابلات بالصورة الوارد وصفها في الجدول التالي أثناء تركيب أو نقل أو فتح الغطاء بهذا المنتج أو الأجهزة المتصلة.

للتوصل:	للفصل:
<ol style="list-style-type: none">١. قم بابقاء تشغيل كل شيء.٢. قم أولاً بتوصل كل الكابلات للأجهزة.٣. قم بتوصل كابلات الإشارة إلى الموصلات.٤. قم بتوصل أسلاك الكهرباء إلى المخارج.٥. قم بتشغيل الجهاز.	<ol style="list-style-type: none">١. قم بابقاء تشغيل كل شيء.٢. قم أولاً بتوصل كل الكابلات للأجهزة.٣. قم بتوصل كابلات الإشارة إلى الموصلات.٤. قم بتوصل أسلاك الكهرباء إلى المخارج.٥. قم بتشغيل الجهاز.

بيان بطارية الليثيوم

تحذير

من المحتمل حدوث انفجار اذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة.

أثناء استبدال وتغيير بطارية الليثيوم، بعد ضرورياً استخدام بطارية لها نفس النوع أو لها نوع يتوافق معها ويوصي به المصنّع. تحتوي البطارية على مادة الليثيوم وقد تغير اذا لم يتم استخدامها أو التعامل معها أو التخلص منها بطريقة صحيحة.

لا:

- تلقي أو تغمر البطارية بالماء
- تسخن البطارية إلى أكثر من ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢ ° فهرنهايت)
- تقم بالصيانة أو تفكك البطارية

قم بالتخلص من البطارية بالطريقة التي تنص عليها القوانين أو القواعد المحلية.

معلومات سلامة المودم

تحذير

لتقليل خطر الحرائق، استخدم فقط سلك خط اتصالات No. 26 AWG أو أكبر.

لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو التعرض لاصابة عند استخدام معدات الهاتف، اتبع دائماً احتياطات السلامة الأساسية، مثل:

- لا تقم مطلقاً بتركيب أسلاك الهاتف أثناء حدوث عاصفة برقية.
- لا تقم بتركيب مقاييس الهاتف في أماكن مبللة ما لم يكن المقاييس مصمم خصيصاً للأماكن المبللة.
- لا تلمس أبداً أسلاك الهاتف أو الأطراف غير المعزولة لما لم يكن قد تم فصل سلك الهاتف عند واجهة تعامل شبكة الاتصالات.
- ضرورة توخي الحذر عند تركيب أو تعديل خطوط الهاتف.
- تجنب استخدام هاتق (فيما عدا التوغر اللاسلكي) أثناء حدوث عاصفة كهربائية. قد يكون ثمة خطر ضئيل باحتمال التعرض لصدمة كهربائية بسبب البرق.
- لا تستخدم الهاتف للبلاغ عن تسرب الغاز بالقرب من موضع التسرب.

بيان توافق أشعة الليزر

تكون بعض طرازات الحاسوب الشخصية مجهزة من المصنع بوحدة تشغيل أقراص مدمجة أو وحدة تشغيل DVD-ROM. يتم كذلك بيع وحدات تشغيل الأقراص المدمجة ووحدات تشغيل DVD-ROM ووحدتها كمكونات اختيارية. وحدات تشغيل الأقراص المدمجة ووحدات تشغيل DVD-ROM هي منتجات ليزر. وتكون وحدات التشغيل هذه معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية لكونها مطابقة لمعايير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية كود الفيدرالية 21 (DHHS 21 CFR) الفصل الفرعى J لمنتجات الليزر من الفئة 1. كما تم اعتماد وحدات التشغيل هذه لتتوافق مع مطالبات International Electrotechnical Commission (IEC) 60825-1 و CENELEC EN 60 825-1 Class 1 لمنتجات الليزر.

عند تركيب وحدة تشغيل أقراص مدمجة أو وحدة تشغيل DVD-ROM، عليك بمراعاة تعليمات التعامل التالية.

تحذير

قد تؤدي عملية استخدام مفاتيح أو تنفيذ خطوات ضبط الأداء التي تختلف عن ما تم ذكره هنا إلى التعرض لأشعة في منتهى الخطورة.

لا تقم بـ**拔出光盘** و**关闭电源**. حيث أنه قد ينبع عن إزالة غطاء وحدة تشغيل الأقراص المدمجة أو وحدة تشغيل-DVD-ROM التعرض لأشعاع ليزر خطر. لا توجد أجزاء يمكن صيانتها في قرص تشغيل CD-ROM أو DVD-ROM.

بعض وحدات تشغيل الأقراص المدمجة ووحدات تشغيل DVD-ROM تحتوي على صمام ليزر ثانوي مضمون من الفئة 3A أو الفئة 3B. عليك بالانتباه إلى البيان التالي.

خطر

توجد أشعة ليزر عند الفتح. لا تدلي في الشعاع ولا تنظر مباشرة في الأجهزة الضوئية وتجنب التعرض المباشر للشعاع.

بيان مصدر الطاقة

لا تقم مطلقاً بـ**拔出电源线** أو أي جزء ملصق عليه العلامة الاستدلالية التالية.



يوجد تيار كهربائي في منتهى الخطورة بداخل المكونات التي تم وضع هذه العلامة عليها. لا توجد أجزاء يمكن صيانتها داخل هذه المكونات. اذا كنت تشك في وجود مشكلة مع أي جزء من تلك الاجزاء، اتصل بفني الخدمة.

أمن البيانات

لا تقم بـ**حذف ملفات غير معروفة** أو **تغيير أسماء ملفات** أو **أدلة لم يتم تكوينها بواسطتك**; والا، فان برنامج الحاسب الخاص بك قد يحدث به فشل.

يجب أن تكون على علم بأن الاتصال بمصدري شبكة الاتصال يمكن أن يترك الحاسب الخاص بك عرضه لفيروسات الحاسوب، أو مخربى الحواسيب أو مراقبى الحواسيب أو أيًا من الأنشطة المريبة الأخرى والتي قد تختلف الحاسب الخاص بك أو البرنامج أو البيانات. وتكون مسؤولة عن وجود الحماية المناسبة باستخدام Firewalls والبرامج المضادة للفيروسات، وبرامج Anti-spyware مع القيام دائمًا بتحديث تلك البرامج.

التنظيف والصيانة

احفظ دائمًا بالحاسب الخاص بك مكان العمل نظيف. قم بغلق الحاسب ثم فصل سلك الكهرباء قبل تنظيف الحاسب. لا تقم برش أي سائل مباشرة على الحاسب أو استخدم أي منظف يحتوى على مواد قابلة للاشتعال لتنظيف الحاسب. قم برش منظف على قطعة قماش ناعمة ثم قم بمسح مسطحات الحاسب.

معلومات اضافية خاصة بالسلامة

الحقائب البلاستيكية قد تكون خطيرة. احتفظ بالحقائب البلاستيكية بعيدا عن الرضع والأطفال لنقادي مخاطر الاختناق.

مساعدة إضافية

يتوفر هذا المرجع السريع لمعلومات عن ترکیب الحاسپ الخاص بك وبدء نظام التشغیل. يتضمن كذلك هذا الاصدار معلومات أساسية حول علاج أوجه الخلل وأجراءات استرداد البرامج ومعلومات المساعدة والخدمة والمعلومات الخاصة بالضمان.

يوجد في دليل المستخدم للحاسپ الشخصي الخاص بك معلومات حول ترکیب أجهزة اختياریة. يكون ملف Portable Document Format (PDF) متاحاً من خلال برنامج Access Help وذلك عن طريق النھنھنط على شارة ThinkVantage™ الموجودة على الحاسپ الآلي. استخدم Adobe Acrobat Reader لمشاهدة دليل المستخدم أو قم بطباعته قبل ترکیب الأجهزة الاختیاریة.

يتيح لك أيضاً برنامج ThinkVantage Productivity Center معلومات تساعدك في الحصول على معلومات عن الموضوعات التالية:

- استخدام الحاسپ الخاص بك
- ترکیب الأجهزة الاختیاریة
- توصیل كابلات الاتصالات
- حل المشکلات المعتادة
- تسجيیل الحاسپ الخاص بك

يمكنك بدء تشغیل برنامج ThinkVantage Productivity Center من خلال ضغط زر الفارة عند الشارة الموجودة على Desktop، أو من خلال الضغط على **.Start -> All Programs -> ThinkVantage**.

إذا كان بإمكانك الدخول الى شبكة الانترنت، فستجد أحدث المعلومات عن الحاسپ الخاص بك متوفرة على شبكة ويب العالمية على العنوان <http://www.lenovo.com/think/support>.

يمكنك العثور على المعلومات التالية على موقع ويب هذا:

- تعليمات ازالة وترکیب CRU
- الاصدارات
- معلومات علاج أوجه الخلل
- المعلومات الخاصة بالاجزاء
- التحمیلات ووحدات التشغیل
- وصلات الى مصادر أخرى للمعلومات المقیندة
- كشف دعم الهاتف

الفصل الأول. ترتيب مساحة العمل الخاصة بك


للحصول على أقصى استفادة من الحاسوب الخاص بك، قم بترتيب الأجهزة التي تستخدمها ومساحة العمل الخاصة بك بصورة ملائمة لاحتياجاتك وطبيعة العمل الذي تقوم به. إن راحتك الشخصية هي أهم ما في الأمر، ولكن هناك عوامل أخرى مثل مصادر الضوء ودوران الهواء وموضع منافذ التيار حيث يمكن أن تؤثر هي الأخرى على الطريقة التي ترتب بها مساحة العمل الخاصة بك.

الراحة

على الرغم من أنه لا يوجد وضع واحد للعمل يناسب الجميع، فيما يلي بعض الإرشادات لمساعدتك في إيجاد وضع يناسبك كأفضل ما يكون.

الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة قد يؤدي إلى التعب. يمكن أن يشكل مقعد جيد فارقاً كبيراً. ينبغي أن تكون هناك امكانية لضبط مسند الظهر والمقدب كل على حدة وأن يوفر دعماً جيداً. ينبغي أن يكون للمقعد مقمة مائلة لتخفيف الضغط على الأفخاذ.

عند استخدام لوحة المفاتيح، أجعل ساعدك موازين للأرض ومصمميك في وضع مريح ومرتفع. حاول أن تكون لمساتك الودة على المفاتيح خفيفة وديك وأصابعك مسترخية. يمكنك أن تقوم بتغيير زاوية لوحة المفاتيح لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة عن طريق ضبط وضع قواعد لوحة المفاتيح.



قم بضبط الشاشة بحيث تكون قمة سطح الشاشة عند، أو أدنى بقليل، من مستوى النظر. ضع الشاشة على مسافة مريةحة للنظر، عادة ما بين ٦١ سم (٢٤ بوصة)، وأضيّط وضعها بحيث يمكنك مشاهدتها بدون الحاجة إلى ثني جسدك. اضبط كثلك وضع الأجهزة الأخرى التي تستخدمها بصورة معتادة، مثل الهاتف أو الفارة، بحيث تكون في متناولك.

اللوج و والإضاءة

ضع الشاشة في وضع يقلل من الوجه والانعكاسات الناتجة عن الأضواء العلوية والتوافد وغيرها من مصادر الضوء. حتى الضوء الذي ينعكس عن الأسطح اللامعة يمكن أن يسبب انعكاسات مزعجة على سطح الشاشة. اضيّط وضع الشاشة بحيث تكون عند زوايا قائمة بالنسبة للتوافد وغيرها من مصادر الضوء، كلما أتيحت لك الفرصة. وعليك بالتقليل من الإضاءة الطبيعية، إذا أقصى الأمر، عن طريق اغلاق الأنواع أو استخدام لمبات منخفضة الواط. إذا وضعت الشاشة بالقرب من أحدى النوافذ، فاستخدم السمار لحب ضوء الشمس. قد تحتاج إلى ضبط مقاييس التحكم في درجة السطوع والتباين في الشاشة مع تغير الإضاءة في الغرفة خلال اليوم.

إذا استحلاك تفادي الانعكاسات أو ضبط الإضاءة، فقد يساعدك وضع مرشح مضاد لللوج على الشاشة. ولكن، هذه المرشحات قد تؤثر على وضوح المقدمة على الشاشة، حاول لا تلتجأ إلى استخدامها إلا بعدما تستنفذ كافة الطرق الأخرى لتقليل اللوج.

المشكلات الناتجة عن تجمع الأتربة ذات الصلة بالهواء. لا تنسى أن تقوم بتنظيف سطح الشاشة بصورة دورية باستخدام قطعة من القماش الناعم مرطبة بسائل لتنظيف الزجاج لا يسبب خدوشا.

دوران الهواء

الحاسب والشاشة الخاصين بك ينتج عنهما حرارة، توجد في الحاسب مروحة تجذب الهواء النقي إلى الداخل وتدفع بالهواء الساخن إلى الخارج، أما الشاشة فتدفع الهواء الساخن يخرج من خلال فتحات التهوية. يمكن أن يؤدي سد فتحات الهواء إلى ارتفاع درجة الحرارة بصورة زائدة، مما قد ينتج عنه عطل أو تلف. ضع الحاسب والشاشة بحيث لا يكون هناك أي شيء يسد فتحات التهوية، عادة ٥١ مم (٢ بوصة) من الفراغ لدوران الهواء تكون كافية. علامة على ذلك، عليك بالتحقق من أن الهواء الذي يتم تصريفه لا يهب على شخص آخر.

منافذ الكهرباء وأطوال الكابلات

موقع منافذ الكهرباء وطول أسلك وكابلات الطاقة التي تتصل بالشاشة، ووحدة الطباعة، وغيرها من الأجهزة قد تقرر الموضع النهائي للحاسب الخاص بك.

عند ترتيب مساحة العمل:

- تجنب استخدام أسلاك الإطالة، كلما كان ذلك متاحاً، قم بتوصيل سلك طاقة الحاسب مباشرةً إلى منفذ كهرباء.
- حافظ على أسلاك وكابلات الطاقة بعيداً عن أماكن السير وغيرها من المواقع حيث قد يتم ركلها عن طريق الخطأ.

لمزيد من المعلومات عن أسلاك الكهرباء، ارجع إلى الملحق د. "ملاحظات" الخاص بهذا الكتاب.


الفصل الثاني. اعداد الحاسب الخاص بك

ملاحظة: قد لا يكون للحاسوب الآلي الخاص بك كل الموصالت الموضحة في هذا الفصل.


استخدم المعلومات التالية عند اعداد الحاسب الخاص بك. ابحث عن شارات الموصلات الصغيرة الموجودة في خلفية الحاسب الخاص بك.

اذا كانت كابلات الحاسب الخاص بك ولوحة الموصلات بها موصلات مشفرة باللون، قم بمشاهدة لون نهاية الكابل بلون الموصول. على سبيل المثال، قم بمشاهدة نهاية كabel زرقاء اللون بالموصول الأزرق، ونهاية كabel حمراء اللون بالموصول الأحمر.

١. تأكد من مكان محول Voltage-Selection الموجود على الجزء الخلفي من الحاسب الآلي. استخدم قلم له رأس دوارة لنقل المحول، اذا أمكن.
 - اذا كان مدى التيار الكهربائي يتراوح ما بين ١٠٠ و ١٢٧ نيار متعدد، قم بضبط المحول الى ١١٥ فولت.
 - اذا كان مدى مغذى التيار الكهربائي يتراوح ما بين ٢٠٠ و ٢٤٠ نيار متعدد، قم بضبط المحول الى ٢٣٠ فولت.




٢. قد يكون لكابيل لوحة المفاتيح موصل لوحة مفاتيح قياسي **1** أو موصل **2** Universal Serial Bus (USB). قم بتوصيل كابيل لوحة المفاتيح بالموصول المناسب.




ملاحظة: بعض الطرزات س يكون بها لوحة مفاتيح بها قارئ لاصمات الأصبع، للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع الى برنامج ThinkVantage Productivity Center.

٣. قد يكون لكابيل الفارة موصل قياسي **1** أو موصل **2** USB. قم بتوصيل كابيل الفارة بالموصول المناسب.




٤. قم بتوصيل كابيل الشاشة بالموصول الموجود على الحاسوب الآلي.
 - اذا كنت تمتلك شاشة Standard Video Graphics Array (SVGA)، قم بتوصيل الكابل بالموصول وذلك كما هو موضح.

ملاحظة: اذا كان للموديل الخاص بك موصلين من موصلات الشاشة، تأكيد من استخدام الموصل على .Accelerated Graphics Port (AGP) موفق




٥. اذا كنت تمتلك شاشة Digital Video Interface (DVI)، قم بتوصيل الكابل بالموصل وذلك كما هو موضح.

ملاحظة: يجب أن يكون للحاسوب الآلي الخاص بك موفق تم تركيبه ويقوم بدعم شاشة DVI.




٦. اذا كنت تمتلك مودم، قم بتوصيل المودم باتباع التعليمات التالية.



يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض وصلتين على الجزء الخلفي من الحاسوب الآلي وذلك لتركيب المودم. يقع الشكل التوضيحي هذا بعرض عدد وصلات المودم التي يتم عملها في الولايات المتحدة والبلاد الأخرى أو المناطق التي تستخدم مخرج تليفون 11-RU. قم بتوصيل احدى نهايات كابل التليفون بالتلاغون والنهاية الأخرى بموصل التليفون الموجود في الجزء الخلفي من الحاسوب الآلي. قم بتوصيل احدى نهايات كابل المودم بموصل المودم الموجود في الجزء الخلفي من الحاسوب الآلي والنهاية الأخرى بمخرج التليفون.

في البلاد أو المناطق التي لا تستخدم مخارج تليفون 11-RU، يكون ضروريًا استخدام موزع أو محول بحيث يتم توصيل الكابلات بمخرج التليفون، وذلك كما هو موضح في الجزء العلوي من الشكل التوضيحي هذا. يمكنك أيضًا استخدام موزع أو محول بدون التليفون، وذلك كما هو موضح في الجزء الأسفل من الشكل التوضيحي.

٧. اذا كانت لديك أجهزة سمعية، قم بتوصيلها باتباع التعليمات التالية. لمزيد من المعلومات حول مكبرات الصوت، ارجع إلى الخطوات ٨ و ٩.



يتلقى هذا الموصل الاشارات الصوتية من جهاز صوتي خارجي، مثل نظام ستريو.

1 منفذ دخول الصوتيات

يرسل هذا الموصل اشارات صوتية من الحاسوب الى اجهزة خارجية، مثل مكبرات صوت ستريو تعمل بالكهرباء.

2 منفذ خروج الصوتيات


استخدم هذا الموصل لتوصيل ميكروفون الى الحاسوب الخاص بك عندما ترغب في تسجيل الصوت او اذا كنت تستخدمنه لبرامج من برامج التعرف على الكلام.

3 الميكروفون

استخدم هذا الموصل لتوصيل سماعة الرأس الى الحاسوب الخاص بك عندما ترغب في سماع الموسيقى او غيرها من الأصوات بدون ازعاج غيرك. قد يكون هذا الموصل موجوداً في الجزء الأمامي من الحاسوب الخاص بك.

4 سماعة الرأس

٧. اذا كانت لديك مكبرات صوت تعمل بالكهرباء مع موفق AC، اتبع التعليمات التالية.




أ. قم بتوصيل الكابل الذي يقوم بتشغيل السماعات، عند الضرورة. على بعض السماعات، يكون هذا الكابل متصل بصفة دائمة.

ب. قم بتوصيل كابل موفق AC الى السماعات.

ت. قم بتوصيل السماعات الى الحاسوب الآلي.

ث. قم بتوصيل موفق AC بمصدر كهرباء AC.


٨. اذا كنت تمتلك ساعات غير فعالة لها موفق AC، اتبع التعليمات التالية.



أ. قم بتوصيل الكابل الذي يقوم بتشغيل السماعات، عند الضرورة. على بعض السماعات، يكون هذا الكابل متصل بصفة دائمة.

ب. قم بتوصيل السماعات الى الحاسوب الآلي.

٩. قم بتوصيل أي اجهزة اضافية توجد عندك. قد لا يكون للحاسوب الآلي الخاص كل الموصلات المعروضة.



استخدم هذه الموصلات في توصيل الجهاز الذي يتطلب وصلة Universal Serial Bus (USB) مثل الفارة ووحدة المسح ووحدة الطباعة أو Personal Digital Assistant (PDA).

USB 1

استخدم هذا الموصل في توصيل المودم الخارجي أو وحدة الطباعة المتسلسلة أو أي جهاز آخر من الأجهزة التي تستخدم موصلاً USB.

Serial 2

استخدم هذا الموصل في توصيل مجموعة التلفزيون التي لها موصل S-Video. يكون هذا الموصل موجوداً على بعض مرفقات Video التي لها مستوى أداء مرتفع.

S-Video 3

استخدم هذا الموصل في توصيل وحدة طباعة العمل على التوازي أو أي جهاز من الأجهزة الأخرى التي تتطلب وصلة Parallel.

توازي 4

استخدم هذا الموصل في توصيل الحاسب الآلي بـ Ethernet-Type Local Area Network أو بـ كابل مودم.

Ethernet 5

لكي يعمل الحاسب الآلي وفقاً لحدود FCC عندما يكون متصلاً بشبكة اتصالات Category 5 Ethernet، استخدم عذنة كابل Ethernet.

MIDI/Joystick 6


استخدم هذا الموصل في توصيل Joystick أو Gamepad أو أي جهاز من أجهزة MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

IEEE 1394 7

يسمى هذا الموصل في بعض الأحيان Firewire حيث أنه يقوم بنقل البيانات بسرعة.

يوجد نوعين من موصلات IEEE 1394: 4&6 pin. يقوم IEEE 1394 بتقديم وصلة إلى العديد من أنواع الكترونيات العميل والتي تتضمن الأجهزة السمعية الرقمية ووحدات المسح.

١٠. قم بتوصيل أسلاك الكهرباء إلى مخارج كهربائية موصولة بالأرض بطريقة سليمة.



ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن الموصلات، ارجع إلى برنامج ThinkVantage Productivity Center الموجود على الحاسب الآلي.

تشغيل الكهرباء

فمثلاً، بتشغيل الشاشة والأجهزة الخارجية الأخرى ثم قم بتشغيل الكمبيوتر الآلي. عند انتهاء Self-Test (POST)، سيتم عرض إعلان تأكيد التشغيل. إذا كان للجهاز المخصص بـ POST تم تركيبه عليه من قبل، سيتم عرض البدء في تركيب البرنامج.

إذا واجهتك أي مشكلات أثناء بدء التشغيل، ارجع إلى "تحديد مصدر المشكلة والتلخيص" و"الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات".

الانتهاء من تركيب البرنامج

هام

اقرأ اتفاقية الترخيص هذه بعناية قبل استخدام البرنامج الموجودة على الكمبيوتر الآلي هذا. حيث تقوم هذه الاتفاقيات بوصف المقادير الخاصة بك والالتزامات الخاصة بالبرنامج الموجود على الكمبيوتر الآلي هذا. يمكنك، باستخدام هذه البرامج، الموافقة على شروط هذه الاتفاقيات. إذا لم توافق على هذه الاتفاقيات، لا تستخدم هذه البرنامج. قم، في المقابل، باعادة الكمبيوتر الآلي كله لاستعادة تفريغك بالكامل.

ملاحظة: قد يكون بعض الموديالات نسخ من Microsoft® Windows® XP Pro متعددة اللغات تم تركيبها من قبل. إذا كان للجهاز المخصص بـ POST تعدد اللغات، فيطلب منه عند اختيار اللغة أثناء تنفيذ عملية التركيب الأساسية. بعد التركيب، يمكن تغيير نسخة اللغة من خلال Windows Control Panel.

بعدما تبدأ تشغيل الكمبيوتر للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للانتهاء من تركيب البرنامج. إذا لم تستكمل تركيب البرنامج في المرة الأولى التي يتم فيها بدء تشغيل الكمبيوتر، قد تقع نتائج غير متوقعة. عند الانتهاء من التركيب، اضغط زر الفارة عند شارة ThinkVantage Productivity Center الموجودة على Desktop ثم حدد اختيار Help للحصول على مزيد من المعلومات عن الكمبيوتر الآلي.

الانتهاء من المهام الهامة

بعدما تقوم بإعداد الكمبيوتر الخاص بك، قم باداء المهام التالية، التي سوف توفر لك الوقت وتتجنبك المشقة لاحقاً:

- قم بتكوين قرص تلخيص. يمكن أن تعزل أداة التلخيص المشكلات الموجودة بالأجهزة وهي جزء من برنامج Product Recovery. وعمل قرص تلخيص في وقت مبكر يضمن أنك سوف تتمكن من استخدام أداة التلخيص إذا أصبح برنامج Product Recovery لا يمكن الوصول إليه. ارجع إلى "تكوين قرص تلخيص".
- قم بتسجيل نوع الآلة الخاصة بك والمطرز والرقائق المسليل. إذا كنت بحاجة إلى الدعم الفني، فسوف يتم على الأغلب طلب هذه المعلومات منك. ارجع إلى "تسجيل المعلومات الخاصة بجهازك".

احفظ بالمرجع السريع هذا في مكان آمن. حيث أنه عبارة عن الإصدار الوحدة الذي يتضمن معلومات هامة عن إعادة تركيب البرنامج الذي تم تركيبه بواسطة المصنع. يحتوي استعادة البرنامج على معلومات عن استعادة البرنامج الذي تم تركيبه بواسطة المصنع.

تحديث نظام التشغيل الخاص بك

تنتج شركة Microsoft تحديداً للعديد من نظم التشغيل من خلال موقع تحديث Microsoft Windows على شبكة ويب. يقرر موقع ويب بصورة آلية تحديداً Windows المتواقة للجهاز الخاص بك ويبرد هذه التحديثات فقط. يمكن أن تتضمن التحديثات إصلاحات الأمان، أو نسخ جديدة من مكونات Windows (مثل Media Player)، أو إصلاحات لأجزاء أخرى من نظام تشغيل Windows، أو تحسينات.

لمزيد من التفاصيل عن تعديل نظام التشغيل الخاص بك، ارجع إلى برنامج ThinkVantage Productivity Center.

تركيب تشغيل آخر

إذا قمت بتركيب نظام تشغيل خاص بك ، اتبع التعليمات التي تأتي مع الأقراص المدمجة أو القرصيات الخاصة بنظام التشغيل. تذكر أنه عليك تركيب كافة وحدات تشغيل الأجهزة بعدما تقوم بتركيب نظام التشغيل الخاص بك. عادة ما تتواجد تعليمات التركيب مع وحدات تشغيل الأجهزة.

تثوين بيئة آمنة

تتيح لك عملية تكوين بيئة آمنة إمكانية استعادة كلمات السرية وذلك اذا تم فقد أو نسيان كلمات سرية بدء التشغيل وذلك الخاصة بالقرص الثابت. على الرغم من ذلك، لا تساعدك عملية تكوين بيئة آمنة في استرجاع كلمات سرية Windows التي تم نسيانها أو كلمات السرية المرفقة مع Rescue and Recovery Workspace. يمكنك، من خلال تكوين هذه البيئة، إضافة جهاز Startup Device اضافي لقائمة Bootable، والتي يمكنك من خلالها إعادة تحديد أو مسح كلمات سرية الجهاز التي تم نسيانها.

لاستخدام قائمة Startup Device، قم بتشغيل الحاسب الآلي ثم اضغط على مفتاح F12. يجب تحديد كلمة سرية لموجه النظام أو المشرف قبل تكوين بيئة آمنة.

ملاحظة: قد يكون من المفيد طباعة خطوة تكوين بيئة آمنة وحفظها في مكان آمن بحيث يمكن الرجوع إليها فيما بعد.

يمكنك أيضاً تحديد أو مسح كلمة سرية الجهاز إذا كان قد تم تركيبها واتاحتها وتسجلها في البيئة الآمنة. بعد تكوين بيئة آمنة، يمكنك استخدام Password Reset Service في تحديد أو مسح كلمة سرية الجهاز.

ملاحظة: قد يكون من المفيد طباعة خطوة تحديد أو مسح كلمات سرية الجهاز وحفظها في مكان آمن بحيث يمكن الرجوع إليها فيما بعد.

لمزيد من التفاصيل عن تكوين بيئة آمنة، اضغط زر الفأرة عند شارة ThinkVantage Productivity Center .ثم حدد الاختيار Access Help على Desktop.

تحديث برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك

يأتي حاسبك مركباً به برنامج Norton AntiVirus والذي يمكنك استخدامه لตรวจ وجود وازالة الفيروسات. ينبعي عليك أن تقوم بتنشيل تطبيق LiveUpdate للحصول على آخر التحديثات من موقع Norton AntiVirus على ويب. سوف يقوم LiveUpdate بتحديث آخر كشف بالفيروسات وسوف يستخدم Norton AntiVirus الكشف الجديد عندما يقوم بمسح الحاسوب الخاص بك في المرة القادمة.

لمزيد من المعلومات عن تحديث برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك، اضغط زر الفأرة عند شارة ThinkVantage Productivity Center .ثم حدد الاختيار Access Help على سطح المكتب.

Setup Utility بدء

يتيح لك Setup Utility إمكانية مشاهدة أو تحديد أو تغيير محددات توصيف BIOS وكلمات السرية.

- قم بإغلاق نظام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسوب الآلي.
- أثناء تشغيل الحاسوب الآلي، اضغط مع الاستمرار ثم انترك مفتاح F1 للدخول في Setup Utility.

ملاحظة: اذا تم تحديد كلمة سرية، فلن يتم عرض قائمة برنامج Setup Utility الى أن يتم ادخال كلمة السرية. للحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج Setup Utility، ارجع الى [دليل المستخدم](#).

في بعض الحالات، يتم بدء Setup Utility الى وذاك عندما يكتشف POST أنه قد تم ازالة الجهاز منه او تم تركيب جهاز جديد عليه.

ايقاف تشغيل الحاسب

عندما تكون مستعدا لايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك، اتبع دامما اجراءات ايقاف التشغيل الخاصة بنظام التشغيل. يحول هذا دون فقدان البيانات التي لم يتم حفظها او لحاق أي ضرر بالبرامج الخاصة بك. لايقاف نظام تشغيل Microsoft Windows قم بتحديد Start أو Shut off او Turn off الحاسب من قائمة

تسجيل معلومات الحاسب الآلي

ان تسجيل المعلومات الخاصة بحاسبك يمكن ان يكون مفيدة في حال احتجت الى صيانة حاسبك. سوف يطلب منك في الخدمة في الأغلب هذه المعلومات.

وتحتاج علامة استدلال على الحاسوب مسجل بها نوع الآلة والطراز والرقم الممدد. استخدم الجدول التالي لتسجيل هذه المعلومات.

اسم المنتج	<hr/>
نوع الآلة والموديل	<hr/>
الرقم الممدد(S/N)	<hr/>
تاريخ الشراء	<hr/>

يمكنك تسجيل الحاسوب الخاص بك عبر شبكة الانترنت على عنوان ويب التالي:

<http://www.lenovo.com/register>

عندما تقوم بتسجيل الحاسوب الخاص بك، فسوف يكون لك الحق في المنافع التالية:

- خدمة أسرع عند اتصالك للحصول على مساعدة
- إشعار آلي بالبرامج المجانية والعروض الترويجية الخاصة

لمزيد من المعلومات عن تسجيل الحاسوب الآلي الخاص بك، ارجع إلى Access Help الموجود في برنامج ThinkVantage Productivity Center.

الفصل الثالث. استعادة برنامج

يُوفر برنامج ThinkVantage Rescue and Recovery™ بينة تعمل على حدٍ بعيدٍ عن نظام تشغيل Windows ويتهم أخفاءً عن نظام تشغيل Windows لكون مساحة عمل Rescue and Recovery محفوظة، فإنها تكون مماثلةً في بينة تشغيل Windows. سوف يساعدك هذا الفصل على تألف حلول الاسترداد التالية التي يُوفرها برنامج Rescue and Recovery المركب على الحاسوب الخاص بك:

- تكون أقراص استرداد البرامج. ارجع إلى "تكوين واستخدام أقراص استرداد البرامج".
- تكون وسائل الإنقاذ. ارجع إلى "تكوين واستخدام وسائل الإنقاذ".
- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من كل الملفات الموجودة على القرص الصلب الخاص بك بصورة دورية. ارجع إلى "عمل نسخة احتياطية والاسترداد".
- تكون قرص Recovery Repair. ارجع إلى "حل مشكلات الاسترداد".

ملاحظة: بعد كل من قرص الإنقاذ وأول قرص من أقراص Product Recovery والأقراص الاحتياطية عبارة عن أقراص يمكن إلتهابها (Bootable). يمكن أن يتم بذه هذه الأقراص في أي نوع من أنواع وحدات تشغيل الأقراص المدمجة أو DVD فيما عدا وسط DVD-RAM.

إذا صادفتك مشكلةً يمكن استخدام أدوات الاسترداد من بينة تشغيل Windows أو من مساحة عمل Rescue and Recovery لقيام بواحدة من عمليتي الاسترداد:

- إنقاذ الملفات
- استرجاع النسخ الاحتياطية الخاصة بك

ارجع إلى "استخدام مساحة عمل Recovery" لأداء واحدة من عمليتي الاسترداد.

ارجع إلى برنامج ThinkVantage Productivity Center للحصول على معلومات إضافية عن برنامج Recovery.

تكوين واستخدام أقراص استرداد البرامج

إذا كان حاسبك مجهزاً بوحدة تشغيل أقراص مدمجة أو DVD قابلة للتسجيل، يمكنك تكوين مجموعة من أقراص Product Recovery التي تتيح لك استرجاع محتويات القرص الصلب إلى نفس الحالة التي كان عليها الحاسب عندما تم شحنه في الأصل من المصانع. تكون أقراص Product Recovery قائمةً إذا قمت بنقل الحاسب إلى مكان آخر، أو قمت ببيعه، أو إعادة تدويره، أو حمله في حلة تشغيليةً عندما تفشل كل أساليب الاسترداد الأخرى. من الأفضل أن تقوم بتكوين مجموعة من أقراص Product Recovery في أسرع وقت ممكن.

ملاحظة: يتبع لك ترتيب Microsoft Windows إمكانية تكوين مجموعة واحدة من أقراص تشغيل Recovery، لذلك يتعذر من المهم أن تقوم بتغيير أقراص التشغيل في مكان آمن بعد الانتهاء من تكوينهم.

لتكون أقراص Recovery، قم بعمل الآتي:

1. من سطح مكتب Windows، حدد الاختيار Start ثم الاختيار Create Recovery Media ثم حدد a Set of Product Recovery Discs now.
2. اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة.

انتهاء: عندما تقوم باسترجاع محتويات المصنوع من أقراص Product Recovery، سوف يتم حذف كل الملفات الموجودة في الوقت الحالي على القرص الصلب واستبدالها بمحفوظات المصنوع الأصلية. أثناء عملية الاسترداد، سوف يتم اعطاءك الفرصة لحفظ ملف أو أكثر من الملفات الموجودة في الوقت الحالي على وحدة تشغيل القرص الصلب الخاص بك إلى وسط آخر قبل إزالة أي بيانات.

١. قم بادراج قرص Rescue and Recovery داخل وحدة تشغيل الأقراص المدمجة أو DVD.
٢. قم بإعادة دئد تشغيل الحاسوب الخاص بك.
٣. بعد ولة قصيرة، يتم فتح مساحة عمل Rescue and Recovery.

ملاحظة: اذا لم يتم فتح مساحة عمل Rescue and Recovery، فقد لا يكون قد تم اعداد جهاز بدء التشغيل الخاص بك (وحدة تشغيل الأقراص المدمجة او وحدة تشغيل DVD) بصورة صحيحة في تسلسل بدء تشغيل BIOS الخاص بك. ارجع الى "إعداد جهاز انقاذه في تسلسل بدء التشغيل" لمزيد من المعلومات.

٤. في قائمة Rescue and Recovery، اضغط **Restore your System**.
٥. اضغط **Next** ثم اضغط **Restore my Hard Drive to the Original Factory State**.
٦. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. قم بادراج قرص Product Recovery المناسب عند ظهور رسالة الحث.

ملاحظة: بعدما تقوم باسترداد القرص الصلب الى محتوى المصنوع الأصلي، فقد تضطر الى اعادة تركيب بعض البرامج او وحدات التشغيل. لمزيد من التفاصيل، ارجع الى "ملاحظات عن عمليات الاسترجاع".

عمل نسخة احتياطية والاسترداد

يتيح لك برنامج Rescue and Recovery عمل نسخة احتياطية من كافة محتويات القرص الصلب الخاص بك بما في ذلك نظام التشغيل وملفات البيانات وبرامج التطبيقات والمحددات الشخصية. يمكنك تحديد المرضع الذي يقوم فيه برنامج Rescue and Recovery ب تخزين النسخة الاحتياطية.

- على مساحة محمية من القرص الصلب الخاص بك
- على قرص صلب ثانٍ مركب بجهازك
- على قرص صلب USB متصل خارجيا
- على وحدة تشغيل شبكة الالاتصالات
- على أقراص مدمجة أو DVDs قابلة للنسخ (تكون وحدة تشغيل أقراص مدمجة أو DVD مطلوبة لهذا الاختيار)

بعدما تقوم بعمل نسخة احتياطية من القرص الصلب، يمكنك استرداد كامل محتويات القرص الصلب او استرداد ملفات بعينها فقط، او استرداد نظام تشغيل Windows والتطبيقات فحسب.

لعمل نسخة احتياطية، قم بتنفيذ ما يلى:

١. من سطح مكتب Windows، حدد الاختيار **Start** ثم الاختيار **ThinkVantage All Programs** ثم **Rescue and Recovery**.
٢. على خط القائمة، حدد الاختيار **توكين ومشاهدة النسخ الاحتياطية**.
٣. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لاداء عملية استرداد من **Rescue and Recovery**، قم بعمل ما يلى:

٤. من سطح مكتب Windows، حدد الاختيار **Start** ثم الاختيار **ThinkVantage All Programs** ثم **Rescue and Recovery**. يتم فتح برنامج **Rescue and Recovery**.
٥. على خط القائمة **Restore your System from a Backup**، قم بتنفيذ واحد ما يلى:
 - اضغط زر الفارة عند الاختيار **Restore your System from a Backup** وذلك اذا كنت تريد اعادة القرص الثابت الى حالة السابقة او لاعادة نظام تشغيل وتطبيقات Windows.

- اضغط زر الفارة عند الاختيار **Restore Individual Files** وذلك اذا كنت ت يريد استعادة الملفات المحددة من النسخة الاحتياطية.
- ٣. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتعرف على معلومات بخصوص أداء عملية استرداد من مساحة عمل Rescue and Recovery، ارجع الى "استخدام مساحة عمل Rescue and Recovery".

استخدام مساحة عمل Rescue and Recovery

تستقر مساحة عمل Rescue and Recovery في جزء محمي، ومحفي من القرص الصلب الخاص بك يعمل بصورة مستقلة عن نظام تشغيل Windows. يتيح لك هذا إداء عمليات الاسترداد حتى لو كان لا يمكن بدء نظام تشغيل Windows. يمكنك إداء عمليات الاسترداد التالية من مساحة عمل Rescue and Recovery:

- **انقاذ الملفات من القرص الصلب أو من نسخة احتياطية:** تتيح لك مساحة عمل Rescue and Recovery تجذيد مواضع الملفات على القرص الصلب الخاص بك ونقلها الى وحدة تشغيل شبكة اتصالات أو غيرها من الوسائل القابلة للتسجيل مثل وحدة تشغيل قرص صلب USB أو قرص، يكون هذا الطلب متاحاً حتى لو لم تقم بعمل نسخة احتياطية من ملفاتك أو تم عمل تغييرات بالملفات منذ آخر نسخة احتياطية قمت بعملها. يمكنك انقاذ الملفات الفردية من نسخة احتياطية موجودة على القرص الصلب المحلي الخاص بك، أو جهاز USB، أو وحدة تشغيل شبكة اتصالات.
- **استرداد القرص الصلب من نسخة Rescue and Recovery الاحتياطية:** ما أن تقوم بعمل نسخة احتياطية باستخدام برنامج Rescue and Recovery، حتى يصبح بإمكانك إداء عمليات الاسترداد من مساحة عمل Rescue and Recovery، حتى لو لم تكن تستطيع بدء Windows.

- **استرداد القرص الصلب إلى محتويات المصنع:** تتيح لك مساحة عمل Rescue and Recovery استرداد كافة محتويات القرص الصلب الخاص بك الى نفس الحالة التي كان عليها عندما تم شحنه في الأصل من المصنع. إذا كان لديك أجزاء متعددة على القرص الصلب الخاص بك، يمكنك اختيار خيار استرداد محتويات المصنع الى الجزء C: وترك الأجزاء الأخرى كما هي. نظراً لكون مساحة عمل Rescue and Recovery تعمل بصورة مستقلة عن نظام تشغيل Windows، يمكنك استرداد محتويات المصنع حتى لو لم تكن تستطيع بدء تشغيل به Windows.

- **افتتاح: إذا قمت باسترداد القرص الصلب من نسخة Rescue and Recovery إلى محتويات المصنع، سوف يتم حفظ كل الملفات الموجودة على جزء القرص الصلب الأساسي (وحدة التشغيل C) في عملية الاسترداد. إذا كان ذلك متاحاً، فقم بعمل نسخ من الملفات الهامة. إذا لم تكن تستطيع بدء تشغيل Windows، يمكنك استخدام خاصية ملفات Rescue في مساحة عمل Rescue and Recovery لنسخ الملفات من القرص الصلب الخاص بك الى وسط آخر.**

لبدء مساحة عمل Rescue and Recovery، قم بعمل الآتي:

١. قم بابقاء تشغيل الحاسوب الخاص بك لمدة ٥ ثوانٍ على الأقل.
٢. كرر الضغط على واطلاق مفتاح Enter أو F11 أو اذ تقوم بدء تشغيل الحاسوب الخاص بك.
٣. عند سماعك صوت صفاررة أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عند ذلك عن الضغط على مفتاح Enter أو F11.
٤. إذا قمت بتحديد كلمة سرية Rescue and Recovery، اكتب كلمة السرية الخاصة بك عندما تظهر لك رسالة الحث. يتم فتح مساحة عمل Rescue and Recovery بعد هذه قصيرة.

ملاحظة: إذا لم يتم فتح مساحة عمل Rescue and Recovery، ارجع الى "حل مشكلات الاسترداد".

١. قم بتنفيذ واحد مما يلي:
 - لاستعادة ملفات من القرص الثابت أو من النسخة الاحتياطية، اضغط زر الفارة عند الاختيار **Rescue Files** ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

○ لاستعادة القرص الثابت من نسخة Rescue and Recovery الاحتياطية أو لاعادة القرص الثابت الى
الحالة التي كان عليها عند استئامه من المصنع، حدد الاختيار **Restore your System**، ثم اتبع
التعليمات الموجودة على الشاشة.

ملاحظة: بعدهما تقوم باسترداد القرص الصلب الى محتوى المصنوع الأصلي، فقد تضطر الى اعادة تركيب
بعض البرامج أو وحدات التشغيل. لمزيد من التفاصيل، ارجع الى "ملاحظات عن عمليات
الاسترجاع".

○ للاطلاع على معلومات بخصوص الخصائص الأخرى لمساحة عمل Rescue and Recovery، اضغط
.Help

ملاحظات عن عمليات الاسترجاع

ملاحظات:

١. بعدما تقوم باسترداد قرص صلب الى محتويات المصنوع الأصلي قد تضطر الى اعادة تركيب وحدات التشغيل لبعض
الأجهزة. ارجع الى "استرداد أو تركيب وحدات تشغيل الأجهزة".

٢. بعض الحاسوبات تأتي مع Microsoft Works أو Microsoft Office. اذا كنت بحاجة الى
استرداد أو اعادة تركيب تطبيق Microsoft Works أو Microsoft Office على الحاسوبين باك، يجب ان تستخدم
قرص Microsoft Office المدمج او قرص Microsoft Works. يتم توفير هذه الأقراص المدمجة فقط
مع الحاسوبات التي تأتي وبها Microsoft Works أو Microsoft Office سابقاً التركيب.

حل مشكلات الاسترداد

تعمل مساحة عمل Rescue and Recovery بصورة مستقلة عن نظام التشغيل. يمكنك الوصول الى مساحة العمل، اضغط
بسنةار ثم اترك مفتاح F11 او Enter أثناء بدء التشغيل. اذا لم تكن تستطيع بدء مساحة عمل Rescue and Recovery
باستخدام هذا الأسلوب، يكون لديك ثلاثة اختيارات:

- استخدام وسائط الإنقاذ الخاصة بك (القرص المدمج أو قرص صلب USB) لبدء مساحة عمل Rescue and Recovery. ارجع الى "تكوين واستخدام وسائط الإنقاذ" للاطلاع على التفاصيل.
- استخدام قرص Recovery Repair لاعادة تركيب ملف يتحكم في الوصول الى مساحة عمل Recovery. ارجع الى "تكوين واستخدام قرص Recovery Repair" للاطلاع على التفاصيل.
- اذا كنت تتواء استرداد القرص الصلب الى محتويات المصنوع الأصلي، يمكنك استخدام مجموعة من اقراص Product Recovery. ارجع الى "تكوين واستخدام اقراص استرداد البرامج".

من الأفضل أن تقوم بتكوين قرص Recovery Repair ووسائط إنقاذ ومجموعة من اقراص Product Recovery في
أبرع وقت ممكن وتتخزينها في مكان آمن كاجراء وقائي.

ادا لم تكن تستطيع الوصول الى مساحة عمل Rescue and Recovery من وسائط الإنقاذ او مجموعة اقراص Product Recovery المدمجة، فقد لا يكون جهاز الإنقاذ او وحدة تشغيل الأقراص المدمجة او وحدة تشغيل DVD او وحدة تشغيل قرص صلب USB محدد على أنه جهاز بدء التشغيل في تسلسل بدء تشغيل BIOS. ارجع الى "إعداد جهاز إنقاذ في تسلسل بدء التشغيل" لمزيد من المعلومات.

تتيح لك وسائط الإنقاذ بدء برنامج Rescue and Recovery من قرص مدمج او DVD او وحدة تشغيل قرص صلب USB متصل خارجياً. تكون وسائط الإنقاذ شديدة الأهمية اذا لم يكن قادرًا على الوصول الى البرنامج
Rescue and Recovery ببرنامج مفتاح F11 او Enter.

تكوين واستخدام وسانط الإنقاذ

تتيح لك وسانط الإنقاذ بدء تشغيل برنامج Rescue and Recovery من قرص مدمج أو DVD تكون وسانط الإنقاذ شديدة الأهمية اذا لم تكن قادرًا على الوصول إلى برنامج Rescue and Recovery باستخدام مفتاح Enter أو F11.

لتكوين وسانط الإنقاذ، قم بعمل الآتي:

١. من سطح مكتب Windows، اضغط زر الفارة عند الاختيار **All Programs Start** ثم **Create Recovery Media**.
ثم الاختيار **OK**.
٢. قم بتحديد زر اختيار نوع وسط الإنقاذ الذي ترغب في تكوينه.
٣. اضغط **OK**.
٤. اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة.

لاستخدام وسط الإنقاذ، قم بعمل أيًا مما يلي:

- قم بادراج قرص الإنقاذ (القرص المدمج أو DVD) في وحدة تشغيل الأقراص المدمجة أو DVD، ثم قم باعادة بدء تشغيل الحاسب الخاص بك.
- قم بتوصليل وحدة تشغيل القرص الصلب USB للإنقاذ إلى واحد من موصلات USB في الحاسب الخاص بك؛ ثم، قم باعادة بدء تشغيل الحاسب.

عندما يبدأ وسط الإنقاذ، يتم فتح مساحة عمل Rescue and Recovery. تتوفر المساعدة لكل خاصية من الخصائص في مساحة عمل Rescue and Recovery. إذا قفلت وسط الإنقاذ في البدء، فقد لا يكون قد تم اعداد جهاز الإنقاذ الخاص بك (وحدة تشغيل الأقراص المدمجة أو وحدة تشغيل DVD) بصورة صحيحة في تسلسل بدء تشغيل BIOS الخاص بك. ارجع إلى "إعداد جهاز الإنقاذ في تسلسل بدء التشغيل" لمزيد من المعلومات.

تكوين واستخدام قريص Recovery Repair

إذا لم تكن قادرًا على بدء مساحة عمل Recovery Repair في إعادة تركيب Recovery and Recovery، استخدم قريص Recovery Repair في عمليات استخدام مساحة العمل. قد تكون فكرة تكوين قريص Recovery Repair في أقرب وقت ممكن مفيدة ثم تخزينه في مكان آمن.

لتكوين قريص Recovery Repair، قم بتنفيذ ما يلي:

١. اذا لم تكن متصلة بالفعل بشبكة الانترنت، قم بالاتصال الآن.
٢. بفتح متصفح لانترنت واذهب الى عناوين ويب التالية:

<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=MIGR-54483>

٣. انزل قريص خالي في قرص تشغيل قريص A.
٤. اضغط زر الفارة مررتين عند ملف **rnrrepair.exe** ثم اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة.
٥. قم بارسال القرصين وحدد الاسم **Recovery Repair Diskette** له.

لاستخدام قريص Recovery Repair، قم بتنفيذ ما يلي:

١. قم باغلاق نظام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسب الآلي.
٢. انزل قريص Recovery Repair في قرص تشغيل قريص A.
٣. قم بتشغيل الحاسب الآلي ثم اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة.

اذا انتهت عملية الاصلاح بدون أية أخطاء، ستكون عندهن قادرا على استخدام مساحة عمل Rescue and Recovery خلال الاستمرار في الضغط على مفتاح Enter أو F11 وذلك أثناء بدء تشغيل الحاسب الآلي.

اذا ظهرت رسالة خطأ أثناء عملية الاصلاح وتعد استكمال عملية الاصلاح، فقد تكون لديك مشكلة بالجزء من القرص الصلب الذي يحتوي على برنامج Rescue and Recovery. استخدم وسط الانقاذ الخاص بك للوصول الى مساحة عمل Rescue and Recovery .and للاطلاع على معلومات تكوين واستخدام وساطة الانقاذ، ارجع الى "التكوين واستخدام وساطة الانقاذ".

استرداد أو تركيب وحدات تشغيل الأجهزة

فيما تتمكن من استرداد أو تركيب وحدات تشغيل الأجهزة، يجب أن يكون نظام التشغيل الخاص بك مرکبا على حاسبك. تحقق من أن لديك الوثائق وساطة البرامج الخاصة بالجهاز.

وحدات تشغيل الأجهزة الخاصة بالأجهزة المركبة في المصنع موجودة على قرص الكمبيوتر الصلب (عادة وحدة التثبيت C) في حافظة ibmtools\drivers. أما وحدات تشغيل الأجهزة الأخرى فهي موجودة على وساطة البرامج التي تأتي مع الأجهزة الفردية.

وتوافق كذلك أحدث وحدات تشغيل الأجهزة للأجهزة المركبة في المصنع على شبكة ويب العالمية على العنوان <http://www.lenovo.com/think/support/>

لاسترداد وحدة تشغيل جهاز لجهاز مرکب في المصنع، قم بما يلي:

١. قم ببدء الكمبيوتر الخاص بك ونظام التشغيل.
٢. استخدم Windows Explorer أو Computer My Windows لعرض بنية الأدلة للقرص الصلب الخاص بك.
٣. قم بفتح حافظة C:\IBMTTOOLS.
٤. قم بفتح حافظة وحدات التشغيل. داخل حافظة وحدات التشغيل هناك عدة حافظات فرعية مسماة وفقا للأجهزة المتعددة المركبة على الكمبيوتر الخاص بك (على سبيل المثال، صوتية وفيديو وما إلى ذلك).
٥. افتح الحافظة الفرعية المناسبة.
٦. استخدم أحد الأساليب التالية لاسترداد وحدة تشغيل الجهاز:
 - في الحافظة الفرعية للأجهزة، ابحث عن ملف readme.txt أو ملف آخر له اللاحقة .txt، الذي يحتوي على معلومات حول اعادة تركيب وحدة تشغيل الجهاز. ربما يكون قد تسمى هذا الملف وفقا للظام التشغيل، مثل winxp.txt، والملف النصي به معلومات حول كيفية إعادة تركيب وحدة تشغيل الجهاز.
 - اذا كانت حافظة الأجهزة الفرعية تحتوي على ملف باللاحقة .inf، يمكنك استخدام برنامج New Add Hardware (المعروف في Windows Control Panel) لإعادة تركيب وحدة تشغيل الجهاز. لا يمكن إعادة تركيب كل وحدات تشغيل الأجهزة باستخدام هذا البرنامج، في برنامج New Hardware Add، عند ظهور رسالة حتى لطلب وحدة تشغيل الجهاز التي ترغب في تركيبها، اضغط Have Disk وBrowse.
 - في حافظة الأجهزة الفرعية، ابحث عن ملف setup.exe. اضغط مررتين على زر SETUP.EXE واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اعداد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل

قبل البدء في الاسترجاع من CD أو DVD أو USB HDD أو أي جهاز خارجي، يجب أن تقوم أولاً بتغيير تسلسل بدء التشغيل في Setup Utility.

١. أثناء تشغيل الكمبيوتر الآلي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح F11 بصورة مكررة وذلك للدخول في CMOS Setup Utility.
٢. حدد الاختيار Advanced BIOS Feature ثم اضغط على مفتاح Enter.
٣. في تسلسل بدء التشغيل، حدد جهاز بدء التشغيل.

٤. اضغط على مفتاح Esc للعودة إلى قائمة برنامج CMOS Setup Utility.
٥. حدد الاختيار **Save & Exit Setup** ثم اضغط على مفتاح Enter.
٦. قم باغلاق نظام التشغيل ثم ايقاف تشغيل الحاسب الآلي.
٧. قم بتنبيه واحد مما يلي:
 - اذا كان لديك جهاز خارجي، قم بتوصيله بالحاسب الآلي.
 - اذا كان لديك CD أو DVD، قم بادخاله في الحاسب الآلي.
٨. قم بتشغيل الحاسب الآلي.

الفصل الرابع. الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات

اذا كنت بحاجة الى مساعدة او خدمة او مساعدة فنية او مجرد انت ترغب في مزيد من المعلومات حول المنتجات التي تصنعها شركة Lenovo، فستجد مجموعة متنوعة من المصادر متاحة من Lenovo لمساعدتك. يحتوي هذا الجزء على معلومات حول الاماكن التي يمكنك الذهاب اليها للحصول على مزيد من المعلومات حول Lenovo، والمنتجات التي تصنعها شركة Lenovo، وما الذي يمكنك عمله اذا واجهتك مشكلة بجهازك، ومن الذي ينبغي عليك الاتصال به اذا اقتضى الأمر.

الحصول على معلومات

تتوافر المعلومات حول الحاسوب الخاص بك والبرامج ساقية التركيب، ان وجدت، في الوثائق التي تأتي مع الحاسوب. تتضمن هذه الوثائق كتبًا مطبوعة، وكتبًا على شبكة الانترنت، وملفات README، وملفات مساعدة، بالإضافة إلى ذلك، تتوافر معلومات حول المنتجات التي تصنعها شركة Lenovo على شبكة ويب العالمية.

على شبكة World Wide Web، يحتوي موقع Lenovo المتاح على شبكة Web على أحدث معلومات عن منتجات الحاسوب الشخصي والدعم. وبعد عنوان الصفحة الرئيسية للحسابات الشخصية هو <http://www.lenovo.com/think>.

يمكنك العثور على معلومات الدعم للمنتجات الخاصة بك، بما في ذلك المنتجات الاختيارية التي يتم دعمها، في <http://www.lenovo.com/think/support>.

الحصول على المساعدة والخدمة

اذا كانت لديك مشكلة بالحاسوب الخاص بك، فستعتبر على مجموعة متنوعة من المصادر المتوفرة لمساعدتك.

استخدام الوثائق والبرامج التشخيصية

يمكن حل الكثير من مشكلات الحاسوب بدون مساعدة خارجية. اذا واجهتك مشكلة بجهازك، فان أول مكان تبدأ منه هو المعلومات الخاصة بعلاج أوجه الخلل الموجودة في الوثائق الخاصة بجهازك. اذا كنت تشك في وجود مشكلة بالبرامح، فارجع الى الوثائق، بما في ذلك ملفات README والمساعدة المباشرة، التي تأتي مع نظام التشغيل او برنامج التطبيق.

معظم الحاسوب ووحدات الخدمة تأتي مع مجموعة من البرامج التشخيصية التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في تحديد المشكلات المختتمة بالأجهزة. ارجع الى المعلومات المتعلقة بعلاج أوجه الخلل في الوثائق الخاصة بجهازك للاطلاع على تعليمات استخدام البرنامج التشخيصية.

قد تتنبك معلومات علاج أوجه الخلل أو البرامج التشخيصية بجهازك الى وحدات تشغيل أجهزة اضافية او محلية او ما عدا ذلك من البرامج. تحظى شركة Lenovo بصفات على شبكة ويب العالمية حيث يمكنك الحصول على أحدث المعلومات الفنية وتحديث وحدات تشغيل الأجهزة والتحديثات. للوصول الى هذه الصفات، اذهب الى <http://www.lenovo.com/think/support>.

طلب خدمة

اذا كنت قد حاولت أن تقوم بحل المشكلة بنفسك ولا زلت بحاجة الى مساعدة، أثناء فترة الضمان، يمكنك الحصول على المساعدة والمعلومات عن طريق الهاتف من خلال مركز دعم العملاء. تتوافر الخدمات التالية خلال فترة الضمان:

- **تحديد المشكلة -** الأفراد العاملون المدربون متواجرون لمساعدتك في تقرير ما اذا كانت لديك مشكلة بالأجهزة وتقرير التصرف اللازم لحل المشكلة.
- **اصلاح الجهاز -** اذا كان السبب في هذه المشكلة هو الجهاز الذي لا يزال موجوداً في فترة الضمان، يكون عندنا فني الخدمة المدربين متاحين بحيث يمكنهم توفير مستوى الخدمة الذي يمكن تطبيقه.

- ادارة تغيير الهندسة - من حين لآخر، قد تكون هناك تغييرات مطلوبة بعدما يتم بيع أحد المنتجات. Lenovo أو موزع المبيعات الخاص بك، اذا كان معتمدا من قبل Lenovo، سوف يتبع تغييرات هندسية (ECs) مختارة تتطابق على الأجهزة الخاصة بك.

لا تشمل التغطية النقاط التالية:

- استبدال أو استخدام أجزاء لم يتم تصنيعها من أجل أو من قبل Lenovo أو أجزاء Lenovo لا تسرى عليها خدمة الضمان.
- تحديد مصادر المشكلات في البرامج.
- توصيف BIOS كجزء من تركيب أو تحديث.
- التغييرات أو التعديلات أو التحديثات لوحدات تشغيل الأجهزة.
- تركيب وصيانة نظم تشغيل شبكات الاتصالات (NOS).
- تركيب وصيانة برامج التطبيقات.

ارجع الى بيان الضمانات المحددة الخاص بك للاطلاع على شرح كامل لشروط الضمان. عليك بمراعاة الاحتياط بدليل الشراء الخاص بك للحصول على خدمة الضمان.

اذا كان ذلك بالامكان، فعليك بالتواجد عند حاسبك عندما تتصل. برجل تجهيز المعلومات التالية:

- نوع وطارز الآلة
- الأرقام المسلاسل للأجهزة الخاصة بك
- وصف المشكلة
- نص أي رسائل خطأ
- معلومات توصيف الأجهزة والبرامح

أرقام الهاتف

للاطلاع على كشف برقم هواتف الخدمة والدعم، ارجع الى "قائمة أرقام الهواتف في دول العالم" على مستوى العالم. تكون أرقام الهواتف عرضة للتغيير بدون انذار. للاطلاع على احدث ارقام الهواتف، اذهب الى <http://www.lenovo.com/think/support> اذا لم يكن الرقم الخاص بدولتك أو الاقليم واردا في الكشف، عليك بالاتصال بموزع مبيعات Lenovo او ممثل تسويق Lenovo.

في كل الدول أو الأقاليم الأخرى، قم بالاتصال بموزع المبيعات الخاص بك أو ممثل التسويق.

خدمات أخرى

اذا سافرت مصطحبها الحاسب الآلي الخاص بك او قمت بنقله الى بلد آخر يتم فيه بيع نفس نوع الآلة® ThinkCentre®، فقد يكون عندهن الحاسب الآلي الخاص بك مخولاً لخدمة الضمان الدولية والتي تمنحك الحق في الحصول على خدمة الضمان أثناء فترة الضمان. سوف يتم أداء الخدمة من قبل مقدمي الخدمات المعتمدين لأداء خدمة الضمان.

تحتفل أساليب واجراءات الخدمة باختلاف الدول، وبعض الخدمات قد لا تكون متاحة في كل الدول. يتم تقديم خدمة الضمان الدولية من خلال أسلوب الخدمة (مثل تجميع الالات لارسالها للإصلاح)، او حل الآلة لمكان أداء الخدمة، او في الموقع (المقدم في الدولة التي يتم بها تقديم الخدمة). مراکز الخدمة في دول معينة قد لا تكون قادرة على تقديم الخدمة لكل الطرازات من نوع الآلة. بعينه، في بعض الدول، قد تتطبق الرسوم والقيود في وقت تقديم الخدمة.

لتغطير ما اذا كان الحاسب الخاص بك مخولاً لخدمة الضمان الدولية ولمشاهدة كشف بالدول التي توافق بها الخدمة، اذهب الى Warranty، <http://www.lenovo.com/think/support>

للمساعدة التقنية فيما يخص تركيب، أو الأسلحة التي تخص، حزمات الخدمة من أجل منتج Microsoft Windows سابق التركيب، ارجع الى موقع Microsoft Product Support Services على ويب على العنوان <http://support.microsoft.com/directory/>

شراء خدمات اضافية

أثناء وبعد فترة الضمان، يمكنك شراء خدمات اضافية، مثل دعم الأجهزة ونظم التشغيل وبرامج التطبيقات واعداد وتوصيف شركات الاتصالات وخدمات اصلاح الأجهزة التي تم ترقيتها أو تمهيدها، والتركيبات المخصصة. قد يختلف نطاق توافر الخدمة باسم الخدمة باختلاف الدول أو الأقاليم.

لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات، ارجع الى المعلومات المباشرة على شبكة الانترنت.

الفصل الخامس. التشخيص وعلاج أوجه الخل

يقوم هذا الفصل بوصف بعض أدوات التشخيص والأدوات الأساسية لتحديد مصدر المشكلة. إذا لم يكن للمشكلة التي يواجهها الحاسوب الآلي الخاص بك وصف هذه، استخدم Access Help للحصول على معلومات مفصلة عن طرق تحديد مصادر المشكلة أو ارجع إلى مساعدة إضافية.

أساسيات علاج أوجه الخل

التصرف	العلامة
<p>تأكد من:</p> <ul style="list-style-type: none">أن سلك الكهرباء متصل بالجزء الخلفي من الحاسوب الآلي في المخرج الكهربائي الفعال.ما إذا كان للحاسوب الآلي الخاص بك محول كهربائي ثانوي موجود في الجزء الخلفي من الحاسوب الآلي، وتأكد من أن هذا المحول الثنائي فعال. قم بفحص موشر الكهرباء الموجود في الجزء الأمامي من الحاسوب الآلي للتأكد من أن الكهرباء فعالة.فعالية كل من مغذي الطاقة ولوحة النظام. ارجع إلى "مغذي الطاقة وتشخيص لوحة النظام".	<p>لم يبدأ الحاسوب الآلي في العمل عند الضغط على مقاييس التشغيل.</p>
<p>إذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي أن يتم صيانة الحاسوب الآلي.</p> <p>تأكد من:</p> <ul style="list-style-type: none">أن كابل الشاشة متصل بالجزء الخلفي من الشاشة والهاسوب الآلي.أن سلك الكهرباء الخاص بالشاشة متصل بالشاشة والمخرج الكهربائي الفعال.أنه تم تشغيل الشاشة وتم تحديد القيم الصحيحة لشدة الإضاءة والتباين.أن كابل الاشارة الخاص بالشاشة متصل بالشاشة وبموصل الشاشة الموجود على الحاسوب الآلي.فعالية كل من مغذي الطاقة ولوحة النظام. ارجع إلى "مغذي الطاقة وتشخيص لوحة النظام".	<p>الشاشة خالية.</p>
<p>ملاحظة: إذا كان للحاسوب الآلي الخاص بك موصلين من موصلات الشاشة، تأكد من أن الشاشة الخاصة بك متصلة بالموصل الموجود في PCI-Express والذي يختلف عن الموصل الموجود في الجزء الخلفي من لوحة النظام. ارجع إلى الخطوة 4.</p> <p>إذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي أن يتم صيانة الحاسوب الآلي.</p> <p>تأكد من:</p> <ul style="list-style-type: none">تشغيل الحاسوب الآلي والشاشة ومن تحديد القيم الصحيحة لشدة الإضاءة والتباين.لوحة المفاتيح متصلة بموصل لوحة المفاتيح الموجود على الحاسوب الآلي.عد وجود أي مفاتيح ملتصقة.	<p>لوحة المفاتيح لا تعمل، لا يقوم الحاسوب الآلي بالاستجابة للوحة المفاتيح.</p>
<p>إذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي أن يتم صيانة الحاسوب الآلي.</p> <p>تأكد من:</p> <ul style="list-style-type: none">أن الحاسوب الآلي فعال.أن لوحة المفاتيح متصلة بموصل USB الموجود على الجزء الأمامي أو الخلفي من الحاسوب الآلي.	<p>لوحة مفاتيح Enhanced Performance USB لا تعمل</p>

العامة	التصرف
	<ul style="list-style-type: none"> عدم وجود أي مفاتيح متتصفة. <p>اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي أن يتم صيانة الحاسب الآلي.</p> <p>قم بتنظيف الفأرة.</p>
	<p>تأكد من:</p> <ul style="list-style-type: none"> تشغيل الحاسب الآلي والشاشة وتم تحديد الفتح الصحيح لشندة الاصابة والتباين. أن الفأرة متصلة بموصى الفأرة الموجود على الحاسب الآلي. <p>اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي أن يتم صيانة الحاسب الآلي.</p>
	<p>تأكد من:</p> <ul style="list-style-type: none"> عدم وجود قرص في قرص تشغيل القرص. أن تسلسل بدء التشغيل يتضمن الجهاز الذي يوجد فيه نظام التشغيل. يوجد نظام التشغيل عادة على القرص الثابت. <p>بدء تشغيل برنامج Setup Utility. ارجع الى "بدء Setup Utility".</p> <p>تحقق من تسلسل بدء التشغيل في برنامج Setup Utility.</p> <p>اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي أن يتم صيانة الحاسب الآلي.</p>
	<p>يتم عرض خطأ قبل أن يبدأ نظام التشغيل في العمل.</p> <p>تأكد من عدم وجود أي مفاتيح متتصفة.</p> <p>اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي أن يتم صيانة الحاسب الآلي.</p>

مغذي الطاقة وتشخيص لوحة النظام LEDs

يوجد بحاسبك اثنان من LEDs المؤشرات الضوئية موجودين على مصدر الطاقة في خلفية الشاسيه. LED زر الطاقة الموجود في مقدمة الحاسوب و LEDs الاثنين الموجودين في مؤخرة الحاسوب سوف يساعدك على تغير ما اذا كان مصدر الطاقة او لوحة النظام يعملان بطريقة صحيح. يستخدم الجدول التالي LEDs لتشخيص المشكلات المحتملة وقوتها بمصدر الطاقة ولوحة النظام.

LED زر الطاقة	LED أخضر	LED أصفر	شخيص
Off	Off	Off	<p>تحقق أولًا مما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> هل سلك الكهرباء متصل؟ هل تم تزويق سلك الكهرباء؟ <p>يوجد عطل في مغذي الطاقة</p>
On	Off	Off	<p>ابدأ التشغيل (بعد الضغط على زر الطاقة)</p> <p>لوحة النظام بها عطل</p>

تشخيص	LED أصفر	LED أخضر	LED زر الطاقة
مغذي الطاقة به عطل	On	On	On
حالات التشغيل العادية، أو اذا لم يكن الحاسب الآلي يعمل بطريقة صحيحة واكتفى بذلك وجود لوحة نظام أو المتنقل الذي يهما عطل	Off	On	On

اذا لم تتمكن من حل المشكلة، فعليك بصيانة الحاسوب.

ملاحظة: لاعادة تبيين الحاسوب عندما يكون هناك LED أصفر في وضع التشغيل، قم بفصل مقبس سلك الطاقة.

PC Doctor for DOS Diagnostics

يعلم برنامج PC-Doctor for DOS Diagnostics بمقداره معرفة مكونات الأجهزة في حاسبك. يمكنك استخدام هذا البرنامج لاختبار مكونات الأجهزة في حاسبك. يمكنك استخدام هذا البرنامج عندما لا تكون هناك طرق أخرى متاحة أو لم تنجح الطرق الأخرى في عزل مشكلة ثمة احتمال بوجودها في الأجهزة.

يمكنك تشغيل الأدوات التشخيصية من مساحة عمل Rescue and Recovery على القرص الصلب الخاص بك. أو كحل بديل، يمكنك تكوين قرص تشخيص قابلة للتحميل من مساحة عمل Rescue and Recovery.

يمكنك كذلك تحميل أحدث نسخة من برنامج التشخيص من <http://www.lenovo.com/think/support/> على شبكة ويب العالمية. انقر على نوع الآلة الخاصة بك ورقم الموديل في المجال Use Quick Path ثم اضغط على Go وذلك البحث عن الملفات التي يمكن تحميلها والتي تتعلق بالحاسوب الآلي الخاص بك.

تشغيل التشخيص من مساحة عمل Rescue and Recovery

اتبع الخطوات التالية لتشغيل التشخيص من مساحة عمل Rescue and Recovery:

١. قم بإيقاف نظام التشغيل، وإيقاف تشغيل الحاسوب.
٢. كرر الضغط على ثم ترك مفتاح Enter أو F11 اذا تقوم بيده تشغيل الحاسوب الخاص بك.
٣. عندما تسمع اشارات صوتية او ترى شاشة شعار، توقف عن ضغط وترك مفتاح Enter أو F11. يتم فتح مساحة .Rescue and Recovery
٤. من مساحة عمل Rescue and Recovery، حدد الاختيار .Diagnose Hardware
٥. اتبع رسائل الخط التي تظهر على الشاشة.
٦. قم باعادة بيده الحاسوب.

تكوين قرص تشخيص

اتبع الخطوات التالية لتكوين قرص تشخيص:

١. قم بإيقاف نظام التشغيل، وإيقاف تشغيل الحاسوب.
٢. كرر الضغط على ثم ترك مفتاح Enter أو F11 اذا تقوم بيده تشغيل الحاسوب الخاص بك.
٣. عندما تسمع اشارات صوتية او ترى شاشة شعار، توقف عن ضغط وترك مفتاح Enter أو F11. يتم فتح مساحة .Rescue and Recovery
٤. من من خيارات ،حدد الاختيار .Create a Diagnostics Disk
٥. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
٦. عند ظهور رسالة حدث، قم بادراج قرص فارغ ومنسق في وحدة تشغيل القرصيات، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظات:

١. يمكنك تحميل أحدث نسخة من برنامج التشخيص من <http://www.lenovo.com/think/support/> على شبكة ويب العالمية في المجال Use Quick Path، أدخل نوع الآلة الخاصة بك ثم ابحث عن الملفات التي يمكن تحميلها والخاصة بالحاسوب الآلي الخاص بك.
٢. يمكنك تحميل نسخة قرص مدمج قابل للتحميل يعلم من ثقاء نفسه (المعروف باسم صورة .iso)، من برنامج التشخيص من <http://www.lenovo.com/think/support/> لدعم النظم بدون وحدة تشغيل قرص صلب.

تشغيل تشخيصات من قرص أو CD

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتشغيل قرص التشخيص أو نسخة CD:

١. قم بإغلاق نظام التشغيل ثم إيقاف تشغيل الحاسوب الآلي.
٢. أدخل قرص التشخيص في قرص تشغيل القرص أو أدخل CD في قرص التشغيل.
٣. قم بتشغيل الحاسوب الآلي.
٤. عند فتح برنامج التشخيص، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للحصول على مساعدة، اضغط على مفتاح F1.
٥. بمجرد انتهاء البرنامج، قم بازالة القرص أو CD من قرص التشغيل.
٦. قم بإغلاق أو أعد بدء الحاسوب الآلي.

أكواد الخطأ

يتضمن الجدول التالي بعضًا من أكواد الخطأ الأكثر شيوعاً التي ربما يتم عرضها عند قيام حاسيبك بـ "Power-on Self-Test (POST)".

- عليك تسجيل أكواد الخطأ التي يتم عرضها إذا قمت بالاتصال بطلب الخدمة، فسوف يتم سؤالك عن أكواد الخطأ.
- إذا كانت هناك أكواد خطأ متعددة، فاعمل دائمًا على حل المشكلات بالترتيب الذي يتم به عرض أكواد الخطأ عادة، سوف يؤدي حل كود الخطأ الأول إلى حل الأكواد التالية.
- إذا لم يكن كود الخطأ واردًا بالجدول التالي، فستكون هناك حاجة إلى علاج أوجه الخلل بصورة أكثر تعمقاً.
- إذا كان نظام التشغيل بينما العمل عندما تقوم بهذه تشغيل الكمبيوتر الخاص بك، ارجع إلى "PC-Doctor for DOS Diagnostics ThinkVantage" لتشغيل التشخيص. أيضاً، استخدم برنامج Productivity Center للحصول على مزيد من المعلومات عن طرق حل المشاكل.
- إذا كان لا يتم بدء نظام التشغيل، فعليك بصيانة الكمبيوتر.

التصنيف	الوصف	الكود
أطلب أن يتم صيانة الحاسوب الآلي.	عطل في المروحة	135
تأكد من:		
◦ أن كل الأجهزة الخارجية فعالة. ◦ تركيب كل الأجهزة بطريقة صحيحة ومن أنها موصلة بطريقة آمنة.	حدث تغيير في مواصفات الجهاز.	162
إعادة تحميل محددات التوصيف المفترضة باستخدام .Setup Utility		
إذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ أن يتم صيانة الحاسوب الآلي.		
اضافة مزيد من الذاكرة للحاسوب الآلي أو استخدام حجم ذاكرة النظام أقل من المتوقع.		164

التصرف	الوصف	الكود
Setup Utility للموافقة على مقدار الذاكرة الجديد. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي ان يتم صيانة الحاسب الالى.		
تأكد من: • ان لوحة المفاتيح موصولة بطريقة صحيحة. • عدم وجود اي مفاتيح ملائصه على لوحة المفاتيح. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي ان يتم صيانة الحاسب الالى.	ظهرت مشكلة في لوحة المفاتيح.	211 او 210
استبدل البطارية. ارجع الى "خطوات استبدال البطارية" الموجودة في الدليل المستخدم الموجود على الشاشة ، والذي يكون متاحا من خلال Access Help . .Setup Utility حدد التاريخ والوقت باستخدام اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي ان يتم صيانة الحاسب الالى.	البطارية بها عطل.	250
تم اضافة او ازالة قرص تشغيل قريص. • استعادة الجهاز الاصلي. او • الموافقة على الموصفات الجديدة باستخدام Setup Utility. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي ان يتم صيانة الحاسب الالى.	خطأ في ساعة الوقت الفعلي حدثت تغييرات في الموصفات.	270 او 271
تم اضافة او ازالة قرص تشغيل القرص الثابت. • استعادة الجهاز الاصلي. او • الموافقة على الموصفات الجديدة باستخدام Setup Utility. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي ان يتم صيانة الحاسب الالى.	حدثت تغييرات في الموصفات.	662 او 1762
.Setup Utility تغيير تسلسل بدء التشغيل باستخدام اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندي ان يتم صيانة الحاسب الالى.	لا يوجد نظام تشغيل أو أن الجهاز الموجود في تسلسل بدء التشغيل ليس له سجل بدء صحيح.	1962
تم اضافة او ازالة جهاز ATAPI.	ظهرت تغييرات في الموصفات.	5962

التصرف	الوصف	الكود
<ul style="list-style-type: none"> • استعادة الجهاز الأصلي. أو • الموافقة على الموصفات الجديدة باستخدام Setup Utility. <p>اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ ان يتم صيانة الحاسب الالى.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • قم بتركيب الفارة. أو • حدد اختيار الفارة بطريقة صحيحة باستخدام Setup Utility. <p>اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ ان يتم صيانة الحاسب الالى.</p>	خطأ في جهاز الاشارة لم يتم اكتشاف وجود فارة. 8603	

أكواد اشارات POST الصوتية

هناك طريقة أخرى يستخدمها POST في إبلاغك بالأخطاء وهي من خلال سلسلة من الإشارات الصوتية المسموعة. بمثابة الإشارات الصوتية قيمة عدية ويوفر مزيداً من المعلومات حول موقع المشكلة المحتملة.

فيما يلي أكثر أكواد اشارات POST الصوتية شيوعاً التي قد تسمعها عند بدء تشغيل الحاسوب الخاص بك.

نط اشارات الصوتية	الوصف	التصرف
اشارة صوتية واحدة طويلة واشارة صوتية قصيرة قصيرتين	لا توجد رسالة على الشاشة. تصدر الإشارات الصوتية قبل بدء تشغيل الفيديو.	قم بازالة ثم اعادة تركيب Dual Inline Memory Modules (DIMMs). اذا استمرت المشكلة ، فعليك بصيانته الخاص.
اشارة صوتية واحدة طويلة متبوعة بسلسلة من الإشارات الصوتية القصيرة	قطع في ROM الخارجية (مثل VGA)	اذا استمرت المشكلة ، فعليك بصيانته الخاص.
اثارتين صوتيتين قصيرتين	حدث خطأ في POST.	اذا كنت قد قمت بتغيير توصيف الأجهزة، فاذهب الى Setup Utility وقم بالخروج لحفظ المحددات. والارجع الى الجزء الخاص بأكلاد الخطأ حل المشكلة.
اشارة صوتية واحدة قصيرة - ثلاثة اشارات صوتية قصيرة - ثلاثة اشارات صوتية قصيرة - اشارة صوتية واحدة قصيرة	لا توجد ذاكرة او لا توجد ذاكرة توصيف	قم ب إعادة تركيب الذاكرة. اذا استمرت المشكلة ، فقم باستبدال الذاكرة.
٤ مجموعات من ٤ اشارات صوتية قصيرة	تم العثور على POV؛ معلومات ربط POV غير متطابقة.	قم بالتحقق من أن كارت POV الأصلي موضوع بالطريقة الصحيحة في قاعدة التوصيل الخاصة به.

الىك بعضا من الارشادات العامة للتعامل مع ا Keto اشارات POST الصوتية:

- قم بتسجيل أي أنماط اشارات صوتية تسمعها. حيث أنه اذا قمت بالاتصال لطلب الخدمة، فسيتم سؤالك عن أنماط الاشارات الصوتية.
- اذا لم يكن نمط الاشارات الصوتية واردا في هذا الكتاب، فستكون هناك حاجة الى علاج أوجه الخلل بصورة أكثر تعمقا.
- اذا قام نظام التشغيل بيده في العمل بمفرد قيامك بدء تشغيل الحاسب الآلي، استخدم برنامج ThinkVantage Productivity Center مصادر المتكلل الموجودة على الشاشة.
- اذا كان لا يتم بدء نظام التشغيل، فعليك بصيانة الحاسب.

الملحق أ. عروض Software Lotus IBM

بصفتك عميل مميز من مالكي حاسيبات ThinkPad أو ThinkCentre الشخصية، فإنك تلتقي ترخيصاً مفرد ومحدود من أجل Lotus Notes® Client المستقل وترخيصاً مفرد من أجل برنامج® Lotus SmartSuite. هذه التراخيص تتوافق لتركيب واستخدام هذه البرنامج على الحاسوب الشخصي ThinkCentre أو ThinkPad الجديد الخاص بك باستخدام واحد من الاختيارات التالية:

- لا يتضمن الوسط الخاص بهذا البرنامج هذا العرض، إذا لم يكن لديك وسط **Lotus Notes Client أو SmartSuite** المناسب، يمكنك عنده طلب قرص مدمج ثم تركيب البرنامج على الحاسوب الآلي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "طلب قرص مدمج".
- إذا كان لديك بالفعل نسخة مرخصة من البرنامج، سيكون عنده من حقك عمل واستخدام نسخة إضافية من البرنامج الذي تمتلكه.

نبذة عن IBM Lotus Notes

مع Notes® Client المستقل للاستخدام المحدود الخاص بك، يمكنك دمج مكانتك التراسل، والتعاون وإدارة المعلومات الشخصية (PIM) مثل البريد الإلكتروني والتقويم وكشف الأعمال التي يجب القيام بها - مما يسمح لك بالدخول إليها أثناء كونك متصلًا أو غير متصل بشبكة الاتصالات الخاصة بك. لا يشمل الترخيص المستقل الحق في الدخول إلى أي وحدات خدمة® IBM Lotus Domino؛ ولكن يمكن ترقية هذا الترخيص المستقل إلى ترخيص Notes كامل بسعر مخفض. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع <http://www.lotus.com/notes>.

نبذة عن IBM Lotus SmartSuite

Lotus SmartSuite يحتوي على تطبيقات فعالة مع خصائص موفرة للوقت تعطيك دفعه التقدم في عملك وترشك حال المهام الفردية.

- Lotus Word Pro® - معالجة كلمات
- Lotus 1-2-3® - جداول بيانات
- Lotus Freelance Graphics® - الرسوم التقديمية
- Lotus Approach® - قاعدة بيانات
- Lotus Organizer® - إدارة الوقت وجهات الاتصال والمعلومات
- Lotus FastSite® - ناشر ويب
- Lotus SmartCenter - إدارة معلومات الانترنت

دعم العميل

لتتعرف على معلومات بخصوص الدعم وأرقام الهواتف المخصصة لمساعدتك في التركيب المبدئي للبرنامج، عليك بزيارة لشراء دعم فني يتتجاوز نطاق دعم التركيب المبدئي هذا، قم بزيارة <http://www.lenovo.com/think/support> .<http://www.lotus.com/passport>

اتفاقية الترخيص الدولية

البرنامج المرخص لك بموجب هذا العرض لا يشمل تحديات البرنامج أو الدعم الفني، وبخضاع لبنود وشروط اتفاقية شركة IBM الدولية لترخيص البرنامج (IPLA) IBM International Program License Agreement. واستخدامك لبرنامحي Lotus Notes و Lotus SmartSuite ووارد وصفهما في هذا العرض بعد بمتاهة موافقة على بنود هذا

العرض وIPLA. لمزيد من المعلومات بخصوص IBM IPLA، عليك بزيارة <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>.

دليل الأحكام

ينبغي أن يتم الاحتفاظ بدليل شراء الحاسوب الشخصي المؤهل الخاص بك، وكذلك وثيقة العرض هذه، كدليل على الأحكام.

شراء التحديثات والتراخيص الإضافية والدعم الفني

تتوافق تحدثيات البرنامج والدعم الفني مقابل مبلغ مالي من خلال برنامج Passport Advantage® الخاص بشركة IBM للحصول على معلومات بخصوص شراء تراخيص إضافية من أجل Notes وSmartSuite أو غيرها من منتجات Lotus، قم بزيارة <http://www.ibm.com> or <http://www.lotus.com/passport>

طلب قرص مدمج

هام

يمقتنسي هذا العرض، يحق لك طلب وسط قرص مدمج واحد لكل ترخيص. سوف تحتاج إلى تقديم الرقم المسلسل المكون من ٧ أرقام الخاص بجهاز ThinkPad أو ThinkCentre الجديد الذي قمت بشرائه. يتم توفير القرص المدمج من أجلك دون أي تكلفة، ولكن قد تفرض النظم القضائية المحلية رسوم الشحن والضرائب المنطقية. برجاء انتظار من ١٠ إلى ٢٠ يوم عمل من تاريخ تلقي طلبك حتى تسلم القرص.

في الولايات المتحدة أو كندا:

- اتصل بالرقم 1-800-690-3899

في دول أمريكا اللاتينية:

- عبر شبكة الانترنت على الموقع: <http://smartsuite.modusmedia.com>
- عنوان المراسلة البريدية:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International
501 Innovation Avenue
Morrisville, NC, USA 27560
فاكس: 919-405-4495

للاستفسار بخصوص طلب، عليك بالاتصال بـ:
Smartsuite_ibm@modusmedia.com

في الدول الأوروبية:

- عبر شبكة الانترنت على الموقع: <http://ibm.modusmedia.co.uk>
- عنوان المراسلة البريدية:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
P.O. Box 3118
Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

للاستفسار بخصوص طلب، عليك بالاتصال بـ:
ibm_smartsuite@modusmedia.com

- في دول المحيط الهادئ الآسيوي:
 - عبر شبكة الانترنت على الموقع:
 - عنوان المراسلة البريدية:
- IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
 Modus Media International
 eFulfillment Solution Center
 750 Chai Chee Road
 #03-10/14, Technopark at Chai Chee,
 Singapore 469000
 +65 6448 5830 فاكس:
- للاستفسار بخصوص طلب، عليك بالاتصال بـ:
 Smartsuiteapac@modusmedia.com

الملحق بـ بيان Lenovo للضمانات المحدودة

LSOLW-00 05/2005

الجزء الأول - البنود العامة

يتضمن بيان الضمانات المحدودة هذا مالي: الجزء الأول: البنود العامة الجزء الثاني: البنود الخاصة بكل دولة الجزء الثالث: بيان الضمانات. ويجب مراعاة أن البنود المذكورة بالجزء الثاني تحل محل البنود المذكورة في الجزء الأول أو تعدلها. تسرى الضمانات المقيدة من مجموعة Lenovo المحدودة أو أحد فروعها (وتدعى "Lenovo") المذكورة في هذه البيانات على الآلات التي اشتريتها فقط لاستخدامك ولا يسري هذا الضمان المحدود ضد اعادة بيعها للغير. تشير كلمة "الله" من طراز Lenovo أو إلى اختياراتها أو إلى خصائص تلك الآلة أو إلى تحويل الآلة أو إلى تطويرها من طراز إلى طراز آخر أو إلى إضافة أو إلى الجمع بين واحدة أو أكثر مما سبق. كلمة "آلة" لا تتضمن آية برماجن سواء كانت هذه البرامج قد سبق تحميلها في الآلة أو كانت هذه البرامج قد تم تركيبها لاحقاً فيما بعد أو غير ذلك. لا يشتمل "بيان الضمانات المحدودة" هذا أي شيء يوثر على حقوق حماية المستهلك المنصوص عليها قانوناً والتي لا يمكن للتنازع عنها أو الحد منها بطريق التعادل.

ما الذي يشمله هذا الضمان

تضمن شركة Lenovo أن كل آلة (١) سوف تكون خالية من عيوب المواد وعيوب الصناعة (٢) وأن الآلة ستكون مطابقة للمواصفات الرسمية المعتمدة عليها من قبل شركة Lenovo وهي تلك المواصفات التي تكون متاحة عند الطلب ("المواصفات"). تبدأ فترة الضمان الخاصة بالآلة في تاريخ التركيب الأصلي كما هو منصوص عليه تجديداً في الجزء الثالث (بيان الضمانات). يعترف تاريخ الفاتورة أو إيصال الدفع هو تاريخ التركيب بما تحدده شركة Lenovo أو موزع المبيعات الخاص بك بخلاف ذلك. تسرى تلك الضمانات فقط في الدولة أو المنطقة التي تم شراء الآلة منها لم تحدد Lenovo خلاف ذلك.

الضمانات السابقة ذكرها هي الضمانات الوحيدة المقدمة لك من قبل شركة Lenovo وهي متعددة على ما عدنا من أي ضمانات أخرى سواء كانت تلك الضمانات الأخرى صريحة أو ضمنية وتشمل هذه الضمانات الأخرى على سبيل المثال وليس بالحصر: الضمانات الضمنية التجارية والملاعبة لغرض معين. في بعض الحالات قد لا تسمح بعض الولايات أو النظم القضائية باستبعاد الضمانات الصريحة أو الضمنية وبالتالي فإن الاستبعاد السابق قد لا ينطبق عليك، وفي مثل هذه الحالات فإن تلك الضمانات تكون قاصرة على فترة الضمان ويشتمل على فترة الضمانات بعد فترة الضمان. بعض الدول أو النظم القضائية قد لا تسمح بتحديد مدة سريان الضمانات الضمنية وعليه فإن التحديد السابقة قد لا تسرى عليك.

ما الذي لا يشمله هذا الضمان لا يغطي هذا الضمان ما يلى:

- أي برماجن سواء كانت هذه البرامج قد سبق تحميلها في الآلة أو كانت تلك البرامج قد تم شحنها مع الآلة أو كانت تلك البرامج قد تم تركيبها لاحقاً فيما بعد.
- وكل تلك الأخطاء أو عدم قدرة الآلة على الأداء الناتج عن سوء الاستخدام أو الحوادث أو التعديلات أو تشغيل الآلة في بيئه أو وسط غير ملائم أو الصيانة غير السليمه التي تتم بواسطته،
- وكل تلك الأخطاء الناتجة عن منتظر ليس شركة Lenovo مسؤولة عنه
- أي منتج من المنتجات غير التابعة لـ Lenovo، بما في ذلك تلك المنتجات التي تقوم Lenovo بتأثثتها وتركيبها على آلة Lenovo بناءاً على طلبك.

يصبح الضمان لاغياً في حالة ازالة أو تغيير أي علامة من علامات التعريف الموجودة على الآلة أو أي جزء من أجزاءها.

لا يضمن Lenovo كل من العمليات التي لا يتم مقاطعتها أو العمليات الخالية من الأخطاء على الآلة.

يتم اتاحة أي دعم فني أو أي أنواع أخرى من الدعم للآلة التي لا تزال في فترة الضمان، مثل الدعم الذي يتيح امكانية ارسال أسلنة "كيف" و تلك الأسلنة التي تتعلق بطرق تركيب واعداد الآلة، في

KIND

طريقة الحصول على خدمات الضمان

قد يتم إتاحة خدمات الضمان من قبل Lenovo أو IBM أو الموزع الخاص بك وذلك إذا كان مصرحاً له بتنفيذ خدمات الضمان أو ماتح خدمات الضمان المصرح له. يتم الإشارة إلى كل شخص منهم باعتباره "ماتح الخدمات".

إذا لم تتعمل الآلة بالطريقة المتوقعة أثناء فترة الضمان، فقم عند ذلك بالاتصال بماتح خدمات الضمان. إذا لم تقم بتسجيل الآلة عند Lenovo، فقد يطلب منك الحضور قسيمة الشراء كدليل يمكنك من خلاله الحصول على خدمات الصيانة والضمان.

ما الذي سقوم بتنفيذ لتصحيح المشاكل

عند قيامك بالاتصال بماتح خدمات الصيانة والدعم، يكون ضروريًا أن تقوم عند ذلك باتباع خطوات تحديد المشاكل وخطوات التصحيح التي يتم تحديدها. قد يقوم فني الخدمة، من خلال التليفون بعرض التشخيص المبدئي للمشكلة أو يمكنك معرفته من خلال استخدام موقع الانترنت الذي يوفر خدمات الدعم.

يتم الإشارة إلى نوع الضمان الذي يتوافق مع الآلة الخاصة بك في الجزء الثالث - معلومات عن الضمان.

تعد مسؤولية عن تحميل وتركيب كل التعديلات الخاصة بالبرامج المحددة من موقع شبكة Web الذي يوفر الدعم أو من خلال أي وسط الكتروني آخر مع اتباع التعليمات الذي يتبعها ماتح الخدمات الخاص بك. قد تتضمن التعديلات الخاصة بالبرامج كود أنظمة المدخلات/المخرجات الأساسية (التي تسمى "BIOS") وبرامج الوظائف وأفراد تشغيل الأجهزة وكل التعديلات الأخرى الخاصة بالبرامج.

إذا كان من الممكن حل المشكلة الخاصة بك من خلال ("CRU") Customer Replaceable Unit (على سبيل المثال، لوحة المفاتيح والفأرة أو السماعات والذاكرة بالإضافة إلى القرص الثابت)، سيقوم عند ذلك ماتح خدمات الصيانة الخاص بك بارسال CRU بحيث يتم تركيبه.

إذا لم تتعمل الآلة كما هو متوقع في فترة الضمان ولم تستطع حل المشاكل من خلال التلبيس الخاص بتعديلات البرنامج أو باستخدام CRU، في هذه الحالة، سيقوم ماتح الخدمة أولاً (باصلحتها بحيث تعمل كما هو متوقع في فترة الضمان، أو ٢) استبدلها بألة جديدة تتوافق معها وظيفياً. إذا لم يكن الخدم الخاص بك قادرًا على تنفيذ ذلك، فقد تقوم عند ذلك بإعادة الآلة إلى مكان الشراء واستعادتها تفوكدك بالكامل.

جزء من خدمة الضمان، فقد يقوم ماتح الخدمة الخاص بك بتركيب التغييرات الهندسية المحددة التي تتطبق على الآلة.

تغيير آلة أو قطعة غيار

إذا تضمنت خدمة الضمان الخاصة بك إمكانية تغيير آلة أو قطعة غيار، ستصبح عند ذلك الجزء الذي يقوم ماتح الخدمة باستبداله ملكية خاصة لـLenovo وسيكون الجزء الذي تم تغييره ملكاً لك. ويتم الإشارة إلى أن الجزء الذي تم تغييره أصلياً ولم يتم تغييره، قد لا يكون الجزء الذي تم استبداله جديداً، لكنه سيكون في حالة جيدة وستكون حالته الوظيفية مماثلة للجزء الذي تم استبداله. تفترض عملية الاستبدال حالة الجزء الذي تم استبداله.

مسؤولياتك الإضافية

قبل قيام ماتح الخدمة الخاص بك بتغيير آلة أو الجزء، يجب أن توافق أولاً على إزالة كل الخواص والأجزاء والخيارات والمرافق التي لا تشتملها خدمة الضمان.

إذا توافق أيضًا على:

١. التأكد من أن الآلة خالية من أي تعهدات قانونية أو قيود تمنع تغييرها؛
٢. الحصول على تصريح من المالك بحيث يقوم ماتح الخدمة بصيانة آلة لا تمتلكها؛ و
٣. إذا أمكن، قيل إتاحة الخدمة.

أ. اتبع خطوات طلب الخدمة التي يقوم ماتح الخدمة الخاص بك باتاحتها؛

ب. عمل نسخة احتياطية أو حماية كل البرامج والبرامج الموجودة في الآلة؛ و

ج. منح ماتح الخدمة إمكانية استخدام كل الامكانات والتسهيلات للسماح لـLenovo بالإفادة بكل التزاماتها.

(أ) التأكيد من حفظ كل البيانات الشخصية التي يمكن عن طريقها الاستدلال على الأشخاص أو توفير إمكانية التعرف على الأشخاص (بيانات الشخصية)، على قدر الاستطاعة الممكنة من الناحية الفنية، (ب) السماح لمورود الخدمة بالوصول إلى القيام ببيانات الشخصية التي يمكن باستكمال أو معالجة أي بيانات شخصية يرى أي منها أنها ضرورية وذلك للقيام بال CZ اتماماتها المنصوص عليها في بيان خدمات المحدودة هذا (والي قدر تضمن رسائل الآلة إلى مكان خدمة آخر في العالم لاتمام العملة المطلوبة). (ج) التأكيد من أن استكمال أو معالجة تلك البيانات الشخصية يتمشى مع القوين الراجحة التطبيق على تلك البيانات الشخصية.

حدود المسؤولية

لـ**Lenovo** تكون مسؤولة عن فقد أو حدوث تلف في الآلة وذلك إثناء وجودها في (١) فترة الملكية الخاصة بمناج الخدمة أو (٢) خلال النقل وتكون **Lenovo** في هذه الحالة مسؤولة عن دفع تكاليف النقل.

أو مورد الخدمة الذي قام ببيع الآلة لك مسؤوليًّا حال من الأحوال عن آية بيانات مملوكة لك أو أي بيانات ذات طابع سري أو أي بيانات شخصية خاصة بك مملوكة على الآلة المرسلة بغير الصلاح أو الضمان أو لأي سبب آخر. ويجب عليك إزالة كل هذه البيانات من الآلة قبل إرسالها إلى Lenovo أو إلى الموزع الذي قام ببيعها لك.

قد تنشأ حالات أو ظروف ترتبط بخطأ من جانب شركة Lenovo أو تنشأ عنها مسؤولية قبل شركة Lenovo وبناءً على ذلك يطلب تعويض من شركة Lenovo ، وفي أي من هذه الحالات ، يفضل النظر عن الأسانس الذي يتركه المطالبة التعويض من شركة Lenovo (بما في ذلك التأمين على الأهمال في التقى أو التدليس أو المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية) فإن تكون شركة Lenovo مستندة على أي شيء أكثر مما في:

- الأضرار الناشئة عن الاصفات الجسدية (شاملة الوفاة) والأضرار عن الأموال العقارية والأموال الشخصية المنقوله (Real Property and Tangible Personal Property)،
 - قيمة الأضرار الفعلية المباشرة الذي دفعته للآلة موضوع الدعوى.

تسري حدود هذه المسئولية على موردي شركة Lenovo وموزع المبيعات ومورود الخدمة الخاص بك، بحيث تكون هذه الحدود هي الحد الأقصى الذي تكون شركة Lenovo وموردها وموزع المبيعات الخاص بك كلهم جمعباً مسئولين عنه.

وستنتي من هذا التحديد أي مسئولية لا يمكن التنازل عنها أو الحد منها طبقاً لما ينص عليه القانون الواجب التطبيق بناءً على شرطة Lenovo أو مورديها أو موزعيها مسئوليون تحت أي ظرف من المظروف عن أي مما يليه حتى لو أخطرت شركة Lenovo باحتلال حدوث أي منهم: (١) أي إدعاء صادر عن طرف ثالث ضد طلب بالتعويض عن أي أضرار باستثناء ما هو منصوص عليه في النقطة (١) المذكورة أعلاه، أو (٢) القلق أو التألف الذي يصيب البيانات، أو (٣) أي خسائر خاصة أو أي خسائر تالية أو عرضية أو غير عرضية أو اضطرار غير مباشره أو اضطرار اقتصادية تبعه، أو (٤) أي خسائر في الأرباح.

إيرادات الأعمال أو في سمعة المكان أو فيما كان متوقعاً من أرباح أو مخدرات. في حالة إذا ما كانت بعض الدول أو النظم القضائية لا تستحب بالحد من الأضرار العرضية أو الأضرار التبعية (Incidental and Consequential) أو باستبعادهما على النحو السابق ذكره، فربما لا ينطبق عليك ذلك الحد أو الاستبعاد في تلك الحالة. وفي حالة ما إذا كانت بعض الدول أو بعض النظم والقوانين الضامنات الضمئنية في تلك الحالة ربما لا ينطبق عليك هذا التحديد الخاص بمدة سريان الضمئنات الضمئنية.

القانون الواجب التطبيق

ويقول بلا طرفي، أنت وشركة **Lenovo**. على تطبيق فوانين الدولة التي اشتربت منها الآلة، وذلك تفسير وتطبيق كافة بنود هذا البيان فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والالتزامات الدائشة بموجب هذا البيان أو المتعلقة به بعض النظر عن قواعد تنزيل العقوبات.

ويمكنك الضمانات المنصوص عليها في هذا البيان حقوق قانونية محددة وربما قد يكون لك أن تتمتع أنت أيضاً بعض حقوق آخر إلى أخرى أو قد تختلف باختلاف النظم القضائية عن بعضها البعض.

السلطة القضائية

يُنقد الاختصاص القضائي للنظر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الناشئة عن بيان الضمانات المحددة لمحاكم الدولة التي تم شراء الآلة منها.

الجزء الثاني - الشروط الخاصة بكل دولة

(الأمريكتان (AMERICAS)

(ARGENTINA)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة للمحكمة التجارية العادلة لمدينة بيونوس ايرس (Buenas Aires) و ذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

(BOLIVIA)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة لمحاكم لايباز (La Paz) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

(BRAZIL)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة لمحكمة ريو دي جانيرو (Rio de Janeiro) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

(CHILE)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة للمحاكم المدنية في سانتياغو (Santiago) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

(COLOMBIA)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة للهيئة القضائية في جمهورية كولومبيا (Republic of Colombia) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

(ECUADOR)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة للمحاكم الابتدائية في基托 (Quito) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

(MEXICO)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة للمحاكم الابتدائية (القدرالية) في مكسيكو سيتي (Mexico City)، حسب الدائرة القضائية، وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

(PARAGUAY)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة لمحاكم مدينة أسونكcion (Asuncion) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

(PERU)

أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
ينفذ الاختصاص القضائي بصفة قاصرة للهيئة القضائية ومحاكم الدائرة القضائية في ليما، كركادو (Cercado, Lima) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا.

أصف العبارات التالية مباشرة بعد آخر جملة في بند حدود المسؤولية :
”طبقاً للإدراة رقم 1328 من التقنين المدنى الخاص بدولة بيرو فإن القيد والاستثناء المنصوص عليهما في هذا البند (بند حدود المسؤولية) لن تسرى على الضرر الناشئ عن التقصير الناتج عن سوء الأداء العمدى من قبل شركة (”dolo“) أو عن الأهمال الجسيم (”Culpa inexcusable“).

أوروجواي (URUGUAY)
أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
”ينعد الاختصاص القضائي بصفة قاصرة للسلطة القضائية لمحكمة مدينة مونيفيدى (Montevideo) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هنا.“

فنزويلا (VENEZUELA)
أصف الجملة التالية بعد الجملة الأولى مباشرة في بند السلطة القضائية:
”ينعد الاختصاص القضائي بصفة قاصرة لمحاكم منطقة متروبوليان (Metropolitan Area) في مدينة كاراكاس (Caracas) وذلك لنظر أي نزاع ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هنا.“

أمريكا الشمالية (NORTH AMERICA)
أصف العبارة التالية إلى بند **كيفية الحصول على خدمات الضمان:**
للحصول على خدمة الضمان من شركة IBM في كندا أو الولايات المتحدة، اتصل بالرقم - 1-800-IBM-SERV (426-7378).

كندا (CANADA)
احذف الفقرة التالية الموجودة في بند حدود المسؤولية :
١. الأضرار الناشئة عن الاصابات الجسدية (شاملة الوفاة) والأضرار عن الأموال العقارية والأموال الشخصية المتنقلة (Real Property and Tangible Personal Property) (معنون بـلا مان سبيك حذفه الجملة التالية: ١. الأضرار المباشرة المتنقلة بالاصابات الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والأضرار العلية اللاحقة بالأموال العقارية والأموال الشخصية المتنقلة بشرط أن تكون هذه الأضرار مباشرة وناتجة عن أعمال من قبل شركة Lenovo .

ثم احذف الكلمات التالية من الجملة الأولى في بند **القانون الواجب التطبيق:** ”قوانين الدولة التي اشتريت منها الآلة“ ثم ضع بـلا من تلك الكلمات المحذوفة ما يلي:
القوانين الواجبة التطبيق في مقاطعة اوينتاري Ontario.

الولايات المتحدة (UNITED STATES)
ثم احذف الكلمات التالية من الجملة الأولى في بند **القانون الواجب التطبيق:** ”قوانين الدولة التي اشتريت منها الآلة“ ثم ضع بـلا من تلك الكلمات المحذوفة ما يلي:
قوانين ولاية نيويورك New York.

المحيط الهادى الآسيوى (ASIA PACIFIC)

استراليا (AUSTRALIA)
أصف ما يلى إلى بند ما الذي يشمله هذا الضمان :

تسرى الحقائق التي قد تكون مخولة لك بموجب قانون الممارسات التجارية لعام ١٩٧٤ (TRADE PRACTICES ACT 1974) أو أي تشريع آخر مماثل قد يكون معمولاً به وذلك فقط في نطاق الحدود المسموح بها بموجب التشريع الواجب التطبيق وذلك بالإضافة إلى الضمانات المنصوص عليها في هذا البند.

يتم اضافة الآتي إلى بند حدود المسؤولية:
اذا أخلت شركة Lenovo بأى من الشروط او الضمانات المشار اليها في TRADE PRACTICES ACT 1974 او اي تشريع مماثل، فسوف تقتصر مسؤولية شركة Lenovo على اصلاح او استبدال الالات او توفير الالات مكافحة لها من الناحية الوظيفية. اذا تعلق هذا الشرط او الضمان الذي تم الاخال به بالحق في البيع او الحيازة الهدامة او الملكية، او كانت الآلة من

النوع الذي يتم شراؤه عادة للاستخدام الشخصي أو المنزلي أو لغرض استهلاكي، فلا تطبق أيا من الحدود المشار إليها في هذه الفقرة على هذه الألات.

احذف الكلمات التالية من الجملة الأولى في بند القانون الواجب التطبيق: "قوانين الدولة التي اشتريت منها الآلة ثم أضف بـلا من تلك الكلمات المحفوظة ما يلي:
القوانين المعمول بها في الدولة أو الولاية أو المنطقة.

كمبوديا ولاؤس (CAMBODIA AND LAOS)

احذف الكلمات التالية من الجملة الأولى في بند القانون الواجب التطبيق: "قوانين الدولة التي اشتريت منها الآلة" ثم أضف بـلا من تلك الكلمات المحفوظة ما يلي:
القوانين المعمول بها في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

كمبوديا وأندونيسيا ولاؤس (CAMBODIA, INDONESIA, AND LAOS)

أضف ما يلي في بند جديد يسمى التحكيم:
سوف يتم تسوية أي ممتازات تنشأ عن بيان المصانعات المحدودة هذا تسوية نهائية عن طريق التحكيم الذي يجب أن ينعقد في سنغافورة لقاءً لقواعد التحكيم الدولي السارية المعمول في حينها Arbitration Rules of International Arbitration Center ("SIAC Rules") Singapore International Arbitration Center ("SIAC"). ويكون قرار التحكيم نهائياً وإنما لكل الطرفين دون استئناف ويجب أن يكون قرار التحكيم كتابةً متضمناً هذه الحقائق التي تم التوصل إليها بخصوص تلك الممتازات بالإضافة إلى الأسباب القانونية التي يبني على أساسها الفصل والحكم في تلك الممتازات.

ويبغي أن يكون عدد المحكمين ثلاثة مع أحقي كل طرف من أطراف النزاع في تعيين محكم واحد، وسوف يقوم المحكمان المعينان من قبل طرفي النزاع بتعيين محكم ثالث والذي سيكون بمثابة رئيس لجنة التحكيم، إذا أصبح منصب رئيس الجلسة شاغراً فسوف يتوليه رئيس مركز سنغافورة للتحكيم الدولي SIAC. ويتم شغل أي منصب آخر بخلاف من قبل طرف النزاع الذي تعلق به هذا الخلو. وتستأنف الإجراءات بدايةً من المرحلة التي كان الأطراف عندها جيئنا خلا المنصب.

إذا رفض أي من طرفي النزاع أو أخفق في تعيين محكم في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تعيين الطرف الآخر للمحكم الخاص به، فإن المحكم الذي تم تعيينه أولاً سوف يكون هو المحكم الوحيد بشرط أن يكون تعيين هذا المحكم قد تم بصورة قانونية صحيحة.

ويبغي أن تكون كافة إجراءات الدعوى القانونية باللغة الإنجليزية بما في ذلك كل المستندات أو الوثائق التي يتم تقديمها بخصوص هذه الدعوى، تتم وتسود النسخة المحررة باللغة الإنجليزية من بيان المصانعات المحدودة هذا على ما عدتها من أي نسخ أخرى تم استخراجها بطريق الترجمة من اللغة الإنجليزية لأية لغة أخرى غير الإنجليزية.

هونج كونج الصينية وماكاو الصينية (S.A.R. OF HONG KONG S.A.R. OF CHINA AND MACAU) (CHINA)

احذف الكلمات التالية من الجملة الأولى في بند القانون الواجب التطبيق: "قوانين الدولة التي اشتريت منها الآلة" ثم أضف بـلا من تلك الكلمات المحفوظة ما يلي:
قوانين الأقاليم الإداري الخاص بهونج كونج الصينية.

الهند (INDIA)

احذف ما يلي من بند حدود المسؤولية : ١. الأضرار الناشئة عن الاصفات الحسدية (شاملة الوفاة) والأضرار عن الأموال المقاربة والأموال الشخصية المنقولية (Real Property and Tangible Personal Property) ٢. قيمة الأضرار الفعلية المباشرة بعد اقصى الشلن الذي دفعته لالة موضوع الدعوى. ثم أضف ما يلي بدلاً مما تم حذفه:

١. تكون المسؤولية عن أي اصابات جسدية (بما في ذلك الوفاة) أو خسائر في الأموال العينية والأموال المنقولية قاصرة فقط على الأضرار الناجمة عن الأهمال من جانب شركة Lenovo.
٢. وبالنسبة لأية أضرار مباشرة أخرى تنتج عن عدم وفاء شركة Lenovo بالالتزاماتها فيما يتعلق بهذا البيان فإن قيمة هذه الأضرار المباشرة تكون متساوية فقط لقيمة ما دفعته في الآلة موضوع الادعاء.

التحكيم بند جديد باسم التحكيم تحت اجر ما يلبي

(Banglore) ينبع من تسوية أي مخالات تنشأ عن طريق التحكيم الذي سيتعقد في بنغالور (Banglore) وذلك عند دعوة أطراف النزاع إلى المحكمة التي تعيّنها المحكم في مقره.

يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة مع أحقيبة كل طرف من أطراف النزاع في تعين محكم واحد. وسوف يقوم المحكمان المعينان من قبل طرفي النزاع بتعيين محكم ثالث والذي سيكون بمثابة رئيساً لسيور عملية التحكيم، وإذا ما أصبح منصب رئيس BAR COUNCIL OF INDIA فشل هذا المنصب الشاغر رئيسي مجلس نقابة المحامين بالهند.

إذا رفض أي من طرفي النزاع أو أخفق في تعين محكم في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تعين الطرف الآخر للمحكم الخاص به، فإن المحكم الذي تم تعينه أولاً سوف يكون هو المحكم الوحيد بشرط أن يكون تعين هذا المحكم قد تم بصورة قانونية صحيحة.

ويجب أن تكون كافة اجراءات الدعوى القانونية باللغة الانجليزية بما في ذلك كل المستندات أو الوثائق التي يتم تقديمها إلى المحكمة الأمريكية. تسمى وثائق المحكمة الأمريكية بـ "البيانات المحددة" وهي ملخصات المدعى عليه في أي دعوى أخرى غير الأمريكية.

الليابان (JAPAN): أضف الجملة التالية إلى بند القانون الواجب التطبيق:

إذا ما ثارت أي شكوك فيما يتعلق ببيان الضمائن المحدودة هذا فإنه سيتم الفصل فيها مبدئياً بين طرفي هذا البيان من منطلق الأخذ بتوافق حسن النية وطغاؤ لمبدأ الثقة المتبادلة بين طرفي هذا البيان.

المالزيا (MALAYSIA) حفظ الجملة التالية من بند حدود المستولية: (٣) أي أضرار تبعية أو عرضية أو أي أضرار غير مباشرة وأي أضرار اقتصادية تبعية، أو ثم أضفت بدلًا مما سبق حذفه ما يلي: (٣) أي أضرار تبعية أو عرضية أو أي أضرار غير مباشرة وأي أضرار اقتصادية تبعية، أو

نيوزيلاندا (NEW ZEALAND)

أضف ما يلي، إلى بند ما الذي يشمله هذا الضمان:

وفيما يلي بعض المقتطفات من بعض القوانين التي تحمي المستهلك في مصر:

أولاً: في هذا البند نصوصات اضافية إلى جانب الحقائق التي ربما تكون مخولة لك بموجب قانون ضمانات المستهلك لعام ١٩٩٣ (CONSUMER GUARANTEES ACT 1993) أو بموجب تشريع آخر وذلك عندما يكون غير الممكن استيفاء تلك الحقوق أو حد منها طبقاً للقانون الواجب التطبيق. يسري التشريع الخاص بضمانات

أضف العبارة التالية إلى بند حدود المسئولية:

CONSUMER GUARANTEE ACT ١٩٩٣ ملكاً إذا لم تكن الآلات مشترأة لأغراض تجارية على النحو الوارد بتشريع ١٩٩٣، فإن القوود المذكورة في هذا البند تكون خاضعة للقواعد المنصوص عليها في هذا التشريع.

(PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) (PRC) جمهورية الصين الشعبية (الصين) هي دولة ذات سيادة تأسست في 1 أكتوبر 1949، وهي إحدى الدولتين السابقتين في العالم التي اشتريت منها الآلة، ثم ضع بخلاف ذلك، فإن القانون الواجب التطبيق: «قوانين الدولة التي اشتريت منها الآلة» ثم ضع بدلاً من تلك الكلمات المذكورة ما يلي:

(PHILIPPINES) الفلبين حذف الجملة التالية من بند حدود المسؤولية: أي أضرار خاصة أو أي أضرار تبعية أو عرضية أو أي أضرار غير مباشرة

أو أي أضرار اقتصادية تبعية، أو ثم أصف بدلاً من الجملة المحفوظة العبارات التالية:

"٣) أي أضرار خاصة (بما في ذلك الأضرار ضليلة المقدار التي يحكم بها للدعى إذا لم تكون الأضرار المدعى بها ذات قيمة والأضرار التي تكفي لغير الخسارة اذا كانضر محل الشكوى ناشئاً عن التلبيس أو عن القصد الميء) أو أي أضرار أدبية أو معنوية أو أي أضرار تبعية أو فرعية أو عرضية أو أي أضرار غير مباشرة أو أي أضرار اقتصادية تابعة

يتم إضافة ما يلي تحت بند جديد يسمى التحكيم:

بـ تسوية المنازعات الناشئة عن بين الضمادات المحددة هنا تسوية نهاية عن طريق التحكيم والذي سينعقد في مترو مانيلا / الفلبين (Metromanella) طبقاً لقوانين الفلبين الواجهة التطبيق في حينها. ويكون قرار التحكيم النهائي وملزماً لكلا المطرفين دون استئناف وسوف يصدر قرار التحكيم هذه كمانة موضحة الوائح القانونية موضوع النزاع أو الخلافات بالإضافة إلى النص على الحكم القانوني النهائي فيما يتعلق بهذا النزاع ويكون قرار التحكيم النهائي وملزماً لكلا المطرفين دون استئناف ويجب أن يكون قرار التحكيم كمانة متضمناً هذه الحقائق التي تم التوصل إليها بخصوص تلك المنازعات بالإضافة إلى الأسانيد القانونية التي بني على أساسها الفصل والحكم في تلك المنازعات.

ويجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة مع أحقة كل طرف من أطراف النزاع في تعين محكم واحد. وسوف يقوم المحكمان المعينان من قبل طرفي النزاع بتعيين محكم ثالث والذي سيكون بمثابة رئيس لمدير عملية التحكيم. وإذا ما أصبح منصب رئيس

الجلسة شاغراً سوف يتوليه رئيس مركز المنازعات بالفلبين PHILIPPINE DISPUTE RESOLUTION CENTR, INC. ويتم شغل أي منصب آخر بخلو من قبل طرف النزاع الذي تعلق به هذا الخلو. وستتألف الإجراءات بداية من المرحلة التي كان الإطراف عندها حينما خلا المنصب.

إذا رفعت أي من طرفي النزاع أو أخفق في تعين محكم في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تعين الطرف الآخر للمحكم الخاص به، فإن المحكم الذي تم تعيينه أو لا سوف يكون هو المحكم الوحيد بشرط أن تكون تعين هذا المحكم قد تم بصورة قانونية صحيحة.

ويجب أن تكون كافة اجراءات الدعوى القانونية باللغة الانجليزية بما في ذلك كل المستندات أو الوثائق التي يتم تقديمها بخصوص هذه الدعوى. تسمى وتسود النسخة المحررة باللغة الانجليزية من بين الضمادات المحددة هذا على ما عادها من أي نسخ أخرى تم استخراجها بطريق الترجمة من اللغة الانجليزية لأي لغة أخرى غير الانجليزية.

Singapore (SINGAPORE)

احذف الجملة التالية من بند حدود المستندية: "٣) أي أضرار خاصة" أو أي أضرار تبعية أو عرضية أو أي أضرار غير مباشرة أو أي أضرار "اقتصادية" تبعية، أو ثم أصف بدلاً مما تم حذفه ما يلي: "٣) أي أضرار أو أي أضرار تبعية أو عرضية أو أي أضرار غير مباشرة أو أي أضرار تبعية أو عرضية أو

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)

تسرى الشروط والأحكام التالية على كل دول أوروبا ودول الشرق الأوسط ودول إفريقيا (EMEA):
تسرى شروط واحكام بيان الضمادات المحددة هذا على الآلات المشتراء من شركة Lenovo أو من أحد موزعي مبيعات Lenovo.

كيف يمكنك الحصول على خدمة الضمان:

أصف الفقرة التالية بالنسبة لدول أوروبا الغربية (أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص ، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، ليتوانيا، ليختنشتاين)، لتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، موناكو، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفانيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، دولة الفاتيكان، وأي دولة يتم اضافتها لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي، بدءاً من تاريخ الاتصال:

ضمان الآلات المطلوب الحصول عليه في دول أوروبا الغربية يمكن صالحاً ومكتن المطالبة به بشرط أن تكون هذه الآلات قد تم الإعلان عنها وأصبحت متاحة في هذه الدول.

ففي أي من دول أوروبا الغربية، يمكنك الحصول على خدمات ضمان لهذه الآلة وذلك (١) اما من خلال مورد خدمة بشرط أن تكون هذه الآلة قد تم الاعتن عنها وأصبحت متاحة من قبل Lenovo في الدولة التي ترغب في الحصول على الخدمة منها.

اناشترىت أي حاسب شخصي في ألبانيا أو أرمينيا أو بيلاروسيا أو البيونية والهرسك أو بلغاريا أو كرواتيا أو جمهورية التشيك أو جورجيا أو المجر أو كازاخستان أو جمهورية يوغسلافيا السابقة أو مقدونيا (FYROM) أو مولدوفا أو بولندا أو رومانيا أو روسيَا أو سلوفينيا أو أوكرانيا، فيما كان ذلك على الحصول على خدمات ضمان لهذه الآلة يأتي من هذه الدول من خلال مورد خدمة يشترط أن تكون هذه الآلة قد تم الإعلان عنها وأصبحت متاحة من قبل Lenovo في الدولة التي ترغب في الحصول على الخدمة منها.

اناشترىت أي بند في الشرق الأوسط أو أفريقيا، فيما يمكن الحصول على خدمات الضمان لهذه الآلة من مورد خدمة خلال الدولة التي يتم الشراء منها وذلك بشرط أن تكون هذه الآلة قد تم الإعلان عنها من خلال Lenovo في هذه الدولة. وتكون خدمة الضمان في أفريقيا متاحة في مدى قدره ٥٠ كيلومتر من مورد الخدمة. وفي حالة ما تكون المسافة بينك وبين مورد الخدمة تزيد عن ٥٠ كيلومتر فإن تكلفة نقل الآلة من وإلى هذا الكيان سوف تقع على عاتقك.

قم بحذف ما يلي من بند القانون الواجب التطبيق:

"قوانين الدولة التي اشتريت منها الآلة" ثم أضف العبارات التالية بدلاً مما تم حذفه وذلك على النحو المبين فيما يلي لكل دولة:
أضف ما يلي بدلاً مما تم حذفه:

(١) "قوانين المنسما" وذلك للبلدان التالية: ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا والبيونية والهرسك وبغاريا وكرواتيا وعاصمتها (FYR Macedonia) وجزر المالطي وسلوفاكيا وسلوفينيا وطاجيكستان وكيرجيزستان ومقونيا (FYR Macedonia) ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وغيانا وغيانا وجامايكا وجياني وغينيا بيساو والسنغال وصقلية وتوجو وتونس وغافتوتو ووالس & ففيوتونا؛ أضف ما يلي بدلاً مما تم حذفه: (٢) "قوانين فنلندا" وذلك للبلدان التالية: أستونيا وإنجلترا وإنديانا؛ أضف ما يلي بدلاً مما تم حذفه: (٣) "قوانين فنلندا" وذلك للبلدان التالية: في الجزر وبنين وبوركينا فاسو والكامرون وجزر الكاريبي والأخرين وجمهورية أفريقيا الوسطى والتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو وجمهورية الكاميرون وجمهورية الديمقراطية وجوبايانا الاستونية وجوبايانا الفرنسية وبولنزا الفرنسية والجاپيون وجامايكا وجياني وغينيا بيساو وساحل العاج وبنين ومدغشقر ومالاوي وموريتانيا وماروكو والمغرب وكاليدونيا الجديدة والتجزء وروانيا والسنغال وصقلية وتوجو وتونس وغافتوتو ووالس & ففيوتونا؛ أضف ما يلي بدلاً مما تم حذفه: (٤) "قوانين إنجلترا" وذلك للبلدان التالية: في الجزر والبحرين وبنسوانا وبوروندي ومصر واريتربيا واثيوبيا وغانجا والأردن وكينيا والكويت ولبيريا ومالاوي ومالطا ووزمبابوي وعمان وباكستان وقطر ورواندا وسوتو وملكية البحرين وسلطنة عمان وسلطنة عُمان وسلطنة قطر وسلطنة بوروندي وسلطنة موريتانيا وسلطنة زامبيا وزمبابوي. أضف ما يلي بدلاً مما تم حذفه: (٥) "قوانين جنوب أفريقيا" وذلك للبلدان التالية: جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وسوازيلاند.

يتم إضافة الاستثناءات التالية لبند السلطة القضائية:

(١) بالنسبة للمسما بالنسبة للناس: يعنى الأخصائص القضائية للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحددة هذا لمحكمة فيينا القانونية المختصة بالمسما (Inner-City)؛ (٢) يعنى الأخصائص القضائية للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحددة هذا بما في ذلك كافة إجراءات التقاضي والأمور المتعلقة بتطبيق هذا البيان للمحاكم الإنجليزية بصفة قاصرة وذلك للدول التالية: إنجلترا والبحرين وبنسوانا وبوروندي وصربيا واتيوريا وغانجا والأردن وكينيا والكويت ولبيريا ومالاوي ومالطا وزمبابوي وعمان وباكستان وقطر ورواندا وسوتو وملكية البحرين وسلطنة عمان وسلطنة قطر وسلطنة بوروندي وسلطنة موريتانيا وسلطنة زامبيا وزمبابوي؛ (٣) بالنسبة لبيليجيا ولوکسمبورگ، يعنى الأخصائص القضائية للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحددة هذا بما في ذلك تفسير وتطبيق هذا البيان؛ (٤) يعنى الأخصائص القضائية للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحددة هذا بما في ذلك المقتضيات المحددة بتطبيق هذا البيان بمحكمة ساو (Sao Tome) والملكة العربية السعودية وسربيرلاند والصومال وتتنطايا وأوغندا ودول الإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية/غزة واليمن وزمبابوي؛ (٥) بالنسبة لروپيا، يعنى الأخصائص القضائية للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحددة هذا بما في ذلك المقتضيات المحددة بتطبيق هذا البيان بمحكمة ساو (Sao Tome) والملكة العربية السعودية وسربيرلاند والصومال وتتنطايا وأوغندا ودول الإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية/غزة واليمن وزمبابوي؛ (٦) بالنسبة لآيسلندا، يعنى الأخصائص القضائية للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن بيان الضمانات المحددة هذا بما في ذلك المقتضيات المحددة بتطبيق هذا البيان بمحكمة باريس التجارية وذلك بالنسبة للدول التالية: فرنسا والجزائر وبنين وبوركينا فاسو والكامرون وجزر الكاريبي والأخرين وجوبايانا الفرنسية وبولنزا الفرنسية والجاپيون وجامايكا وجياني وغينيا بيساو وساحل العاج وبنين ومدغشقر ومالاوي وموريتانيا وماروكو والمغرب وكاليدونيا الجديدة والتجزء وروانيا والسنغال وصقلية وتوجو وتونس وغافتوتو ووالس & ففيوتون؛ (٧) بالنسبة لروسيا، يعنى الأخصائص القضائية لمحكمة موسكو للتحكم وذلك للنظر والفصل في كل المنازعات التي تنشأ عن بيان الضمانات المحددة هذا المقتضيات بغيره أو تتفقده أو يطلبها/ إليها أو عدم تنفيذه؛ (٨) بالنسبة لتركيا؛ (٩) بالنسبة لكل من الدول الوارد ذكرها تحدیداً فيما يلي، فإن أي ادعاء قانوني ينشأ عن بيان الضمانات المحددة هنا يسمى عرضه بصفة قاصرة أمام المحكمة المختصة وذلك على النحو التالي (١) محكمة آيسلندا بالنسبة لآيسلندا (وب)محكمة تل أبيب

بحيفا بالنسبة لـ إسرائيل وج) محكمة ميلانو بالنسبة لـ إيطاليا ود) محكمة مدريد بالنسبة لأنسقية؛^٩ ويانسي للملكة المتحدة فإن طرفي هذا البيان يتفقان على حالة أي منازعات متعلقة ببيان الضمانات المحددة هنا إلى السلطة القضائية بالمحاكم الإنجليزية.

نصف ما يلى في بند جديد يسمى التحكيم:
في البيانيا وأرمانيا وأندورجان وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وبيلغاريا وكرواتيا وجورجيا والمجر وكازاخستان وكاراستان وكارجستان ونقدومنيا (FYR Macedonia) ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان وجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية في كل المنازعات التي تنشأ عن بيان "الضمانات المحددة" هذا أو التي تتعلق بانتهاك أو انهاء أو طلakan بين الضمانات المحددة هنا، يتم الفصل فيها نهاية طبقاً لهذه القواعد. يتم عند الحكم في بيانا ونقدومنيا حيث تكون اللغة الرسمية التي يتم ممارسة الاجراءات بها هي اللغة الإنجليزية، كما سيكون قرار المحكمين نهاانيا وسيكون لزاماً لكل من الطرفين. وبناءً على ذلك، فإنه طبقاً للفقرة ٥٩٨ (٢) الخاصة بتقنين الاجراءات المدنية النمساوية لإجراءات المدنية، يقوم الطرفين باعتنام تطبيق الفقرة ٥٩٦ (١) التكال ٧ الخاصة بهذا التقنين. إلا أن شركة Lenovo قد تقوم باستناد اجراءات التقاضي إلى المحكمة المختصة في البلد الذي تم تشكيله به.

في استونيا ولاتفيا ولتوانيا كل المنازعات التي تنشأ عن بيان الضمانات المحددة، سيتم الفصل فيها بصورة نهاية بطريق التحكيم الذي سيعقد في هلسنكي بفضل آثار قوانين التحكيم الفنلندية الواجهة التطبيق في حينها. سيقوم كل طرف بتعيين ممک عنده ثم يقوم المحكمين بتعيين رئيساً. إذا لم يتتفق المحكمين على اختيار رئيس رئيس الجلسات فستقوم الغرفة التجارية المركزية في هلسنكي بتعيين رئيساً.

الاتحاد الأوروبي (EU)

الشروط التالية تطبق على كل بلاد الاتحاد الأوروبي:
ضمان الآلات المطلوب الحصول عليه في دول الاتحاد الأوروبي يكون صالحًا وممكن المطالبة به في كل دول الاتحاد الأوروبي بشرط أن تكون هذه الآلات قد تم الإعلان عنها وأصبحت متاحة في هذه الدول.
يتم إضافة ما يلى إلى بند **كيفية الحصول على خدمة الضمان :**
للحصول على خدمة الضمان من شركة IBM في دول الاتحاد الأوروبي، يرجى مراجعة قائمة أرقام الهاتف في الجزء الثالث من بيان IBM للضمانات المحددة هنا.

يمكن الاتصال بشركة IBM على العنوان التالي:

Service Quality Dept. & IBM Warranty
PO Box 30
Valley Spango
Greenock
Scotland PA16 0AH

المستهلكون

يتمتع المستهلكون بحقوق قانونية بموجب التشريعات الوطنية الواجهة التطبيق على المبيعات من البضائع الاستهلاكية. وهذه الحقوق لا تتأثر بالضمانات المنصوص عليها في بيان الضمانات المحددة هنا.

بالنسبة للدول التالية: النمسا والدانمارك وفنلندا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا والترويج والبرتغال وأسبانيا والسويد وسويسرا يتم حذف كل ما جاء في بند **حدود المسؤولية**. وذلك للدول السليمة فقط وإضافة ما يلى بدلاً مما تم حذفه:
تنزي الشروط والأحكام التالية فيما عدا الحالات التي يرد بشأنها نص آخر في القانون الواجهة التطبيق:

- تكون مسؤولة شركة Lenovo عن الأضرار أو الخسائر التي قد تنشأ عن تتنفيذها لمسؤولياتها المتعلقة ببيان الضمانات المحددة هذا محصورة فقط في نطاق تعويض تلك الأضرار التي يثبت فعلاً أنها نشأت بصورة مباشرة عن عدم الوفاء بالتزاماتها وذلك فقط إذا كان هناك خطأ من شركة Lenovo وكان هذا الخطأ يرتبط بالضرر الناشئ بخلاف سببية مباشرة وتقصر قيمة التعويض عن قيمة الضرر المباشر (بحد أقصى يساوي ما دفعته في الآلة التي كانت سبباً في ذلك الضرر المباشر).

لا ينطبق التحديد السابق ذكره على الأضرار الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والأضرار اللاحقة والأضرار عن الأموال العقارية والأموال المنقولة بشرط أن تكون شركة **Lenovo** مسؤولة عن تلك الأضرار مسؤولية قانونية.

٢. لن يكون **Lenovo** أو مورديها أو موزعيها مسؤولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو تم الاختبار باختصار حدوث أي منها: (١) الفقد أو التلف الذي يصعب البيانات؛ (٢) الأضرار العرضية أو التبعية أو الأضرار الغير مباشرة أو عن أي أضرار اقتصادية تبعية؛ (٣) أي خسائر في الأرباح حتى لو كانت هذه الخسائر قد نتجت بصفتها تابع فوري للواقعة التي كانت سبباً في هذه الأضرار؛ (٤) أي فقد في الأعمال أو في الإيرادات أو في سمعة المكان أو فيما يتعلق من المدخرات.

بالنسبة لفرنسا وبلجيكا

يتم حذف كل ما جاء في بند حود المسؤولية: وذلك للدول السابقة فقط واضافة ما يلي بدلاً مما تم حذفه:
تسري الشروط والأحكام التالية فيما الحالات التي يرد بشأنها نص آخر في القانون الواجب التطبيق:

١. تكون مسؤولية شركة **Lenovo** عن الأضرار أو الخسائر التي قد تنشأ عن تقييدها لمسؤولياتها المتعلقة ببيان الضمانت المحددة هذا مقصورة فقط في نطاق تعويض تلك الأضرار التي ثبتت فعلاً أنها نشأت بصفة مباشرة عن عدم الوفاء بالتزاماتها وذلك فقط إذا كان هناك خطأ من شركة **Lenovo** وكان هذا الخطأ يرتبط بالضرر الناشئ بعلاقة سببية مباشرة وتقتصر قيمة التعويض عن قيمة الضرر المباشر (بعد أقصى ما يساوي ما دفعته في الآلة التي كانت سبباً في ذلك الضرر المباشر).

لا ينطبق التحديد السابق ذكره على الأضرار الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والأضرار اللاحقة والأضرار عن الأموال العقارية والأموال المنقولة بشرط أن تكون شركة **Lenovo** مسؤولة عن تلك الأضرار مسؤولية قانونية.

٢. لن تكون شركة **Lenovo** أو مورديها أو موزعيها مسؤولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو تم الاختبار باختصار حدوث أي منها: (١) الفقد أو التلف الذي يصعب البيانات؛ (٢) الأضرار العرضية أو التبعية أو الأضرار الغير مباشرة أو عن أي أضرار اقتصادية تبعية؛ (٣) أي خسائر في الأرباح حتى لو كانت هذه الخسائر قد نتجت بصفتها تابع فوري للواقعة التي كانت سبباً في هذه الأضرار؛ (٤) أي فقد في الأعمال أو في الإيرادات أو في سمعة المكان أو فيما يتعلق من المدخرات.

تسري الشروط والأحكام التالية على الدولة المذكورة أو المشار إليها:

بالنسبة للنمسا

شروط هذا البيان للضمانت المحددة تحمل محل أي ضمانت الزامية يتم تطبيقها.
 يتم حذف الجملة التالية من بند ما الذي يشمله هذا الضمان:
يعطي الضمان الممنوح لآلة من طراز **Lenovo** وظائف الآلة المرتبطة بالاستعمال العادي المعتاد لآلية وكذلك مطابقة الآلة لمواصفاتها.

يتم اضافة الجمل التالية لبند ما الذي يشمله هذا الضمان:
 تكون الفترة الزمنية المحددة للمستهلكين للأعراض على انتهاء الضمان هي الفترة الزمنية المنصوص عليها شرعاً كحد أدنى. في حالة ما تكون شركة **Lenovo** أو مورد الخدمة الخاص بك غير قادر على اصلاح الآلة التي من طراز **Lenovo** فيمكنك المطالبة باسترداد جزء الم الحصول على جزء مما دفعته وذلك كبديل عن اصلاح الآلة بشرط أن يكون هناك تبرير لهذا الاستردادالجزئي متى على أساس من قيمة الآلة بعد خصم مبلغ من تلك القيمة ممثلاً لنسبة استهلاك الآلة التي لم يمكن اصلاحها أو يمكنك المطالبة بدفع العقد الذي بموجبه حصلت على تلك الآلة والحصول على ما دفعته.

لا تسري العبارات التالية الموجودة في بند ما الذي يشمله هذا الضمان.

أصنف بند جديد يسمى ما الذي ستقوم به شركة **Lenovo** لتصحيح المشكلة:
 خلال فترة الضمان، تقوم شركة **Lenovo** بسداد تكلفة النقل لتسليم الآلة التي بها عطل الى مقر **IBM**.

يتم اضافة العبارات التالية الى بند حدود المسؤولية :
الحدود والاستثناءات المنصوص عليها في بيان الضمانات المحددة هذا لن تتطبق علىضرر اذا كان مصدره غش او اهمال جسيم صادر من شركة Lenovo وذلك للضمانات الصريحة فقط.

احذف الجملة التالية من بند حدود المسؤولية :
(٢) قيمة الأضرار الفعلية المباشرة بحد أقصى الثمن الذي دفعته للألة موضوع الدعوى. ثم أضاف بدلاً من الجملة السابقة التي تم حذفها ما يلي: (٢) قيمة الأضرار الفعلية المباشرة بحد أقصى الثمن الذي دفعته للألة موضوع الدعوى و تقتصر مسؤولية شركة Lenovo فيما يتعلق بهذا البند على الاخلاص بشروط التعاقد الأساسية وذلك في حالات الاموال العادي.

مصدر
يتم حذف الجملة التالية من بند حدود المسؤولية :
قيمة الأضرار الفعلية المباشرة بحد أقصى الثمن الذي دفعته للألة موضوع الدعوى. ثم أضاف الجملة التالية بدلاً من الجملة التي تم حذفها: بالنسبة لأي أضرار مباشرة أخرى، سوف يكون الحد الأقصى لمسؤولية Lenovo هو ما دفعته ثمناً للألة موضوع الاداء.

يبقى ما هو معيناً به بشأن موردي الخدمة وموزعي المبيعات كما هو دون تغيير.

فرنسا
حدود المسؤولية: يحل ما يلي محل الجملة الثانية من الفقرة رقم ١ من هذا البند (بند حدود المسؤولية):
في مثل هذه الحالات وبغض النظر عن الأساس الذي تكون مستندًا إليه طلب التعويض عن أضرار من شركة Lenovo، فإن تكون شركة Lenovo مسؤولة عن أي شيء يزيد مما هو منكور في النقطة رقم ١ والنقطة رقم ٢، الوارد ذكرهما في بند حدود المسؤولية.

المانيا
يتم حذف الجملة التالية من بند ما الذي يشمله هذا الضمان:
يعطي الضمان المتنوّح للألة من طراز Lenovo وظائف الآلة المرتبطة بالاستعمال العادي المعتمد للألة وكذلك مطابقة الآلة لمواصفاتها.

يتم اضافة الجمل التالية لبند ما الذي يشمله هذا الضمان:
الحد الأدنى لفترة الضمان هو اثني عشر شهراً. في حالة ما تكون شركة Lenovo أو مورد الخدمة الخاص بك غير قادر على اصلاح الآلة التي من طراز Lenovo فيمكك المطالبة باسترداد جزء من الحصول على جزء مما دفعته وذلك كدليل عن اصلاح الآلة بشرط أن يكون هناك تبرير لهذا الاسترداد الجنوني مبني على أساس من قيمة الآلة بعد خصم مبلغ من تلك القيمة ممثلاً لنسبة استهلاك الآلة التي لم يمكن اصلاحها أو يمكن المطالبة بفسخ العقد الذي بموجبه حصلت على تلك الآلة والحصول على ما دفعته.

لا تسرى العبارات التالية الموجودة في بند ما الذي يشمله هذا الضمان.

أضاف بند جديد يسمى ما الذي ستقوم به شركة Lenovo لتصحيح المشكلة.
خلال فترة الضمان فقط ستكون تكلفة نقل الآلة التي بها عطل الى مقر شركة Lenovo أو IBM على نفقة شركة Lenovo.

يتم اضافة العبارات التالية الى بند حدود المسؤولية :
الحدود والاستثناءات المنصوص عليها في بيان الضمانات المحددة هذا لن تتطبق علىضرر اذا كان مصدره غش او اهمال جسيم صادر من شركة Lenovo وذلك للضمانات الصريحة فقط.

احذف الجملة التالية من بند حدود المسؤولية :
(٢) قيمة الأضرار الفعلية المباشرة بحد أقصى الثمن الذي دفعته للألة موضوع الدعوى. ثم أضاف بدلاً من الجملة السابقة التي تم حذفها ما يلي: (٢) قيمة الأضرار الفعلية المباشرة بحد أقصى الثمن الذي دفعته للألة موضوع الدعوى و تقتصر مسؤولية شركة Lenovo فيما يتعلق بهذا البند على الاخلاص بشروط التعاقد الأساسية وذلك في حالات الاموال العادي.

المرجع

أصفف العبارات التالية مباشرةً بعد آخر جملة في بند حدود المسؤولية:

لا تسرى الاشتئارات الخاصة بحدود الاغفاءات من المسؤولية المذكورة في هذا البند فقط وذلك في الحالات التي يصدر فيها تصريف عددي من جانب Lenovo بنطوي على اهمال جسيم عن عذر أو فعل عددي بعد فعل جنانيا وترتب على ذلك التصرف العددي وفاة عددية أو مساس بالسلامة الجسدية أو الصحة عن عذر.

يقل طرقاً بين الضمانات المحددة هذا ما جاء بيند حدود المسؤولية بوصفها شرط صحيحة كما يقلا سريان البند المشار اليه بالرقم (٢٤) من التفتيين المدني المجري طالما أن سعر الشراء وكذلك المميزات الممنوحة بموجب بيان الضمانات المحددة هنا تحدث توارنا مع ما جاء بيند حدود المسؤولية.

أيرلندا

أصفف ما يلي الى بند ما الذي يشمله هذا الضمان :

باستثناء ما تم النص عليه صراحة بموجب هذه الشروط والأحكام فإنه يتم استبعاد ما يلي: ١) الأحكام التشريعية بما في ذلك كل الضمانات الضمنية ودون الأخلاقيات بمعرفة ما يسمى ذكره ٢) وكذلك الضمانات التي ينطوي عليها قانون بيع المنتجات الصادر عام ١٨٩٣ (Sale of Goods Act 1893) أو قانون بيع المنتجات وتقدم الخدمات الصادر عام ١٩٨٠ (Sale of Goods Act 1893 and Supply of Services Act 1980).

احذف جميع ما جاء في بند حدود المسؤولية ثم أصف بدلاً مما تم حذفه ما يلي:

فيما يتعلق بهذا البند (بند حدود المسؤولية) فإن كلمة "خطا" "Default" تعني القيام بعمل أو الادعاء أو الامتناع عن عمل أو الامبال الذي يقع من جانب Lenovo بشرط أن ينشأ عن أي مما يسمى مسؤولية قانونية لشركة Lenovo تجاهك فيما يتعلق فقط بموضوع بيان الضمانات المحددة هذا سواء كانت تلك المسئولية القانونية مسئولة عددية أو مسئولة تقديرية، يعترف أي عدد من "الأخطاء" بمثابة خطأ واحد (One Default) وذلك إذا كانت هذه الأخطاء تؤدي جميعها أو تساهم كلها بصفة أساسية في تحقيق نفس الخسارة أو نفس الضرار. وبعترف هذا الخطأ الواحد قد تم حدوّته في التاريخ الذي حدث فيه آخر خطأ من هذه الأخطاء.

قد تنشأ بعض الأحوال أو الظروف التي تؤهلك لطلب تعويض من شركة Lenovo نتيجة لخطأ.

ويتضمن هذا البند الحد الأقصى لحدود مسؤولية شركة Lenovo وبالتالي الحد الأقصى للتعويض المستحق لك.

١. تقبل شركة Lenovo مسؤولية التعويض عن أضرار الوفاة أو الاصابات الجسدية بشرط أن تكون هذه الأضرار قد نتجت عن اهمال صدر من شركة Lenovo.

٢. مسؤولية عدم التعارض مع العناصر الثلاثة المنصوص عليها فيما يلي تحت الفقرة المسماة لن تكون شركة Lenovo مسؤولة عن أي مما يلي، فأن شركة Lenovo تقبل مسؤولية التعويض عن الأضرار الطبيعية اللاحقة بملكية الأموال الخاصة بك الثابت منها والمتناول (Tangible Property) بشرط أن تكون هذه الأضرار قد نتجت عن اهمال صدر من شركة Lenovo.

٣. فيما عدا ما نص عليه في النقاطين رقم ١ و ٢ السابق ذكرهما فان مسؤولية شركة Lenovo عنضر الفعلى الناشئ عن اي خطأ (Default) لن تزيد في أي حال من الأحوال عن ١٢٥% من قيمة ما دفعته في الآلة المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالخطأ الذي ينتج عنهضر الفعلى.

لن تكون شركة Lenovo مسؤولة عن اي مما يلي فيما عدا المسئولية المنصوص عليها في الفقرة رقم ١ سابقاً فلن يكون اي من شركة Lenovo أو موردي الخدمة أو موزعي مبيعات شركة Lenovo مسؤول بأي حال من الأحوال ولا تحت أي ظرف من الظروف عن اي شيء مما يلي حتى لو أخطرت شركة Lenovo أو مورديها أو من موزعي مبيعات شركة Lenovo عن احتمال حدوث اي من الحالات التالية:

١. القاء أو التلف الذي تصيب البيانات.

٢. الخسائر الخاصة أو الخسائر الغير مباشرة أو الخسائر التبعية.

٣. الخسائر التي تلحق بالارتفاع أو الخسائر التي تلحق بالأعمال أو الخسائر في الإيرادات أو الخسائر الناجمة عن سمعة المكان أو الخسائر التي تلحق بالمتوافق من الارتفاع.

سلوفاكيا

أصف الجمل التالية في نهاية بند حدود المسؤولية :

تسرى الحدود والقويد المنصوص عليها في هذا البند الى الحد الذي لا تعد معه تلك الحدود محظورة بموجب المادة المشار اليها بالرقم §§ 373-386 من التقنين التجاري السلوفاكي.

جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتيسوانا وليسوتو وسويسرا

بته أضف الآتي إلى بند حدود المسؤولية :

لكون المسؤولية الكاملة لشركة Lenovo تجاهك عن الأضرار الفعلية الناجمة عن كل ما يتعلق بعدم الأداء من قبل شركة Lenovo فيما يتعلق بموضوع بيان الضمانات المحددة هنا فاقدا على قيمة ما دفعته بالنسبة للآلة موضوع ادعائك ضد شركة Lenovo.

المملكة المتحدة

احذف كل ما جاء بند حدود المسؤولية :

فيما يتعلق بهذا البند (بند حدود المسؤولية) فإن كلمة "خطأ" "Default" تعني القيام بعمل أو الادعاء أو الامتناع عن عمل أو الامال الذي يقع من جانب Lenovo بشرط أن ينشأ عن أي مما سبق مسؤولية قانونية لشركة Lenovo تجاهك فيما يتعلق فقط بموضوع بيان الضمانات المحددة هنا سواء كانت تلك المسئولية القانونية مسئولة عقدية أو مسئولية تقريرية يعتبر أي عدد من "الخطأ" بمثابة خطأ واحد (One Default) وذلك اذا كانت هذه الأخطاء تؤدي جميعها أو تساهم كلها بصورة أساسية في تحقيق نفس الخسارة أو نفس الضرار. ويعتبر هذا الخطأ الواحد قد حدوثه في التاريخ الذي حدث فيه آخر خطأ من هذه الأخطاء.

قد تنشأ بعض الأحوال أو الظروف التي تؤدي ذلك طلب تعويض من شركة Lenovo نتيجة لخطأ.

ويتضمن هذا البند الحد الأقصى لحدود مسؤولية شركة Lenovo وبالتالي الحد الأقصى للتتعويض المستحق لك.

١. سقطت شركة Lenovo المسئولية الناتجة عما يلي:

أ. الوفاة أو الأضرار الجسدية التي نشأت نتيجة أعمال من شركة Lenovo وكذلك

بـ. الالتفاق في تنفيذ التزامات Lenovo المترتبة عليها بموجب البند الثاني عشر من قانون مبيعات الصنائع لعام ١٩٧٩

أو المشار إليها بموجب البند الثاني من قانون توريد البضائع والخدمات عام ١٩٧٩ (Sale of Goods Act 1979)

أو بموجب أي تعديل تشريعي يطرأ على أي من

البند الثاني عشر أو البند الثاني المشار اليهما سابقاً.

٢. سقطت شركة Lenovo المسئولية الناتجة عن الأضرار الطبيعية الملاحة بملكية الأموال الخاصة بك الثابت منها

والمنقول (Tangible Property) بشرط أن تكون تلك المسئولية ناتجة عن أعمال شركة Lenovo وكذلك بشرط

أن لا تتعارض تلك المسئولية في أي حال مع ما ورد ذكره بموجب الفقرة المسمى لن تكون شركة

Lenovo مسؤولة عن أي مما يلي

٣. فيما عدا ما نص عليه في التقنين ١ و ٢ السابق ذكرهما فإن مسؤولية شركة Lenovo عنضر الفطى الناشئ

عن أي خطأ (Default) لن تزيد في أي حال من الأحوال عن ١٥٪ من قيمة ما دفعته في الآلة المرتبطة ارتباط

مبادر بالخطأ الذي ينتج عنهضر الفطى.

ما سبق ذكره من حدود قصوى ينطبق كذلك على موردي شركة Lenovo وعلى موزعي مبيعات شركة Lenovo وعلى موردي الخدمة. حيث تكون تلك الحدود المنصوص عليها في هذا البند هي الحد الأقصى الذي تكون شركة Lenovo وموردي الخدمة. وموزعي مبيعات شركة Lenovo كلهم جمعاً مسؤولين عنه تجاهك.

لن تكون شركة Lenovo مسؤولة عن أي مما يلي
لن تكون شركة Lenovo أو مورديها أو موزعيها مسؤولين تحت أي ظرف من الظروف عن أي مما يلي حتى لو أخطرت شركة Lenovo باحتمال حدوث أي منه:

١. الفقد أو التلف الذي يصيب البيانات

٢. الخسائر الخاصة أو الخسائر الغير مباشرة أو الخسائر التبعية

١. الخسائر التي تلحق بالأرباح أو الخسائر التي تلحق بالأعمال أو الخسائر في الإيرادات أو الخسائر الناجمة عن سمعة المكان أو الخسائر التي تلحق المتوقع من الأرباح.

الجزء الثالث - بيان الضمانات

يتبع الجزء الثالث هذا بيانات تتعلق بالضمانات التي تسرى على الآلة الخاصة بك، متضمنا فترة الضمان ونوع خدمة الضمان التي تقدمها شركة Lenovo.

فترة الضمان

قد تختلف فترة الضمان طبقاً للدولة أو الإقليم، وبهذا تحديد فترة الضمان هذه في الجدول الموجود فيما يلي. ملحوظة: كلمة "الإقليم" تعني أي من هونج كونج أو ماكاو فيما أقليمان آسيا والمحيط الهادئ.

يقصد بفترة الضمان الذي تكون متتها سنة واحدة للأجزاء المكونة للآلة والعملة قيام شركة Lenovo بتقديم خدمة الضمان السنوية الأولى من فترة الضمان.

نوع خدمة الضمان	فترة الضمان	البلد أو الإقليم الذي تم شراء الآلة منه	نوع الآلة
٥	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	أمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك وبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالطا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	8099
٦	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	اليابان	
٥	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	الأرجنتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالطا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	8110
٦	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	اليابان	
٥	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	الأرجنتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالطا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	8111
٦	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	اليابان	
٥	الأجزاء المكونة للآلة ثلاثة سنوات	أمريكا اللاتينية وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالطا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	8112
	العمالة سنة واحدة	استراليا ونيوزيلندا	
١	الأجزاء المكونة للآلة ثلاثة سنوات لا توجد عمالة	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين	8113
٥	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة -	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة -	

نوع الالة	البلد أو الاقليم الذي تم شراء الالة منه	فترة الضمان	نوع خدمة الضمان
	والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واليابان واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	ثلاث سنوات	
٨١١٤	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند واليابان وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الجزاء المكونة للة والعمالة - ثلاث سنوات	٢
٨١١٥	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند واليابان وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الجزاء المكونة للة والعمالة - أربع سنوات	٢
٨١١٦	استراليا ونيوزيلندا	الجزاء المكونة للة - ثلاثة سنوات لا توجد عمالة	١
	بنجلادش والهند وأندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الجزاء المكونة للة - ثلاثة سنوات العمالة - سنة واحدة	٥
٨١٥٣	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الجزاء المكونة للة والعمالة - سنة واحدة	٥
٨١٥٤	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الجزاء المكونة للة والعمالة - سنة واحدة	٥
٨١٥٥	أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الجزء المكونة للة والعمالة - سنة واحدة	٥
	أمريكا اللاتينية والأرجنتين	الجزء المكونة للة والعمالة - سنة واحدة	٥

نوع الالة	البلد أو الأقليم الذي تم شراء الالة منه	فترة الضمان	نوع خدمة الضمان
8156	المكسيك والبرازيل وأمريكا اللاتينية	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	الجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات
	بنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	العمالة - سنة واحدة
8157	اوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات
	استراليا ونيوزيلندا	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	العمالة - سنة واحدة
8158	الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات
	الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - سنة واحدة	الأجزاء المكونة للالة - سنة واحدة
8159	أمريكا اللاتينية والأرجنتين	الأجزاء المكونة للالة - سنة واحدة	الأجزاء المكونة للالة - سنة واحدة
	اليابان	الأجزاء المكونة للالة - سنة واحدة	الأجزاء المكونة للالة - سنة واحدة
8160	بنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات
	أمريكا اللاتينية	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	العمالة - سنة واحدة
	استراليا ونيوزيلندا	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - سنة واحدة
	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة سنوات

نوع خدمة الضمان	فترة الضمان	البلد أو الأقليم الذي تم شراء الآلة منه	نوع الآلة
		الشبيهة (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	
٥	الأجزاء المكونة للآلة - ثلاثة سنوات	كندا وبنجالاش والهند وأندونيسيا ومالزريا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	٨١٦١
٧	الأجزاء المكونة للآلة - ثلاثة سنوات	المكسيك والبرازيل وأمريكا اللاتينية	
٧	العمالة - سنة واحدة	أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	
١	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - ثلاثة سنوات	استراليا ونيوزيلندا	
٥	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - ثلاثة سنوات	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجالاش والهند وأندونيسيا ومالزريا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	٨١٦٢
٥	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجالاش والهند وأندونيسيا ومالزريا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	٨١٦٣
٧	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	كندا	
٦	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - سنة واحدة	اليابان	
٧	الأجزاء المكونة للآلة والعمالة - ثلاثة سنوات	أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	
١	الأجزاء المكونة للآلة - ثلاثة سنوات	استراليا ونيوزيلندا	٨١٦٤
١	العمالة - سنة واحدة	بنجلادش والهند وأندونيسيا ومالزريا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند	
٥	الأجزاء المكونة للآلة - ثلاثة سنوات	كوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	
٥	العمالة - سنة واحدة	الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجالاش والهند وأندونيسيا ومالزريا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	٨١٦٥

نوع الالة	البلد أو الأقليم الذي تم شراء الالة منه	فترة الضمان	نوع خدمة الضمان
8166	الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	كندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة - ثلاثة سنوات
	أمريكا اللاتينية والمكسيك والبرازيل	العملة - سنة واحدة	العملة - سنة واحدة
	أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - ثلاثة سنوات
	استراليا ونيوزيلندا	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - لا توجد عمالقة
	الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة
	الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا والمكسيك والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة
	كندا وأmerica اللاتينية والمكسيك والبرازيل	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة
	اليابان	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - ثلاثة سنوات
	استراليا ونيوزيلندا	لا توجد عمالقة	لا توجد عمالقة
8169	بنجلادش والهند وأندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - ثلاثة سنوات
	الولايات المتحدة وأmerica اللاتينية والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة
	أمريكا اللاتينية والمكسيك والبرازيل وبنجلادش	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة
	أمريكا اللاتينية والمكسيك والبرازيل وبنجلادش	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة
8170	الولايات المتحدة وأmerica اللاتينية والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند وأندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة
8211	أمريكا اللاتينية والمكسيك والبرازيل وبنجلادش	الأجزاء المكونة للالة - ثلاثة - ثلاثة سنوات	الأجزاء المكونة للالة - العمالقة - سنة واحدة

نوع الالة	البلد او الاقليم الذي تم شراء الالة منه	فتره الضمان	نوع خدمة الضمان
	والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	العمالة - سنة واحدة	
١	استراليا ونيوزيلندا	الأجزاء المكونة للة - ثلاثة سنوات	
		لا توجد عاملة	
8212	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واليابان واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند واليابان وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للة والعمالة - ثلاثة سنوات	
8213	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند واليابان وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للة والعمالة - ثلاثة سنوات	
8214	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واليابان واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند واليابان وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للة والعمالة - أربع سنوات	
8215	الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند واليابان وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للة والعمالة - ثلاثة سنوات	
9210	الولايات المتحدة وكندا وأmerica اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند واليابان وكوريا وجمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان	الأجزاء المكونة للة والعمالة - ثلاثة سنوات	
9211	الولايات المتحدة وكندا وأmerica اللاتينية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وبنجلادش والهند واندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وفيتنام وبروناي وتايلاند واليابان وكوريا	الأجزاء المكونة للة والعمالة - أربع سنوات	

نوع الالة	البلد أو الأقليم الذي تم شراء الالة منه	فترة الضمان	نوع خدمة الضمان
	جمهورية الصين الشعبية (الصين) والصين (هونج كونج) وتايوان		والمحددة أدناه

أنواع خدمات الضمان

إذا كانت خدمة الاصلاح أو استبدال الالة أمر مطلوب فأن مورد الخدمة سيقوم بتقديم هذه الخدمة طبقاً لنوع خدمة الضمان المحددة أدناه

الخدمة باءة على الوقت الذي قمت فيه بالإبلاغ عن طلب الخدمة وكذلك بناء على المتاح من الوقت

تؤدي به الخدمة كرمى استحابة يغير عن تدفق محل سعي واعتبار ولكن ليس بعثة مضمى لزمن استحابة معن قد لا يكون مستوى الخدمة واحداً أو متبايناً في المقارن كلها على مستوى العالم وقد تكون هناك تكلفة اضافية يجب عليك دمدادها بالنسبي للأماكن التي تكون خارج نطاق أماكن الخدمة المعتمدة لمورد الخدمة للحصول على معلومات تفصيلية فيما يتعلق بالمغار المختلفة والتول اتصل بمورد الخدمة الذي يتبع منطقتك أو اتصل بمورخ المبيعات الخاص بك.

١. الخدمة التي تتعلق بالوحدات أو مكونات الالة التي يتم تغييرها بواسطة العميل نفسه والتي يشار إليها بالمصطلح (CRU)

تقوم شركة Lenovo بتوفير مكونات الالة لك (CRUs) تقوم بتركيبها، وتركيب Tier 1 CRUs بمثلاً خلاف Tier 2 CRU الذي قد يحتاج إلى بعض المعلومات الفنية والأدوات. يتم تسليم بيانات CRU والتعليمات الخاصة بعمليات الاستبدال مع الالة وتقديم شركة Lenovo بادانتها في أي وقت ثبات يمكن طلب قيام مورر خدمة يقوم بتركيب CRU، بدون أي تكلفة اضافية، تحت نوع خدمة الضمان المحدد للالة. قوم شركة Lenovo بتحديد في الواناق المتناثة مع CRU البديل ما إذا كان يجب إعادة CRU التالق إلى Lenovo، متى يجب إعادة، ١ يتم تسليم تعليمات الإعادة وحاوية مع CRU البديل، ٢ تتحمل أنت تكلفة CRU البديل اذا لم قدم Lenovo باستلام CRU في غضون ثالثين يوماً من تاريخ استلامك CRU البديل.

٢. تقديم الخدمة في الموقع

قد يقوم مورد الخدمة الخاص بك بصلاح أو استبدال الجزء الذي به عطل في الالة والقيام بتجيئتها وذلك في الموقع الخاص بك الذي توجد به الالة. في مثل تلك الأحوال يجب أن تتيح مكان مناسب للعمل على نحو يسمح بذلك إجراء الالة التي من طراز Lenovo ثم إعادة تجميعها من جديد. ويجب أن يكون ذلك المكان الذي تقوم بتقديمه للعمل نظيفاً وبدرجة اضاءة كافية ومناسباً ليالام القيام بالعمل في اصلاح الالة. قد يتطلب اصلاح بعض الأعطال في بعض الالات ارسال الالة الى مركز خدمة معن.

٣. خدمة ارسال الالة أو تجميع الالات لراسلها للإصلاح *

سوف تقوم أنت بفصل الالة التي بها عطل من مكان تركيبها وذلك استعداداً لراسلها للإصلاح من خلال أسلوب تجميع الالات الذي ينظمها مورد الخدمة. وسوف يزورك مورد الخدمة بقطاع يمثل حاوية للالة وذلك لإرسال الالة إلى مركز خدمة معن. ثم تقوم جهة تقل بأخذ الالة وراسلها إلى مركز الخدمة المعين. وبعد أن يقوم مركز الخدمة بعملية اصلاح الالة أو استبدالها سيقوم مركز الخدمة بترتيب اجراءات إعادة الالة لتسليمها لك في موقعك. وتقرب أنت مستولاً على إعادة تركيب الالة واعادتها إلى العمل.

٤. الخدمة في حالة قيام العميل بحمل الالة لمكان أداء الخدمة أو ارسلها بواسطة البريد

سوف تقوم أنت بتسليم الالة مغلفة تعليناً مناسباً على النحو الذي يحدده المورد إلى مكان معين. وبعد أن يتم اصلاح الالة أو استبدالها فإنه الالة ستكون معدة لكى تقوم باستلامها بنفسك عند حضورك أو عن طريق ارسلالها إليك بالبريد وستكون تكلفة اعادتها اليك على نفقه شركة Lenovo ما لم يحدد مورد الخدمة غير ذلك. وتكون أنت مسؤولاً عن تركيب الالة واعادتها إلى العمل.

٥. CRU وتقديم الخدمة في الموقع

هذا النوع من خدمة الضمان هو تركيبة من النوع ١ والنوع ٢ (انظر أعلى).

٦. CRU وخدمة ارسال الة او تجميع الالات لراسلها للإصلاح

هذا النوع من خدمة الضمان هو تركيبة من النوع ١ والنوع ٣ (انظر أعلى).

٧. CRU والخدمة في حالة قيام العميل بحمل الة لمكان أداء الخدمة أو ارسالها بواسطة البريد

هذا النوع من خدمة الضمان هو تركيبة من النوع ١ والنوع ٤ (انظر أعلى).

عند وجود النوع ٥ أو ٦ أو ٧ من خدمة الضمان، سيقوم مورد الخدمة بتحديد نوع خدمة الضمان الملائمة للإصلاح.

*هذا النوع من الخدمة يسمى ThinkPad EasyServ أو Serv في بعض الدول.

للحصول على خدمة الضمان، اتصل بمورد خدمة. بالنسبة لكذا الولايات المتحدة، اتصل بالرقم التالي 1-800-IBM-SERV (426-7378). وبالنسبة للدول الأخرى، اتصل بارقام الهاتف على النحو الوارد ذكره في الجدول التالي.

قائمة أرقام الهواتف على مستوى العالم

أرقام التليفونات عرضة للتغيير دون أي اخطار مسبق. للحصول على أحدث أرقام التليفون، اذهب إلى <http://www.lenovo.com/support/phone>

البلد أو المنطقة	رقم التليفون
افريقيا	+44 (0)1475-555-055 جنوب افريقيا: 08001107566 +27-11-3028888 أفريقيا الوسطى: اتصل بـAfriqor شركاء عمل .Lenovo
الأرجنتين	0800-288-5366
استراليا	131-426 (إنجليزي)
النمسا	الدعم الحالي والفعال: 01-24592-5901 خدمة الضمان والدعم: 01-211-454-610 (الماني)
بلجيكا	الدعم الحالي والفعال: 02-210-9820 (هولندي) الدعم الحالي والفعال: 02-210-9800 (فرنسي) خدمة الضمان والدعم: 02-225-3611 (هولندي وفرنسي)
بوليفيا	0800-0189 (أسباني)
البرازيل	منطقة ساو باولو: 11) 3889-8986 خارج أقليم سانت باولو: 0800-701-4815 (برازيلي برتغالي)
كندا	تورونتو: 416-383-3344 خارج تورونتو: 1-800-565-3344 (إنجليزي وفرنسي)
شيلى	للانصال مجاناً على الرقم: 1230-020-1130 (أسباني)
جمهورية الصين الشعبية (ماندارين)	5070 800-810-1818 داخلي 8610 84981188 5070 (ماندارين)

رقم التلفون	البلد أو المنطقة
ThinkPad (الخط الساخن للاستفسارات التقنية): 852-2516-3939 مركز خدمة ThinkPad : 852-2825-6580 : ThinkCentre Commerical PC 8205-0333	الصين (S.A.R) (هونج كونج)
ThinkPad (الخط الساخن للاستفسارات التقنية): 0800-839-0800 ThinkCentre (الخط الساخن للاستفسارات التقنية): 0800-336-0800 (كاتلندي، إنجلزي، ماندرين)	الصين (S.A.R)
كولومبيا 01-800-952-0466 800-011-1029	كرواتيا 0800-0426
+357-22-841100	قبرص +420-2-7213-1316
جمهورية التشيك 4520-8200 الدعم الحالي والفعال: 7010-5150 خدمة الضمان والدعم: (دانماركي)	الدانمارك
للاتصال مجاناً على الرقم: 1-866-434-2080 (أمريكي)	جمهورية الدومينican
الأكادور 1-800-426911 (أمريكي) 800-6264	السلفادور +386-61-1796-699
فنلندا 09-459-6960 الدعم الحالي والفعال: +358-800-1-4260 خدمة الضمان والدعم: (فانلندي)	الدعم الحالي والفعال: 0238-557-450 خدمة الضمان والدعم (الجيماز): 0810-631-213 خدمة الضمان والدعم (البرنامج): 0810-631-020 (فرنسي)
ألمانيا 07032-15-49201 الدعم الحالي والفعال: 01805-25-35-58 (الماني)	اليونان +30-210-680-1700
جوانتيما لا 1800-624-0051 (أمريكي)	جوانتيما لا 1800-624-0051
هندورس 232-4222 سان بيدرو سولا: (أمريكي)	المجر +36-1-382-5720
اندونيسيا 1800-425-6666 +91-80-2678-8970 (إنجلزي)	الهند +91-80-140-3555 62-21-251-2955 (إنجلزي)
أيرلندا 01-815-9202 الدعم الحالي والفعال: 01-881-1444 (إنجلزي)	اسرائيل +972-3-531-3900 :Givat Shmuel مركز خدمة حيفا: +972-4-849-4608 (عربي، إنجلزي)

البلد أو المنطقة	رقم التلفون
إيطاليا	الدعم الحالي والفعال: 02-7031-6101 خدمة الضمان والدعم: +39-800-820094 (إيطالي)
اليابان	للاتصال مجاناً على الرقم: 0120-20-5550 للاتصال الدولي: +81-46-266-4716
سيتم الرد على الأرقام المذكورة في أعلى باللغة اليابانية. للحصول على الدعم من خلال التليفون باللغة الإنجليزية، برجاء الانتظار حتى ينتهي الصوت المتحدث باللغة الإنجليزية وسيقوف عند مشغل بالردد. برجاء قول "English support please" وسيتم عدده تحويلك إلى أحد الموظفين المتحدثين باللغة الإنجليزية.	
كوريا	برنامج الحاسوب: 0120-558-695 الاتصالات الدولية: +81-44-200-8666 (ياباني)
لاتفيا	+386-61-1796-699
ليتوانيا	+386-61-1796-699
لوكمبورج	+352-298-977-5063 (فرنسي)
مالطا	1800-88-8558 (إنجليزي وباهازا وملوبي) +356-23-4175
المكسيك	01-800-123-1632 الشرق الأوسط
هولندا	+44 (0)1475-555-055 +31-20-514-5770
نيوزيلندا	0800-733-222 (إنجليزي)
نيكاراجوا	001-800-220-1830 (الإسبانية)
النرويج	الدعم الحالي والفعال: 6681-1100 خدمة الضمان والدعم: 8152-1550 (نرويجي)
بنما	001-866-434-2080 (إسباني)
بيرو	0-800-00-966 (إسباني)
الفلبين	1800-1888-1426 (إنجليزي) 63-2-995-8420 (فلبيني)
بولندا	+48-22-878-6999
البرتغال	+351-21-892-7147 +4-021-224-4015
رومانيا	+7-495-940-2000 (روسي)
سنغافورة	1800-3172-888 (إنجليزي وباهازا وملوبي)
سلوفاكيا	+421-2-4954-1217
سلوفينيا	+386-1-4796-699
أسبانيا	91-714-7983 0901-100-000 (إسباني)
سريلانكا	+94-11-2448-442 (إنجليزي)

رقم التاليفون	البلد أو المنطقة
الدعم الحالي والفعال: 08-477-4420 خدمة الضمان والدعم: 077-117-1040 (السويد)	السويد
الدعم الحالي والفعال: 058-333-0900 خدمة الضمان والدعم: 0800-55-54-54 (الماني وفرنسي وإيطالي)	سويسرا
886-2-8723-9799 0800-000-700 (مائدرين)	تايلاند
1-800-299-229 00800-4463-2041 (تركي)	تركيا
الدعم الحالي والفعال: 01475-555-055 دعم الضمان: 08705-500-900 (إنجليزي)	المملكة المتحدة
1-800-426-7378 000-411-005-6649 (أسباني)	الولايات المتحدة
فزنرولا للمجموعة الشمالية وهاتوي: 84-4-843-6675 للمجموعة الجنوبية وميبيه هو تشي منه: 84-8-829-5160 (إنجليزي وفيتنامي)	أوروجواي فنزويلا فيتنام

ملحق الضمان الخاص بالمكسيك

يعتبر هذا الملحق جزء من بيان **Lenovo** للضمانات المحدودة ويكون فعالاً وساريًا على الأجهزة والمنتجات التي يتم توزيعها واستخدامها داخل دولة المكسيك. في حالة حدوث أي تعارض، سيتم عندن تطبيق شروط وبنود هذا الملحق.

يكون لكل البرامج التي تم تحميلها من قبل على الجهاز فترة ضمان تصل إلى ثلاثة أيام "٣٠ يوم" وتشمل خدمة الضمان هذه أي مشكلات ناتجة عن عيوب التركيب وذلك منذ تاريخ الشراء. لا تكون شركة **Lenovo** مسؤولة عن أي معلومات توجد في تلك البرامج وأو أي برامج إضافية قمت أنت بتركيبها أو تم تركيبها بعد شراء الجهاز.

يجب أن يتحمل المستخدم النهائي تكاليف الصيانة التي لا يمكن تحميلها خلال فترة الضمان، وذلك قبل الحصول على تصريح.

إذا كان ضروري الحصول على خدمة الضمان، اتصل عندن بمركز دعم العملاء على الرقم 001-866-434-2080، حيث سيتم توجيهك إلى أقرب مركز خدمة معتمد. في حالة عدم وجود مركز صيانة معتمد (Authorized Service Center) في مدينتك أو على بعد ٤٥ من مدينتك أو مكان تواجدك، ستحمل الضمان عندن أي تكاليف متعلقة تتعلق بعمليات نقل الجهاز إلى أقرب مركز صيانة معتمد (Authorized Service Center). برجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد للحصول على الموافقات اللازمة أو المعلومات التي تتعلق بارسال الجهاز وعنوان الشحن.

للحصول على كشف بمراكيز الخدمة المعتمدة، ارجع الى موقع: <http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

تم التصنيع بواسطة:

SCI Systems de México, S.A. de C.V.
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020
Col. Club de Golf Atlas
El Salto, Jalisco, México
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

تم التسويق بواسطة:

Lenovo de México, Comercialización y
Servicios, S. A. de C. V.
Alfonso Nápoles Gándara No 3111
Parque Corporativo de Peña Blanca
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., México
C.P. 01210,
Tel. 01-800-00-325-00

الملحق ج. الوحدات التي يمكن تغييرها بواسطة المستخدم (CRUs)

يمكنك العثور على تعليمات استبدال CRUs وفقاً ل نوع الآلة في واحدة من المواد المرجعية المدرجة في الجدول أدناه.

ملاحظة: استخدم فقط الأجزاء التي توفرها شركة **Lenovo**.

الملحق ج. الوحدات التي يمكن تغييرها بواسطة المستخدم (CRUs)			
دليل استبدال الجهاز	دليل المستخدم	مرجع سريع	
X		X	Tier 1 CRUs
X		X	لوحة المفاتيح
X	X		الذاكرة
X	X		HDD
X	X		ذاكرة
X	X		كرات الموقف
X		X	ساعات
X			ضوئي
X	X		FDD
Tier 2 CRUs			
X			منفذ الحرارة
X			مشعل
X			لوحة النظام
X			مغذي الكهرباء
٨١٦٣، ٨١٦٢، ٨١٦١، ٨١٥٩، ٨١٥٨، ٨١٥٧، ٨١٥٦، ٨١٥٤، ٨١١٦، ٨١١١، ٨١٠٩، ٨١٠٨، ٨١٠٧، ٨١٠٦، ٨١٠٥، ٩٢١١، ٩٢١٠، ٨٢١٤، ٨٢١٢، ٨٢١١، ٨١٦٥، ٨١٦٤			
دليل استبدال الجهاز	دليل المستخدم	مرجع سريع	
X		X	Tier 1 CRUs
X		X	لوحة المفاتيح
X	X		الذاكرة
X	X		HDD
X	X		ذاكرة
X	X		كرات الموقف
X		X	ساعات
X			ضوئي
X	X		FDD
Tier 2 CRUs			
X			منفذ الحرارة
X			مشعل
X			لوحة النظام
X			مغذي الكهرباء
٨١٧٠، ٨١٦٩، ٨١٦٨، ٨١٦٧، ٨١٦٦، ٧١٥٣، ٨١١٥، ٨١١٤، ٨١١٣، ٨١١٢، ٨١١٠			

اذا لم تستطع الوصول الى هذه التعليمات او اذا كنت تواجه صعوبة في استبدال CRU، يمكنك استخدام واحد من المصادر
الإضافية التالية:

- دليل استبدال الأجهزة متوافر في حافظة Online Books على الحاسب الخاص بك. اضغط > **All Programs**
- دليل استبدال الأجهزة على دليل استبدال الأجهزة.
- دليل استبدال الأجهزة المباشر متوافر كذلك على موقع دعم شركة **Lenovo** على ويب <http://www.lenovo.com/think/support>. سوف تحتاج الى ادخال المعلومات الخاصة بنوع الالة الخاص بك والبحث أسفل الاصدارات للعثور على دليل استبدال الأجهزة الملانم.

الملحق د. ملاحظات

قد لا تقدم شركة Lenovo المنتجات أو الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة في كل الدول. ارجع الى ممثل شركة Lenovo المحلي للحصول على معلومات حول المنتجات والخدمات المتاحة حالياً في المنطقة الخاصة لك. أي ذكر لأي من المنتجات أو برامج أو خدمات شركة Lenovo، ليس المقصود به ذكر أو تضمين أن منتجات أو برامج أو خدمات شركة Lenovo فقط هي التي قد يتم استخدامها، أي منتج أو برنامج أو خدمة مكافحة من الناحية الوظيفية والتي لا يمكن انتهاكاً لأي من حقوق الملكية الفكرية لشركة Lenovo قد يتم استخدامها بدلًا من منتجات الشركة، وعامة، بعد المستخدم مسؤولاً عن تقييم المعلومات الخاصة بأي من المنتجات أو البرامج أو الخدمات التي تتبع أي شركة أخرى غير شركة Lenovo والتتحقق من صحة تلك العمليات.

قد تكون لشركة Lenovo حقوق فكرية أو طلبات حقوق فكرية محل النظر تغطي الموضوعات التي تتناولها هذه الوثيقة. ان تزويديك بهذه الوثيقة لا يمنحك أي ترخيص لحقوق الملكية هذه. يمكنك ارسال الاستفسارات المتعلقة بالترخيص، كتابة، الى :

Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

تقorum شركه LENOVO بتقديم هذا الاصدار "كما هو" دون ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر: الضمانات أو الشروط الضمنية التجارية وتلك الخاصة بالجودة المرضية والملاعبة لغرض معين. لا تسمح بعض النظم القضائية بهذه التنازلات عن الضمانات الصريحة أو ضمنية في بعض المعاملات، وبالتالي قد لا ينطبق هذا البين علىك.

من الممكن أن تتضمن هذه المعلومات بعض المعلومات غير الدقيقة فيما ي يتعلق بالتغييرات الجديدة من المعلومات الواردة هنا، وذلك المعلومات يتم تضمينها في النسخ الجديدة من الاصدار. قد تقوم شركة Lenovo بداخل تحسينات و/أو تغييرات في المنتج (المنتجات) و/أو البرنامج (البرامج) الوارد وصفها في هذا الاصدار في أي وقت بدون أي اخطار.

الم المنتجات الوارد وصفها في هذه الوثيقة غير مصممة بحيث يتم استخدامها في عمليات زرع الأعضاء أو غيرها من تطبيقات الأعاشر حيث قد يؤدي أي خطأ في المنتجات إلى الإصابة أو وفاة الأشخاص. المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة لا تؤثر على أو تغير بأي شكل من الأشكال مواصفات المنتج أو الضمانات التي تنص عليها شركة Lenovo. إن تشكل أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ترخيصاً صريحاً أو ضمنياً أو تعويضاً بمقدار حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشرکة Lenovo أو أي طرف ثالث. تم الحصول على أي معلومات متضمنة في هذه الوثيقة في بيئة تشغيل معينة ويتطلب تقديمها على سبيل التوضيح. قد تختلف النتائج التي يتم الحصول عليها في بيئة التشغيل الأخرى.

يمكن لشركة Lenovo أن تقوم باستخدام أو توزيع أي من المعلومات التي تقدمها أنت بأي طريقة تراها مناسبة بدون أن تتحمل أي التزام من أي نوع تجاهك.

أي ذكر في هذا الاصدار الى أي موقع ليس تابع لشركة Lenovo انما يتم تقديمته للتيسير فقط الا أنه لا يعد بأي شكل من الأشكال بمثابة تصدق على تلك الموقع. ولا تعد المواد المنصورة على هذه الموقع جزءاً من المواد الخاصة بمنتج شركة Lenovo الوارد وصفه في هذا الاصدار ويتم استخدام تلك المواد المذكورة في تلك الموقع على مسؤوليتك.

تم الوصول الى آلة بيانات أداء متضمنة هنا في بيئة محكمة ومتقدمة. ربما يكون قد تم عمل بعض القياسات على النظم على مستوى التطوير وليس ثمة ضمان بأن هذه القياسات ستكون واحدة بالنسبة للنظم المتاحة بصورة عامة. وعلاوة على ذلك، فربما تكون بعض القياسات قد تم تغييرها من خلال الاستنبطاط قد تختلف النتائج الفعلية. ينافي أن يقوم مستخدمو هذه الوثيقة بالتحقق من البيانات المطبقة فيما يخص بيئة التشغيل الخاصة بهم.

الملاحظة الخاصة بمخرجات التليفزيون

يتم تركيبها بجهة التصنيع.

يقوم هذا المنتج بدمج تقنية حماية حقوق النشر التي يتم حمايتها بواسطة المطالبات الضمانية لبعض براءات اختراع الولايات المتحدة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة بواسطة شركة Macrovision Corporation ومالكي الحقوق الأخرى. يجب أن تكون استخدام تقنية حماية حقوق النشر هذه تم ترخيصه بواسطة Macrovision Corporation ، وخاصة بالاستخدام المنزلي واستخدامات المشاهدة المحدودة الأخرى إلا إذا تم ترخيصها بخلاف ذلك بواسطة Macrovision Corporation. غير مسموح بفك الترميم أو عكس الترجمة.

العلامات التجارية

المصطلحات التالية هي علامات تجارية لشركة Lenovo في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول أخرى، أو كلٍّ منها:

Lenovo
Rescue and Recovery
ThinkCentre
ThinkPad

المصطلحات التالية هي علامات تجارية لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول أخرى، أو كليهما:

1-2-3
Approach
Domino
Freelance Graphics
IBMTech
Lotus
Lotus FastSite
Lotus Notes
Lotus Organizer
Notes
Passport Advantage
SmartSuite
Word Pro

بعد كل من Microsoft وشعار Windows عبارة عن علامات تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة أو البلاد الأخرى أو كلاهما.

قد تكون أسماء الشركات والمنتجات والخدمات الأخرى علامات تجارية أو خدمية خاصة بآخرين.

اسئلہ الالکترونی

بيان التوافق مع متطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، بموجب الفقرة 15 من قواعد FCC. تمت صياغة هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار ضد الترددات الموجية من ترددات موجات الراديو ويسخدمها ومن الممكن أن يشعها كذلك، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفق التعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات المعمدة على موجات الراديو. مع ذلك، ليس ثمة ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفاز، ويمكن تحديد ذلك عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فربما على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:


- إعادة توجيه أو تغيير موضع هوائي الاستقبال.
- زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمفتاح على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يوجد عليها جهاز الاستقبال.
- استشارة موزع معتمد أو ممثل الخدمة للحصول على مساعدة.

شركة Lenovo غير مسؤولة عن أي تداخل في الراديو أو التلفاز يحدث نتيجة لاستخدام كابلات أو موصلات خلاف تلك الموصى باستخدامها أو نتيجة ادخال تغييرات أو تعديلات غير معتمدة على الجهاز. وقد تؤدي التعديلات أو التعديلات غير المعتمدة إلى حرمان المستخدم من حقه في تشغيل هذا الجهاز.

هذا الجهاز متوافق مع الجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للشروط التاليين: (1) لا يتسبب الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب فيه.

الطرف المسؤول:

Lenovo (United States) Inc.
One Manhattanville Road
Purchase, New York 10577
Telephone: (919) 254-0532



بيان التوافق مع متطلبات الإشعاع للأجهزة من الفئة B للصناعات الكبدية

يطبق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B كافة متطلبات القواعد الكبدية ICES-003.

بيان المطابقة للتوجيهات European Union EMC

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات الوقاية المتصوّص عليها في توجيه مجلس EU 89/336/EEC حول تقييم القوانين للدول الأعضاء فيما يخص التوافق الكهرومغناطيسي. يمكن أن تتحمل شركة Lenovo أي مسؤولية عن أي فشل في البقاء بمتطلبات الحماية والاتجاه عن تنفيذ تعديلات غير موصى بها للمنتج، بما في ذلك ادخال بطاقات اختيارية من إنتاج شركة أخرى.

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات من الفئة B وفقاً لـ CISPR 22/European Standard EN 55022. تم تصميم الحدود للأجهزة من الفئة B للتشغيل في أوساط منزلية تقليدية لتوفير قدر معقول من الحماية من التداخل مع أجهزة الاتصال المرخص بها.

Korean Class B بيان

Korean B급 규격 증명서

이 장치는 옥내용으로 보증되었으며 모든 환경에서 사용할 수 있습니다.

Japanese VCCI Class B بيان

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

التوافق الياباني للمنتجات الأقل من أو المساوية إلى 20A لكل مرحلة

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

معلومات خدمة منتج Lenovo لไตبيان

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商思惟電腦產品股份有限公司台灣分公司
台北市信義區信義路五段七號十九樓之一
服務電話：0800-000-700

متطلبات وشركة الاتصالات Federal Communications Commission (FCC)

١. هذا الجهاز متوافق مع الجزء 68 من قواعد FCC. يتم لصق علامة استدلالية على الجهاز تحتوي، ضمن ما تحتويه، على رقم تسجيل FCC و USOC و Ringer Equivalency Number (REN) لهذا الجهاز. في حالة طلب هذه الأرقام، عليك بتقديم هذه المعلومات إلى شركة الهاتف الخاصة بك.

ملاحظة: إذا كان الجهاز مودم داخلي، يتم كذلك توفير علامة تسجيل FCC ثانية. يمكنك لصق العلامة الاستدلالية على سطح الحاسب الذي تغطي بتركيب مودم Lenovo به، أو يمكنك لصق العلامة الاستدلالية على DAA الخارجي، إذا كان لديك واحد. وضع العلامة الاستدلالية في موضع يسهل الوصول إليه، في حال احتجت إلى تقديم المعلومات المسجلة بالعلامة الاستدلالية إلى شركة الهاتف.

٢. يكون REN مفيدة في تقرير عدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها بخط الهاتف الخاص بك وتستمر تلك الأجهزة في الرنين عند طلب الرقم الخاص بك. في معظم المناطق، وليس كلها، يتبعي إلا يتجاوز مجموع RENs لكل الأجهزة العدد خمسة (٥). للتحقق من عدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها بالخط الخاص بك، كما يحدده REN، يتبعي أن تقوم بالاتصال بشركة الهاتف المحلية الخاصة بك لتقرير أقصى REN مسموح بها للمنطقة التي تقوم بالاتصال منها.

٣. اذا تسبب الجهاز في الحق الضرر بشبكة الهاتف، فقد توقف شركة الخدمة الخاصة بك بصورة مؤقتة. اذا كان ذلك ممكناً، فسوف يقومون بإبلاغك مقدماً؛ اذا لم يكن الشعاع المسبق امراً يمكن تنفيذه، فسوف يتم اخطارك في اسرع وقت ممكن. سوف يتم ابلاغك بحقك في التقدم بشكوى لدى FCC.
٤. بما ان شركة الهاتف الخاصة بك تقوم بعمل تغييرات في المراقب الخاصة بها أو المعدات أو العمليات أو الاجراءات مما قد يؤثر على التشغيل الصحيح للجهاز الخاص بك. اذا قاموا بذلك، فسوف يتم اخطارك مقدماً لتكون أمامك الفرصة في الحفاظ على خدمة لا تتعرض للانقطاع.
٥. اذا صادفت مشكلة بهذا المنتج، فعليك بالاتصال بموزع المبيعات المعتمد الخاص بك او اتصل بمركز دعم العملاء في الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بالرقم 1-800-565-3344. في كندا، اتصال بالرقم 1-800-426-7378. قد يطلب منك تقديم ملil الشراء.
- قد تطلب منك شركة الهاتف فصل الجهاز من شبكة الاتصالات الى ان يتم علاج المشكلة، او الى ان تتأكد من ان الجهاز ليس به عطل.
٦. لا يمكن للعمل اصلاح هذا الجهاز. اذا واجهتك مشكلة بالجهاز، فعليك بالاتصال بموزع المبيعات المعتمد او ارجع الى الجزء الخاص بتشخيص المشكلات من هذا الدليل للاطلاع على معلومات.
٧. لا يجوز استخدام هذا الجهاز مع الخدمة بالعملات التي تقدمها شركة الهاتف. التوصيل الى الخطوط الجماعية عرضة للرسوم التي تفرضها الدولة. قم بالاتصال بلجنة المرافق العامة في الدولة او لجنة المجالس البلدي للحصول على معلومات.
٨. عند طلب خدمة (NI) من شركة Network Interface (NI) من شركات الاتصال المحلية، قم بطلب محددة الخدمة .RJ11C

العلامة الاستدلالية الدالة على اعتماد وزارة الاتصالات الكويتية

ملاحظة: يقوم Industry Canada Label بتعريف أجهزة مؤقتة. هذه الشهادة تعني أن الجهاز يطابق متطلبات حماية شبكة الاتصالات ومتطلبات الآمان والتشغيل كما هو موضح في وثائق Terminal Equipment Technical Requirements. لا تضمن الادارة أن يتم تشغيل الجهاز وفقاً لمتطلبات المستخدم.

قبل تركيب هذا الجهاز، يجب أن تتأكد المستخدمين من السماح بتوصيل خدمات شركة الاتصالات المحلية. يجب أيضاً أن يتم تركيب الجهاز باستخدام طريقة توصيل مقبولة. يجب أن يكون المستخدم على علم بأن التوافق مع الشروط السابقة قد لا يمنع تقليل مستوى الخدمة في بعض الحالات. يجب أن يتم اصلاح اي جهاز مرخص بواسطة ممثل لجهة توريد الجهاز. أي اصلاح او تبديل يتم اجراءه بواسطة المستخدم لهذا الجهاز او قصور في اداء الجهاز يمكن أن يمنع شركة التليفونات السبب في قطع اتصال الجهاز من المستخدم.

يجب أن يقوم المستخدمين بالتأكد للحماية الخاصة بهم من أن كل الوصلات الأوروبية للطاقة وخطوط التليفونات ونظام أنابيب الماء، ان وجد، تم توصيلهم معاً. ويكون هذا الاجراء الوقائي هام بصفة خاصة في المناطق الريفية.

تحذير: يجب أن لا يحاول المستخدمين اجراء هذه التوصيلات بأنفسهم، لكن يجب أن يقوموا بالاتصال بالجهة الفنية المناسبة او بفني كهرباء وفقاً لما يتعلمه الأمر.

ملحوظة: Ringer Equivalence Number (REN) المخصوص لكل جهاز وحدة طرفية يشير الى العدد الأقصى من الوحدات الطرفية التي يمكن توصيلها لوجهة تعامل التليفون. يمكن أن تكون عملية الانهاء في وجهة تعامل من اي مجموعة من الاجهزة بحيث تتوافق مع المتطلبات الخاصة بـ Ringer Equivalence Numbers لكل الاجهزه العدد ٥.

اسعار سلك الطاقة

لسلامتك الشخصية، تقدم شركة Lenovo أسلاك طاقة ذات مقايس موصولة أرضياً يتم استخدامها مع هذا المنتج. لتفادي الصدمات الكهربائية، يجب دائماً استخدام أسلاك الطاقة في مخارج تم توصيلها أرضياً بطريقة مناسبة.

أسلاك الطاقة التي يتم تقديمها بواسطة **Lenovo** في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يتم توثيقها بواسطة Underwriter's Canadian Standards Association (CSA) و Laboratories (UL).

بالنسبة للوحدات التي سيتم تشغيلها عند ١١٥ فولت: استخدم مجموعة أسلاك UL-listed و CSA-certified Type SVT 18 AWG أو SJT 18 AWG و موصى بهم تركيبه في مخرج ذو ثلاثة فتحات كحد أدنى، و ١٥ قدم طولاً وأطراف متراصة و مقبس تم توصيله أرضياً بمعدل ١٥ أمبير، ١٢٥ فولت.

بالنسبة للوحدات التي سيتم تشغيلها عند ٢٣٠ فولت (في الولايات المتحدة الأمريكية): استخدم مجموعة أسلاك UL-listed و CSA-certified التي تكون من Type SVT 18 AWG أو SJT 18 AWG و موصى بهم تركيبه في مخرج ذو ثلاثة فتحات كحد أدنى، و ١٥ قدم طولاً وأطراف متراصة و مقبس تم توصيله أرضياً بمعدل ١٥ أمبير، ١٢٥ فولت.

بالنسبة للوحدات التي سيتم تشغيلها عند ٢٣٠ فولت (خارج الولايات المتحدة الأمريكية): استخدم مجموعة أسلاك ذات مقبس تم توصيله أرضياً. يجب أن يكون لمجموعة الأسلاك اعتمادات الأمان المناسبة الخاصة بالبلد التي يتم تركيب الجهاز بها.

أسلاك الطاقة التي يتم تقديمها بواسطة **Lenovo** لبلد أو منطقة معينة يتم اتخاذها في هذه المنطقة أو البلد فقط.

بالنسبة للوحدات التي سيتم استخدامها في الدنمارك: استخدم مجموعة أسلاك ذات مقبس تم توصيله أرضياً. يجب أن يكون لمجموعة الأسلاك اعتمادات الأمان المناسبة الخاصة بالبلد التي يتم تركيب الجهاز بها.

بالنسبة للوحدات التي سيتم استخدامها في الترويج والسويد وفنلندا: استخدم مجموعة أسلاك ذات مقبس ذو طرفين. يجب أن يكون لمجموعة الأسلاك اعتمادات الأمان المناسبة الخاصة بالبلد التي يتم تركيب الجهاز بها.

رقم الجزء الخاص بسلك الكهرباء	المستخدم في هذه البلاد والمناطق
6952301	انتيغوا وباربودا وأرuba وجزر الباهاماز وباربادوس وبيزيل وبيرمودا وبوليفيا وجزر التمساح وكندا وكوستاريكا وكولومبيا وكوبا وجمهورية الدومينican والإكادور والسلفادور وحويام وجواتيمالا وهايتي وهندورس وجامايكا والمكسيك ومقرينيزيا (الولايات الفيدرالية) وھولندا ونيكاراغوا وبنما وبيرو والفلبين والملكة السعودية العربية وتايلاند وتايوان والولايات المتحدة وفنزويلا
13F9979	أفغانستان وألبانيا والجزائر وأندورا وأنجولا وأنجولا وأرمينيا وأستراليا وأذربيجان وبيلاروسيا وبليجيكا وبنين والبوسنة والهرسك وبليغاريا وبوركينافارسو وبوروندي وكمبوديا والكامبودون والرأس الخضراء وجمهورية إفريقيا الوسطى والتشاد وجزر القمر والكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) والكونغو (جمهورية) ومالطا واسطح العاج كوت ديفوار (جمهورية) وجمهورية التشيك وداهومي وجيوبولي ومصر وغينيا الاستوائية وبارتريا واستراليا والتوباغو وفنلندا وفرنسا والغنية وفرنسا والبوسنة والجبلون وحبيبيا وألبانيا واليونان وجامايكا وغيانا وغيانا بيساو وال مجر وأيسلندا وأندونيسيا وإيران وكازاخستان وكيرجستان ولاوس (الجمهورية الديموقراطية الشعبية) ولاتفيا ولبنان ولتوانيا ولوكمبورج ومقدونيا (جمهورية يوغوسلافيا) ومدشقر ومالي والماريتيني ومالطا ومالويتانيا ومالويتانيا ومولدوفا (جمهورية) وموناك و芒غوليا والمغرب ومورديق ونيوزيلندا ونيرو كاردينالاينير وندير وناردو ونورلاند والبرتغال ورويتنون ورومانيا وروواندا الفيدرالية الروسية وساناتوم ورسائب المملكة السعودية والسنغال والصرب وسلوفاكيا وسلوفينيا (جمهورية) والصومال وأسيطانيا وسوريان وسالونيك وسوريا وجمهورية العربية السورية وتناجاستان وتأهلي وتونس وتركيا وتركستان وأوكارانيا وفرناندا العليا وأوزبكستان وفانواتو وفيتنام ووالامن وفيتنام وبوجوسلافيا (الجمهورية الفيدرالية) وزانير
13F9997	الدنمارك
14F0051	ليخشتاين وسويسرا
14F0087	إسرائيل
14F0069	شيلي وإيطاليا والجماهيرية العربية الليبية
14F0015	بنجلادش وليسوتو وماكاو وجمهورية الصين الشعبية ومادايفيس وناميبيا ونيبال وباكستان وساموا وجنوب إفريقيا وسريلانكا وسوازيلاند وأوغندا

رقم الجزء الخاص بسلك الكهرباء	المستخدم في هذه البلاد والمناطق
14F0033	أبو ظبي والبحرين وبورتسوانا وبروناي دار السلام وجزر القناء وقبرص والدومنيكان وجامبيا وغانا وغيرها وجيونا وونج كونج وجمهورية الصين الشعبية والعراق وأيرلندا والأردن وكينيا والكويت وليبيريا وملاوي ومالطا ومانمار (بورما) ونيجيريا وعمان وقطر وسان كيتس & نيفس وسان مارتن ولوسيا وسان فانتانان والمغيراند وسبيل وسيراليون وسنغافورة والسودان وتزانيا (الجمهورية المتحدة) وترينيداد & توباغو والإمارات العربية المتحدة (دبى) والمملكة المتحدة واليمن وزامبيا وزيمبابوى واستراليا وفيجي وكيريباتى وناورو ونيوزيلاندا وغيرها الجديدة
24P6858	كوريا (الجمهورية الشعبية الديمقرطية) وكوريا (جمهورية)
34G0232	اليابان
49P2078	الهند
02K0546	جمهورية الصين الشعبية
49P2110	البرازيل
36L8880	الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي

أشعار كابل وسلك بولي فينيل كلورايد (PVC)

تحذير: التعامل مع السلك الموجود بهذا المنتج أو الأسلام الخاصة بالاجزاء التكميلية التي يتم بيعها مع هذا المنتج، يمكن أن يؤدي إلى تعرضك للرصاص، وهو مادة كيميائية معروفة في ولاية كاليفورنيا أنها تؤدي إلى الاصابة بالسرطان أو اصابة الأجيال بعيوب خلقية أو أضرار أخرى تتعلق بالتأسیل. يجب غسل اليدين بعد لمسها.

ملاحظات عن Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

تشجع شركة Lenovo مالكي معدات تقنية المعلومات (IT) الى التخلص بشكل مناسب من المعدات الخاصة بهم عند عدم الحاجة اليها. تتبع Lenovo برامج وخدمات متقدمة لتساعد مالكي المعدات على التخلص من منتجات IT الخاصة بهم. المعلومات الخاصة بعروض التخلص من المنتجات يمكن العثور عليها على موقع Lenovo على شبكة الانترنت على <http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/>.

عبارة European Union (EU) WEEE

يتم تطبيق العلامة WEEE على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) والتزوّج. يتم تعليم الأدوات وفقاً للتوجيهات الأوروبية 2002/96/EC الخاصة بـ WEEEElectrical and Electronic Equipment Waste (WEEE). وتقوم هذه التوجيهات بتحديد إطار العمل الذي يتم من خلاله إعادة أو إعادة تصنيع الأدوات المستخدمة، وذلك كله يخصّ لدول الاتحاد الأوروبي. يتم تطبيق هذه العلامة على العديد من المنتجات وذلك للإشارة إلى أنه لا يجب التخلص من المنتج بالفائد، إلا إذا تم الإشارة إلى ذلك. لا يجب أن ينخلص مستخدمي Electrical and Electronic Equipment (EEE) الذي يتم وضع العلامة WEEE على كل هواتفي IV وأجهزة توجيهات EEE من EEE الذي انتهت مدة صلاحيته باعتبارها ذاتيات بذرية لم يتم فرزها، لكن يجب استخدام إطار العمل المجموعة المترافق لهم بحيث يمكن إعادة تدويرهم أو إعادة تصنيعهم بالإضافة إلى التقليل من احتمالية التعرض لتاثير EEE الضار على البيئة وعلى صحة الإنسان وذلك نتيجة وجود مواد في غاية الخطورة.

لمزيد من المعلومات عن WEEE، ارجع الى: <http://www.lenovo.com/lenovo/environment>

عبارة التخلص من المعدات اليابانية

تجميع والتخلص من حسابات ووحدات عرض Lenovo التي لم تعد مستخدمة

إذا كنت موظف في شركة وترغب في التخلص من حاسوب أو شاشة عرض Lenovo والتي تعد مملوكة للشركة، يجب تنفيذ ما يلي والذي ينطوي على تغليف المعدات الصناعية ووجب التخلص منها بطرق مناسبة بواسطة معاول للتخلص من المعدات الصناعية لديه شهادة من قبل администраة المحلية. طبقاً لقانون PC Collecting and Recycling الخاص بها، لتجميع و إعادة استخدام الحاسوب والشاشات المراد التخلص منها. للحصول على تفاصيل، قم بزيارة موقع Lenovo على شبكة الويب على www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/

طبقاً لقانون Law for Promotion of Effective Utilization of Resources، فإن تجميع و إعادة استخدام الحاسوب المستخدمة منزلياً والشاشات بواسطة المصانع تم البدء فيه اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٠٣. يتم إتاحة هذه الخدمة مجاناً بالنسبة للجهاز المستخدمة منزلياً والمشتراء بعد ١ أكتوبر ٢٠٠٣. للحصول على تفاصيل، ارجع إلى موقع Lenovo على شبكة الويب على www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/.

Lenovo التخلص من مكونات حاسب

بعض منتجات حاسب Lenovo المشتراء في اليابان قد تتضمن مكونات تحتوي على مواد ثقيلة أو مواد ضارة بالبيئة أخرى. للخلاص من المكونات بطريقة سلية، مثل لوحة دائرة مطبوعة، استخدم الأساليب الموضحة أعلى لتجميع و إعادة استخدام الحاسوب والشاشات المراد التخلص منها.

Lenovo التخلص من بطاريات الليثيوم الخاصة بحاسبات

تم تركيب بطارية ليثيوم على شكل زر على لوحة النظام لحاسوب Lenovo الخاص بك لاتاحة طاقة لساعة الحاسوب أثناء غلق الحاسوب أو عندما يكون غير متصل بمصدر الطاقة. إذا كنت ترغب في استبدالها بواحدة جديدة، اتصل بمكان الشراء أو قم بطلب خدمة الإصلاح بواسطة Lenovo. إذا كنت قد استبدلتها بنفسك وكنت ترغب في التخلص من بطارية الليثيوم القديمة، قم بعزلها بشريط فنيبل، اتصل بمكان الشراء وتابع التعليمات الخاصة بهم. إذا كنت تستخدم حاسوب Lenovo في المنزل وكنت ترغب في التخلص من بطارية الليثيوم، يجب أن تتبع التعليمات والإجراءات المحلية.

ThinkCentre_®

Part Number: 39J6102

Printed in USA

39J6102

