

VHF-Amateurfunkgerät

RL - 115 / AE 105

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Das Amateur-Handfunkgerät RL-115 wird in der internationalen Version geliefert. Das Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Direktive 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit und erfüllt den Europastandard ETS 300 684. Als Zeichen der Konformität ist das CE-Zeichen angebracht. Das Gerät ist EG-Baumustergeprüft über die gemeldete Stelle 0499. Bitte beachten Sie folgende Anmerkungen zur Bedienungsanleitung:

1. **Auslieferungszustand**
Frequenzbereich 144-146 MHz.
2. **Menüpunkt 11**
Im **automatischen** Relaisablagemenü (Menüpunkt 11, Seiten 26 und 27) ist der USA-Bandplan vorprogrammiert. Sollte in diesem Automatik-Menüpunkt die europäische Frequenzverteilung erwünscht sein, muß auf der CPU-Platine D 210 entfernt werden und ein Reset nach 3.3. durchgeführt werden
3. **Resetmöglichkeiten**
 - 3.1. **Systemreset auf Lieferzustand: (Achtung: Speicher werden gelöscht!)**
 - Gerät ausschalten
 - **VFO** und **MR** zusammen drücken und gedrückt halten
 - Gerät einschalten
 - Tasten loslassen
 - 3.2. **Reset mit Frequenzerweiterung 136-174 MHz:**
 - **PAGE** drücken
 - Das erste Digit (meist ein **C**) blinkt
 - Mit **UP**-Taste soweit hochtasten, bis eine blinkende **3** erscheint
 - Gerät ausschalten
 - **UP** und **DOWN** zusammen drücken und gedrückt halten
 - Gerät einschalten
 - Tasten loslassen
 - 3.3. **Reset nach Hardwareänderung (z.B. nach Entfernen von D 210)**
 - gewünschte Hardwareänderung durchführen
 - Gerät ausschalten
 - Folgende Tasten drücken und gedrückt halten:
MR
VFO
2
PAGE
 - Gerät einschalten
 - alle Tasten loslassen

Hinweis:

Hardwaremäßig läßt sich über die Dioden D 206-D 209 der Frequenzbereich des Lieferzustands, wie er sich nach einem Systemreset einstellt, programmieren.

Alle Dioden vorhanden:	144 - 146 MHz	Auslieferungszustand einige Länder
Diode D 209 entfernen	144 - 148 MHz	Auslieferungszustand Deutschland
Dioden D 208 und D 209 entfernen	136 - 174 MHz	
Diode D 207 entfernen	100 - 175 MHz	ohne Bandbegrenzung, d.h. soweit VCO einrastet

Beachten Sie bitte auch als Funkamateure die nationalen Lizenzbestimmungen! Albrecht übernimmt keine Gewährleistung für Funktion und technische Daten in Frequenzbereichen außerhalb 144 - 146 MHz.