

R193-CIRCUITO ELETTRICO TRASMETTITORE BC-191

I segni Δ indicano i punti di giunzione fra i TU ed il BC191



