



Fig. 2  
Schema elettrico



11,5mc IF AMPLIFICATORE 1




==== TRASMISSIONE  
- - - - RICEZIONE  
— — — — COMUNE

USCITA 50 Ω

PREMERE PER PARLARE

AMPLIFICATORE RF




15 V. RICEZIONE

-15 V.

STADIO R.F.

MISCELATORE SIMMETRICO 7

OSCILLATORE A QUARZI



4700pF

4700pF

4700pF


4700pF

4700pF



4700pF

Downloaded by RadioAmateur.EU

VERSIONE RV-2/11 B



VERSIONE RV-2/11 C



AURICOLARE MICROFONO

EST. d INT.

VOLUME

PREMERE PER PARLARE

15V. BATTERIA TIPO PS 28A

J1102

J1103

P401 J401

P402 J402

P501 J501

P502 J502

P501 J501

J1003 P1003

J1003 P1003

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

J1001 P1001

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P701

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002

P1002