



IBM Multi-Burner Plus Benutzerhandbuch



IBM Multi-Burner Plus Benutzerhandbuch

Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten Sie die Informationen in Anhang D, „Service and Support“, Anhang E, „IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-07 - 11/2002“ und Anhang F, „Notices“ lesen.

- Die IBM Homepage finden Sie im Internet unter: **ibm.com**
- IBM und das IBM Logo sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.
- Das e-business Symbol ist eine Marke der International Business Machines Corporation
- Infoprint ist eine eingetragene Marke der IBM.
- ActionMedia, LANDesk, MMX, Pentium und ProShare sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- C-bus ist eine Marke der Corollary, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Java und alle Java-basierenden Marken und Logos sind Marken der Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Microsoft Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- PC Direct ist eine Marke der Ziff Communications Company in den USA und/oder anderen Ländern.
- SET und das SET-Logo sind Marken der SET Secure Electronic Transaction LLC.
- UNIX ist eine eingetragene Marke der Open Group in den USA und/oder anderen Ländern.
- Marken anderer Unternehmen/Hersteller werden anerkannt.

Erste Ausgabe (September 2003)

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM Multi-Burner Plus User's Guide,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2003
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2003

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
SW TSC Germany
Kst. 2877
September 2003

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise: Bitte zuerst lesen	v
Zu diesem Handbuch	vii
Registrierung des Produkts	viii
Kapitel 1. Einführung	1-1
Produktbeschreibung	1-1
Beschreibung der Software	1-1
Installationsvoraussetzungen	1-2
Vorbereitungen	1-3
Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung	1-3
Einstellelemente und Anschlüsse des Laufwerks	1-3
Kapitel 2. Installation	2-1
Laufwerk installieren	2-1
1. Schritt: Computer öffnen	2-1
2. Schritt: Laufwerk auspacken.	2-1
3. Schritt: Konfigurationsbrücken setzen	2-1
4. Schritt: Laufwerk in die Laufwerkposition einsetzen.	2-2
5. Schritt: Kabel an das Laufwerk anschließen.	2-2
6. Schritt: Hardwareinstallation beenden	2-3
7. Schritt: Software installieren	2-3
Laufwerk verwenden	2-4
Beschreibbare Datenträger verwenden	2-4
Einseitige und doppelseitige DVD-RAM-Datenträger verwenden	2-4
CD aus der Kassette entnehmen	2-4
Laufwerk mit CDs und DVDs verwenden	2-5
CD in einem vertikal installierten Laufwerk sichern.	2-6
CD manuell ausgeben	2-6
Software "DVD Player" verwenden	2-7
Hinweise vor dem Verwenden der Software	2-7
Software "DVD Player" verwenden	2-7
DVD-Regionscode ändern	2-7
Software "Drive Letter Access (DLA)" verwenden	2-8
Software "RecordNow" verwenden	2-9
Software "Intervideo WinDVD Creator Plus" verwenden	2-9
Laufwerk warten	2-10
Handhabung und Pflege von CDs	2-10
Laufwerk pflegen.	2-11
Anhang A. Technische Daten zum Produkt.	A-1
Anhang B. Fehlerbehebung	B-1
Anhang C. Konfigurationseinstellungen für Einheitentreiber anpassen.	C-1
DMA unter Windows Me aktivieren.	C-1
DMA unter Windows 2000 Professional aktivieren	C-1
DMA unter Windows XP aktivieren	C-2
Anhang D. Service and Support	D-1
Online technical support	D-1
Telephone technical support	D-1

Anhang E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-07 - 11/2002	E-1
<u>Part 2 - Country-unique Terms</u>	E-4
<u>Part 3 - Warranty Information</u>	E-13

Anhang F. Notices	F-1
Trademarks	F-1
Electronic emissions notices.	F-2
Federal Communications Commission (FCC) statement	F-2

Sicherheitshinweise: Bitte zuerst lesen

Lesen Sie vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise.

مج، يجب قراءة دات السلامة

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information** (安全信息)。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch enthält Informationen zum IBM® Multi-Burner Plus-Laufwerk und steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung:

- Brasilianisches Portugiesisch
- Tschechoslowakisch
- Englisch
- Französisch
- Deutsch
- Italienisch
- Japanisch
- Vereinfachtes Chinesisch
- Slowakisch
- Spanisch
- Traditionelles Chinesisch
- Türkisch

Das Handbuch ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

Kapitel 1, "Einführung"

Dieses Kapitel enthält Beschreibungen zum Produkt und zur Software sowie Informationen zu Installationsvoraussetzungen für das IBM Multi-Burner Plus-Laufwerk.

Kapitel 2, "Installation"

Dieses Kapitel enthält Installationsanweisungen für die Hardware und die Software sowie Informationen zum Betrieb des IBM Multi-Burner Plus-Laufwerks.

Anhänge

Die Anhänge enthalten Informationen zu folgenden Themen:

- Technische Daten zum Produkt
- Fehlerbehebung
- Anpassung der Konfigurationseinstellungen für Einheitsreiber
- Hilfe und Service
- Gewährleistung und Bemerkungen

Bewahren Sie Ihren Kaufnachweis auf. Dieser wird möglicherweise für die Inanspruchnahme von Garantieservices benötigt.

Registrierung des Produkts

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses IBM Produkt entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um das von Ihnen verwendete Produkt zu registrieren und uns Informationen zu geben, mit denen wir Sie in Zukunft noch besser unterstützen können. Ihre Rückmeldung ist für uns in der Entwicklung von Produkten und Services wertvoll, die für Sie von Bedeutung sind. Außerdem hilft uns Ihre Rückmeldung, bessere Möglichkeiten zur Kommunikation mit Ihnen zu entwickeln. Registrieren Sie Ihr Produkt über die IBM Website unter folgender Adresse:

<http://www.ibm.com/pc/register>

IBM sendet Ihnen Informationen und Aktualisierungen zu Ihrem registrierten Produkt zu, es sei denn, Sie geben in dem Fragebogen auf der Website an, dass Sie keine weiteren Informationen wünschen.

Kapitel 1. Einführung

Dieses Kapitel enthält Beschreibungen zum Produkt und zur Software sowie Informationen zu Installationsvoraussetzungen für das IBM Multi-Burner Plus-Laufwerk.

Produktbeschreibung

Dieses Zusatzpaket ist für Multimediaanwendungen vorgesehen. Im Lieferumfang des Laufwerks ist eine CD enthalten, die Software für die folgenden Betriebssysteme enthält:

- Microsoft® Windows® 2000 Professional
- Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows XP

Im Lieferumfang der Zusatzeinrichtung ist Folgendes enthalten:

- CD *User's Guide and Software* (enthält das Benutzerhandbuch und die Softwareanwendungen für das Multi-Burner Plus-Laufwerk)
- IBM Multi-Burner Plus-Laufwerk
- Vier Befestigungsschrauben (M3 x 5-mm, Schlitzschrauben)
- Internes Audiokabel (Y-Kabel)
- IDE-Kabel
- Handbuch *IBM Multi-Burner Plus Quick Start Guide*
- Handbuch *Laser Safety Guide*

Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Verwahren Sie den Kaufbeleg an einem sicheren Ort. Möglicherweise benötigen Sie ihn, wenn Sie den Garantieservice in Anspruch nehmen. Informationen zur technischen Unterstützung finden Sie in Anhang D, „Service and Support“, auf Seite D-1.

Das IBM Multi-Burner Plus-Laufwerk ist kompatibel mit der Spezifikation DVD Forum DVD-Multi Recorder. Sie können DVD-RAM-, DVD-RW- und DVD-R-Datenträger (für General 650 nm) beschreiben und von ihnen lesen. Außerdem kann das Laufwerk Datenträger mit den Formaten DVD+RW, Alliance DVD+RW und DVD+R beschreiben und von ihnen lesen. Zusätzlich kann das Laufwerk CD-R- und CD-RW-Datenträger (Standard, High-Speed und Ultra-Speed) beschreiben. Das Laufwerk verwendet Pufferunterlaufschutztechnologie für zuverlässiges Brennen von CDs. Das Multi-Burner Plus-Laufwerk kann viele weitere Formate, einschließlich DVD-Video, Video-CDs, Audio-CDs, Mehrfach Sitzungs-CDs und XA-CDs (XA - Extended Architecture) sowie Kodak Photo-CDs lesen. Das IBM Multi-Burner Plus-Laufwerk ist zur Installation in einem Computer mit IDE-Architektur (IDE - Integrated Drive Electronics) oder EIDE-Architektur (EIDE - Enhanced IDE) vorgesehen.

Beschreibung der Software

Auf der CD *IBM Multi-Burner Plus User's Guide and Software* sind folgende Softwareanwendungen enthalten:

- **Intervideo WinDVD Creator Plus**

Diese Software ermöglicht Ihnen das Aufzeichnen von Videodateien auf DVD-RW-, DVD-R-, DVD+RW- und DVD+R-Datenträgern, die mit den meisten eigenständigen DVD-Playern wiedergegeben werden können. Sie können diese Software auch zum Bearbeiten und Ändern Ihres eigenen Videobestands vor dem Aufnehmen verwenden. Eine DVD-RAM-Aufzeichnung wird ebenfalls unterstützt.

Wenn auf Ihrem Computer eine Einheit zum Aufzeichnen mit IEEE 1394 installiert ist, können Sie diese Software auch zum Aufnehmen von Videoaufzeichnungen einer Kamera verwenden.

- **IBM Drive Letter Access (DLA)**

Mit Hilfe dieser Software können Sie unter Verwendung des Laufwerksbuchstabens direkt auf CD- und DVD-Datenträger schreiben, so wie beim Schreiben auf eine Diskette. Außerdem können Sie DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD-R-, DVD+RW- und DVD+R-Datenträger formatieren. Mit DLA können Sie Dateien ziehen und übergeben, neue Verzeichnisse erstellen oder Dateien aus fast jeder Anwendung direkt auf dem Datenträger im Multi-Burner Plus-Laufwerk speichern.

- **UDF-Leseprogramm**

Mit Hilfe dieser Software können Sie Software zum Lesen von DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD+RW und CD-RW-Datenträgern auf anderen Computern mit DVD-Laufwerken installieren.

- **IBM Record Now**

Mit Hilfe dieser Software können Sie CDs kopieren und Audio-CDs, MP3-CDs und Autorendaten-CDs erstellen. Sie können mit Hilfe dieser Software außerdem Daten auf DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD-R-, DVD+RW- und DVD+R-Datenträger schreiben, um Sie auf anderen Computern oder kompatiblen elektronischen Produkten zu verwenden.

- **IBM Simple Backup**

Mit Hilfe dieser Software können Sie vollständige oder teilweise Sicherungen Ihrer Systemdateien auf DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD-R-, DVD+RW-, DVD+R, CD-R- oder CD-RW-Datenträgern erstellen und Ihren Computer im Falle eines Absturzes wiederherstellen.

- **Intervideo WinDVD**

Mit Hilfe dieser Software können Sie Sie DVD-Videos wiedergeben oder Videodateien vom Festplattenlaufwerk auf Ihrem Computer wiedergeben.

Anmerkung: Einige Grafikkadadapter, wie z. B. die Produkte von FIREGL, Intergraph und 3dLabs, unterstützen keine DVD-Videowiedergabe.

Installationsvoraussetzungen

Stellen Sie vor dem Installieren des Laufwerks sicher, dass Ihr Computer die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt:

- Mindestvoraussetzung für den Mikroprozessor: Intel® Pentium® oder entsprechender Mikroprozessor

Anmerkung: Zum Bespielen und Wiedergeben von DVDs ist als Mindestausstattung ein Intel Pentium II Mikroprozessor mit mindestens 266 MHz und AGB 2X-Videounterstützung erforderlich.

- Minimaler Arbeitsspeicher: 32 MB (Systeme mit UMA - Unified Memory Architecture: 64 MB)
- Windows 2000 Professional, Windows Me oder Windows XP
- Eine verfügbare 5,25-Zoll-Laufwerkposition
- Ein verfügbarer IDE-Parallelanschluss
- 70 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz für die Installation, 620 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz für jede Stunde MPEG-1-Video in VCD-Qualität und 2 GB verfügbarer Festplattenspeicherplatz für jede Stunde MPEG-2-Video in DVD-Qualität
- Bildschirmauflösung von mindestens 1024 x 768 Pixel für DVD-Strukturierungsfunktion durch ein Autorensystem erforderlich
- Audioadapter mit Unterstützung einer Abtastrate von 44,1 oder 48 kHz
- Stereolautsprecher sind optional

Vorbereitungen

Vor der Installation des IBM Multi-Burner Plus-Laufwerks sollten Sie die Informationen in den folgenden Abschnitten lesen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung


Beachten Sie zum Schutz Ihres Laufwerks die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Multi-Burner Plus-Laufwerk bis zur Installation in der antistatischen Schutzhülle. Schränken Sie beim Installieren Bewegungen ein, da sich dadurch statische Aufladungen bilden können.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Laufwerk um. Durch Fallenlassen oder Erschütterungen können die Komponenten im Laufwerk beschädigt werden.
- Stecken Sie das IDE-Kabel oder die Netzkabel nicht gewaltsam ein. Andernfalls könnte der Anschluss oder das Laufwerk beschädigt werden.

Einstellelemente und Anschlüsse des Laufwerks

In der folgenden Abbildung sind Positionen und Funktionen der Einstellelemente und Anschlüsse des Laufwerks dargestellt.

Vorderansicht des Laufwerks



1 CD-Einschub

Dieser Einschub dient zum Einlegen und Entnehmen von CDs.

2 Betriebsanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn das Laufwerk CDs liest, beschreibt oder wiedergibt.


3 Notentnahmeöffnung

Diese Öffnung bietet Zugriff auf den Entnahmemechanismus zum Entnehmen einer CD aus dem Laufwerk.

4 Knopf zum Öffnen und Schließen

Durch Drücken dieses Knopfs wird der Einschub geöffnet und geschlossen.

Rückansicht des Laufwerks



1 Reservierter Anschluss

2 Anschluss für Audioausgabe

Dieser Anschluss überträgt die analogen Audiosignale an einen Audioadapter.

3 Kontaktstifte für die Konfiguration

Diese Kontaktstifte werden zum Einstellen der Laufwerkkonfiguration verwendet.

4 IDE-Anschluss

Hier wird das Laufwerk an das IDE-Kabel angeschlossen.

5 Netzteilanschluss

Hier wird das Laufwerk an das Netzkabel angeschlossen.

Kapitel 2. Installation

Dieses Kapitel enthält Installationsanweisungen für die Hardware und die Software sowie Informationen zum Betrieb des IBM Multi-Burner Plus-Laufwerks.

Laufwerk installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das Laufwerk zu installieren:

1. Schritt: Computer öffnen


1. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Einheiten aus.
2. Ziehen Sie alle Netzkabel vom Computer und den angeschlossenen Einheiten ab.
3. Entfernen Sie die Abdeckung des Computers. In der Dokumentation zu Ihrem Computer erhalten Sie Informationen zum Entfernen der Abdeckung.

2. Schritt: Laufwerk auspacken

1. Bevor Sie die antistatische Schutzhülle, in der das Laufwerk sich befindet, öffnen, berühren Sie mit der Schutzhülle mindestens zwei Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche. Dadurch wird die statische Aufladung der Schutzhülle und Ihres Körpers abgeleitet.
2. Entnehmen Sie das Laufwerk aus der Schutzhülle.
Wenn Sie das Laufwerk ablegen müssen, legen Sie die Schutzhülle auf eine flache, nicht zu harte Oberfläche, und legen Sie dann das Laufwerk auf die antistatische Schutzhülle.

3. Schritt: Konfigurationsbrücken setzen

Sie können das Laufwerk als übergeordnete Einheit (**1**) oder untergeordnete Einheit (**2**) konfigurieren oder die Festlegung über Kabel (**3**) auswählen, indem Sie die Brücke wie abgebildet auf die Konfigurationskontaktstifte setzen.



Gehen Sie nach den folgenden Richtlinien vor, um zu bestimmen, welche Konfiguration für Ihr Laufwerk die richtige ist.

- Konfigurieren Sie das Laufwerk als übergeordnete Einheit, wenn es als einzige Einheit am IDE-Kabel angeschlossen ist. Dies ist die werkseitig vorgenommene Konfiguration.
- Konfigurieren Sie das Laufwerk als untergeordnete Einheit, wenn es als zweite Einheit am IDE-Kabel angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass in diesem Fall die andere Einheit als übergeordnete Einheit konfiguriert wird. In einigen Fällen muss möglicherweise für das Festplattenlaufwerk eine Brückeneinstellung vorgenommen werden, die anzeigt, dass die Einstellungen für über- und untergeordnete Einheiten gleichzeitig vorgenommen werden, wenn eine weitere Einheit am selben Kabel als untergeordnet konfiguriert wird. Weitere Informationen zum Einstellen der Konfigurationsbrücken auf anderen Einheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.

- Einige Computer verwenden an den Einheitenanschlüssen spezielle IDE-Kabel mit zwei Drähten mit umgekehrter Polung, so dass die Laufwerke über das Kabel anstatt über die Brückenposition konfiguriert werden können. Verwenden Sie die Festlegung über Kabel nur bei Computern, die mit diesen speziellen Kabeln ausgestattet sind. In der Dokumentation zu Ihrem Computer ist angegeben, ob Ihr IDE-Adapter erfordert, dass die Brücken in die Position zur Festlegung über Kabel gesetzt werden.

Wenn Sie die Brücke in die Position zur Festlegung über Kabel setzen, ordnet das IDE-Kabel automatisch die Einstellungen für übergeordnet und untergeordnet zu, je nach der Position des Laufwerks am Kabel. Sie müssen die Einstellung zur Festlegung über Kabel verwenden, unabhängig davon, ob es sich beim Laufwerk um die einzige Einheit handelt, die am Kabel angeschlossen ist, oder um die zweite Einheit. Das Laufwerk, das sich näher am IDE-Controller befindet, ist automatisch die übergeordnete Einheit. Für alle weiteren Einheiten am IDE-Kabel muss ebenfalls die Einstellung zur Festlegung über Kabel festgelegt werden.

4. Schritt: Laufwerk in die Laufwerkposition einsetzen

Achtung


Stellen Sie sicher, dass Sie die Befestigungsschrauben aus dem Zusatzpaket (M3 x 5 mm) verwenden, wenn Sie Schrauben direkt in das Laufwerk hineindrehen. Durch Verwenden zu langer Schrauben könnte das Laufwerk beschädigt werden.

Sie können das Laufwerk horizontal oder vertikal in den Computer einsetzen. Wenn Sie das Laufwerk vertikal einsetzen, müssen Sie alle CDs, die Sie in das Laufwerk einlegen, vor dem Schließen der Laufwerkhalterung sichern. Andernfalls kann das Laufwerk die CDs nicht ordnungsgemäß lesen.


1. Setzen Sie das Laufwerk in die Laufwerkposition ein. Möglicherweise sind für Ihren Computer beim Einsetzen von Speichereinheiten bestimmte Vorgehensweisen erforderlich. Weitere Informationen zu Speichereinheiten erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
2. Richten Sie die Schraublöcher der Laufwerkposition an den Schraublöchern im Laufwerkgehäuse oder in der Laufwerkhalterung aus.
3. Ziehen Sie die Schrauben lose fest, um ihre Position zu überprüfen. In der Regel werden auf jeder Seite zwei Schrauben verwendet. Prüfen Sie, ob die Ausrichtung stimmt. Ziehen Sie dann die Schrauben fest, um das Laufwerk zu sichern. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

5. Schritt: Kabel an das Laufwerk anschließen

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wo die Kabel zum Laufwerk angeschlossen werden.



Nachfolgend sehen Sie eine Abbildung des internen Audiokabels, das mit dem Zusatzpaket geliefert wird.



Anmerkung: Einige Computer verfügen über einen kleineren Anschluss, der nicht mit dem gelieferten internen Audiokabel kompatibel ist. Wenn Ihr Computer über einen solchen Anschluss verfügt, müssen Sie möglicherweise ein anderes Audiokabel erwerben.

1. Schließen Sie das Ende mit Einzelanschluss (**4**) des gelieferten internen Audiokabels an den entsprechenden Anschluss auf der Systemplatine des Computers an.
2. Schließen Sie eines der Enden des Doppelanschlusses (**1**) des gelieferten internen Audiokabels an den Anschluss für Audioausgabe am Laufwerk an. Wenn Sie über ein weiteres optisches Laufwerk im Computer verfügen, können Sie das andere Ende des Doppelanschlusses an dieses Laufwerk anschließen.
3. Schließen Sie den Anschluss eines IDE-Kabels mit 40 Kontaktstiften (**2**) an den IDE-Anschluss am Laufwerk an. Richten Sie das Kabel so aus, dass die farbcodierte Seite sich neben dem Anschluss für das Netzkabel befindet (**3**). Verwenden Sie das im Zusatzpaket gelieferte IDE-Kabel, wenn an den IDE-Anschluss des Computers kein Kabel angeschlossen ist oder wenn das IDE-Kabel des Computers nur über einen Einheitenanschluss verfügt. Das IDE-Kabel kann über bis zu drei Anschlüsse verfügen. Die beste Signalqualität erhalten Sie, wenn Sie nur eine Einheit an das IDE-Kabel anschließen und das eine Ende des Kabels mit dem IDE-Anschluss und das andere Ende mit der Einheit verbinden. Verwenden Sie nicht den mittleren Anschluss.

Wenn Sie zwei Einheiten an das IDE-Kabel anschließen, verbinden Sie das eine Kabelende mit dem IDE-Anschluss und die über- und untergeordnete Einheit mit den verbleibenden Anschlüssen am anderen Kabelende. Viele Computer verfügen über zwei Kabel zum Anschließen von bis zu vier IDE-Einheiten. Die beste Leistung erhalten Sie, wenn Sie schnelle Einheiten (Festplattenlaufwerke) an das Kabel anschließen, das mit dem primären IDE-Anschluss verbunden ist, und das Laufwerk oder andere langsamere Einheiten (CD-ROM-Laufwerke, Bandlaufwerke und Diskettenlaufwerke) an das Kabel anschließen, das mit dem sekundären IDE-Anschluss verbunden ist.

4. Schließen Sie ein Netzkabel mit vier Kontaktstiften (**3**) an den Netzteilanschluss am Laufwerk an. Stellen Sie sicher, dass die Kabel von der Computerabdeckung nicht zusammengedrückt werden und dass alle weiteren Kabel und Netzanschlüsse fest sitzen.

6. Schritt: Hardwareinstallation beenden

1. Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk fest montiert ist und dass die Anschlüsse fest sitzen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht die Computerabdeckung blockieren und dass sie nicht die Ventilatorflügel des Netzteils oder den Luftstrom behindern.
3. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an.
4. Schließen Sie alle externen Einheiten wieder an.
5. Stecken Sie wieder alle Netzkabel in die Netzsteckdosen ein.

7. Schritt: Software installieren

Die gesamte Software für das Laufwerk ist auf der CD *User's Guide and Software* enthalten. Auf der CD *User's Guide and Software* sind das vorliegende Benutzerhandbuch und die Programme "IBM RecordNow", "IBM Simple Backup", "IBM DLA", "Intervideo WinDVD" und "WinDVD Creator Plus" enthalten. Gehen Sie wie folgt vor, um die Software zu installieren:

1. Legen Sie die CD *User's Guide and Software* in das Laufwerk ein. Wenn die CD automatisch startet, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
2. Wenn die CD nicht automatisch startet, klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
3. Geben Sie `e:\launch.bat` ein, wobei *e* der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-ROM-Laufwerks ist.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie Ihre Sprache aus.
6. Wählen Sie die Software aus, die Sie installieren möchten.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

8. Starten Sie den Computer nach der Installation der Software erneut.
9. Wiederholen Sie diese Installationsschritte für jede einzelne Softwareanwendung.

Anmerkung: Damit das Laufwerk in vollem Umfang funktionsfähig ist, muss die gesamte Software, die im Fenster des Browsers angezeigt wird, installiert werden.

Laufwerk verwenden

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung des Multi-Burner Plus-Laufwerks.

Beschreibbare Datenträger verwenden

Das Multi-Burner Plus-Laufwerk kann für Aufzeichnungen auf folgenden Arten von Datenträgern verwendet werden:

- **DVD-RAM:** Mehrmalig beschreibbarer, für Datenspeicherung optimierter Datenträger. DVD-RAM-Datenträger können von den meisten modernen DVD-ROM-Laufwerken, jedoch nicht von allen eigenständigen DVD-Playern gelesen werden.
- **DVD-R:** Einmalig beschreibbarer Datenträger, der mit fast allen eigenständigen DVD-Playern und Computern kompatibel ist. DVD-R-Datenträger können von fast allen Arten von DVD-ROM-Laufwerken oder DVD-Playern gelesen werden.
- **DVD-RW:** Mehrmalig beschreibbarer Datenträger, der von den meisten eigenständigen DVD-Playern und fast allen Computern gelesen werden kann. Ältere Modelle von DVD-Playern können diese Datenträger möglicherweise nicht lesen.
- **DVD+R:** Einmalig beschreibbarer Datenträger, der mit vielen eigenständigen DVD-Playern und Computern kompatibel ist. Ältere Modelle von DVD-Playern und DVD-ROM-Computerlaufwerke können diese Datenträger möglicherweise nicht lesen.
- **DVD+RW:** Mehrmalig beschreibbarer Datenträger, der von vielen eigenständigen DVD-Playern gelesen werden kann. Ältere Modelle von DVD-ROM-Computerlaufwerken und eigenständigen DVD-Playern können diese Datenträger möglicherweise nicht lesen.
- **CD-R:** Einmalig beschreibbarer Datenträger, der von den meisten CD- und DVD-Playern gelesen werden kann.
- **CD-RW:** Mehrmalig beschreibbarer Datenträger, der von vielen CD- und DVD-Playern gelesen werden kann.

Einseitige und doppelseitige DVD-RAM-Datenträger verwenden

DVD-RAM-Datenträger sind in einseitiger und doppelseitiger Version erhältlich.


Die Versionen mit 2,6 GB und 4,7 GB sind einseitig. Die Versionen mit 9,4 GB sind doppelseitig. Zum Zugriff auf die Daten auf beiden Seiten bei doppelseitigen Datenträgern muss der Datenträger aus dem Laufwerk entnommen, umgedreht und dann erneut in das Laufwerk eingelegt werden.

CD aus der Kassette entnehmen

DVD-RAM-Datenträger sind in losem Format oder in Kassettenformat verfügbar. Damit Sie Kassetten-datenträger im Multi-Burner Plus-Laufwerk verwenden können, müssen Sie zuerst die CD aus der Kasse-tte entnehmen.

Anmerkung: Kassettendatenträger vom Typ 1 können nicht entnommen und daher nicht in diesem Laufwerk verwendet werden. Alle anderen Kassettenformate (Typ 2 bis 9) können entnommen und im Multi-Burner Plus-Laufwerk verwendet werden.

CD aus der Kassette entnehmen




Verwenden Sie die Spitze eines Kugelschreibers, um die Lasche des Verschluss-Stifts (**1**) herunterzudrücken und abzubreaken. Um die CD zu entnehmen, verwenden Sie einen Kugelschreiber, um den Verschluss des Kassettendeckels (**2**) herunterzudrücken und den Kassettendeckel (**3**) herauszuziehen, um die CD auszugeben. Ist der Kassettendeckel geöffnet, kann die CD entnommen werden.

Anmerkung: Der Verschluss des Kassettendeckels und die Lasche des Kassettendeckels befinden sich bei einigen Kassetten wie in (**2a**) und (**3a**) oben dargestellt an der Seite.

Achtung

Berühren Sie beim Umgang mit losen Datenträgern nicht den Bereich für die Aufzeichnung auf der CD.

CD in die Kassette einlegen



Um die CD wieder in die Kassette einzulegen, richten Sie die beschriftete Seite der CD (**1**) an der beschrifteten Seite der DVD-RAM-Kassette aus. Legen Sie die CD ein, und schließen Sie den Verschluss der Kassette (**2**). Der Verschluss der Kassette rastet beim Schließen hörbar ein.

Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit der CD

Gehen Sie mit CDs, die Sie aus der Kassette entnommen haben, vorsichtig um. Schmutzablagerungen, Staubpartikel, Fingerabdrücke, Schmierspuren oder Kratzer beeinträchtigen möglicherweise das Aufzeichnen auf den Datenträger und die Wiedergabe vom Datenträger. Verwenden Sie zum Reinigen von Staubpartikeln oder anderen Schmutzablagerungen den CD-Reinigungssatz. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der CD. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zum Reinigen der CD. Wenn Sie eine CD beschriften, schreiben Sie nur auf das bedruckte Etikett oder auf die Kassette, und verwenden Sie dazu einen weichen Filzschreiber. Setzen Sie die CD nicht direkter Sonneneinstrahlung, hoher Temperatur und Feuchtigkeit aus. Kleben Sie auf keine Seite der CD Etiketten.

Laufwerk mit CDs und DVDs verwenden


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Daten-CD zu lesen:

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Drücken Sie die Taste zum **Öffnen/Schließen** an der Vorderseite des Laufwerks.
3. Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach ein.

4. Schließen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste zum **Öffnen/Schließen** drücken oder das CD-Fach vorsichtig in das Laufwerk schieben.
Achtung: Gehen Sie nicht mit Gewalt vor, und führen Sie keine Gegenstände in das CD-Fach ein.
5. Warten Sie, bis die Betriebsanzeige für das Laufwerk erlischt; klicken Sie dann doppelt auf **Arbeitsplatz**.
6. Klicken Sie doppelt auf das Symbol "CD-ROM" oder "DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW".

CD in einem vertikal installierten Laufwerk sichern

Gehen Sie wie folgt vor, um eine CD in ein vertikal installiertes CD-RW-Laufwerk einzulegen:




Anmerkung: Das Design des CD-Fachs kann von dem in der Abbildung dargestellten Design abweichen (je nach Hersteller).

1. Drücken Sie **Ausgabe-/Ladetaste**.
2. Legen Sie die CD in das CD-Fach ein, und stellen Sie sicher, dass sie durch die vertikalen Halterungslaschen (**1**) in ihrer Position gesichert ist.
3. Schließen Sie das CD-Fach, indem Sie die **Ausgabe-/Ladetaste** drücken oder das CD-Fach vorsichtig in das Laufwerk schieben.

Anmerkung: CDs mit einer Größe von 8 cm und so genannte "Kreditkarten-CDs" können in vertikal installierten Laufwerken nur mit einem speziellen Adapter verwendet werden.

CD manuell ausgeben

Wenn Sie die **Ausgabe-/Ladetaste** drücken und das CD-Fach nicht ausgefahren wird, schalten Sie den Computer aus. Biegen Sie eine große Büroklammer wie in der Abbildung dargestellt. Das gerade gebogene Ende muss mindestens 45 mm lang sein. Führen Sie das gerade gebogene Ende in die Öffnung zum manuellen Ausgeben der CD an der Vorderseite des Laufwerks ein (siehe „Einstellelemente und Anschlüsse des Laufwerks“ auf Seite 1-3). Schieben Sie die Büroklammer in die Öffnung, bis sich das CD-Fach öffnet. Ziehen Sie das CD-Fach vorsichtig heraus, und entnehmen Sie die CD.



Software "DVD Player" verwenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Software "DVD Player" verwenden und anpassen können. Aktuelle Informationen zur Software "DVD Player" finden Sie in der Readme-Datei auf der CD *User's Guide and Software*.

Hinweise vor dem Verwenden der Software

Für WinDVD sind ein kompatibler Videoeinheitentreiber und IDE-Bus-Mastering erforderlich. In Anhang C, „Konfigurationseinstellungen für Einheitentreiber anpassen“, auf Seite C-1, finden Sie Informationen zum Aktivieren von DMA-Bus-Mastering und zum Finden von Videoeinheitentribern.

Software "DVD Player" verwenden

Wenn Sie eine DVD-Video-CD in das Laufwerk einlegen, wird die Software "DVD Player" und die Wiedergabe der Video-CD automatisch gestartet. Wenn die DVD sowohl Videodaten als auch Programmdateien enthält, wird automatisch der Inhalt wiedergegeben.

Um den Videoinhalt einer DVD-CD mit Video- und Programmdateien anzuzeigen, rufen Sie das Menü **Start** auf, aktivieren Sie **WinDVD**, und klicken Sie auf **Play**.

Unter Microsoft Windows XP können Sie den Inhalt eines DVD-Videos auch über die Anwendung "Windows Media Player" abspielen.

DVD-Regionscode ändern

Der DVD-Regionscode (für Regionalisierung und Kopierschutz) verwendet den CSS-Standard (CSS - Content Scramble System) zum Schutz vor unerlaubter Vervielfältigung geistigen Eigentums, das auf DVDs veröffentlicht wird. Ursprünglich wurde CSS von der MPAA (Motion Picture Association of America) zum Schutz vor unerlaubter Vervielfältigung von Videos gefordert, der CSS-Standard ist aber auf jeden Inhalt anwendbar. CSS verhindert die Übertragung unverschlüsselter Daten ohne Berechtigung. Wiedergabesysteme müssen über eine CSS-Lizenz verfügen, um die verschlüsselten Daten zu decodieren.

Die CSS-Spezifikation teilt die Welt in sieben eindeutige Regionen ein. Inhalt, der für eine Region bestimmt ist, kann nicht von den Wiedergabesystemen in anderen Regionen gelesen werden. Während CSS digitale Kopien von DVD-Inhalt verhindert, wird ein anderes von Macrovision entwickeltes Verfahren verwendet, um analoge Kopien von DVD-Inhalt zu verhindern. Der Macrovision-Standard ist ein Verschlüsselungssystem, das in großem Umfang von der Filmindustrie zum Schutz vor unerlaubter Vervielfältigung von Videoinhalt unter Verwendung kommerzieller Videorekorder verwendet wurde. DVD-Wiedergabesysteme müssen sowohl CSS- als auch Macrovision-Kopierschutzstandards unterstützen.

Wenn Sie zum ersten Mal eine DVD-Video-CD in das Laufwerk einlegen, werden Sie zum Einstellen der Region aufgefordert. Wenn Sie eine andere Region einstellen, können Sie die Software "DVD Player" verwenden, um den Regionscode zu ändern.

Anmerkung: Sie können den DVD-Regionscode nur fünfmal ändern. Wenn Sie fünf Änderungen am Regionscode vorgenommen haben, kann das Laufwerk nur MPEG-2-Videotitel wiedergeben, die dem fünften Regionscode, den Sie eingestellt haben, zugeordnet sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Regionscode zu ändern:

1. Schalten Sie den Computer ein, und starten Sie das Betriebssystem.
2. Klicken Sie auf **Start**.
3. Wählen Sie **Programme** aus.
4. Klicken Sie auf **Intervideo WinDVD**.
5. Klicken Sie auf **Intervideo WinDVD**.
6. Klicken Sie auf den Abschnitt **Properties**, um das Fenster "Properties" zu öffnen.

7. Klicken Sie auf den Abschnitt **General Properties**.
8. Legen Sie eine Regions-DVD der neuen Region ein.
9. Wählen Sie den richtigen Regionscode für Ihr Land aus.
10. Klicken Sie auf **OK**.

Software "Drive Letter Access (DLA)" verwenden

Mit Hilfe von Drive Letter Access (DLA) können Sie Daten auf DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD-R-, DVD+RW-, DVD+R-, CD-R- und CD-RW-Datenträger schreiben. Auf DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD+RW und CD-RW-Datenträger kann mehrmals geschrieben werden, während DVD-R-, DVD+R und CD-R-Datenträger nur einmal formatiert und beschrieben werden können.

Gehen Sie wie folgt vor, um DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD-R-, DVD+RW-, DVD+R-, CD-R- oder CD-RW-Datenträger zu formatieren und zu beschreiben:

1. Legen Sie eine CD in das Laufwerk ein.
2. Klicken Sie doppelt auf **Arbeitsplatz**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Laufwerksbuchstaben für das Multi-Burner Plus-Laufwerk.
3. Klicken Sie auf **Format**. Das Formatieren einer DVD kann bis zu 90 Minuten in Anspruch nehmen.
4. Nach dem Formatieren können Sie Dateien auf das Symbol für den Laufwerksbuchstaben des Multi-Burner Plus-Laufwerks ziehen und übergeben oder Dateien unter Verwendung des Windows Explorers verschieben.

Gehen Sie wie folgt vor, um CD-R- und DVD-R-Datenträger mit anderen Computern kompatibel zu machen:

1. Klicken Sie doppelt auf **Arbeitsplatz**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Laufwerksbuchstaben für das Multi-Burner Plus-Laufwerk.
2. Klicken Sie auf **Make Compatible**.

Zur Verwendung von UDF-formatierten DVD-RAM-, DVD-RW-, DVD+RW- oder CD-RW-Datenträgern in anderen Computern finden Sie auf der CD *User's Guide and Software* ein UDF-Leseprogramm. Gehen Sie wie folgt vor, um die Software zu installieren:

1. Legen Sie die CD *User's Guide and Software* in das CD- oder DVD-Laufwerk des Computers ein, in dem Sie die UDF-formatierten Datenträger verwenden möchten.
2. Klicken Sie auf **Start**.
3. Klicken Sie auf **Ausführen**.
4. Geben Sie `e:\UDF\Sprache` ein, wobei *e* der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks und *Sprache* Ihre Sprache ist.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie doppelt auf **SETUP.EXE**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anmerkung: Das UDF-Leseprogramm wird nur auf Systemen benötigt, auf denen kein anderes DLA-Programm installiert ist.

Anmerkung: DVD+R-Datenträger können nicht angehängt werden.

Software "RecordNow" verwenden

RecordNow ermöglicht Ihnen das Aufzeichnen von Audio-CDs, Daten-CDs und das Kopieren von vorhandenen CDs. Weitere Informationen zur Verwendung von RecordNow finden Sie in der Hilfe zum Programm. Drücken Sie die Taste F1 im Menü von RecordNow, um die Hilfe aufzurufen.

Um RecordNow unter Windows Me oder Windows 2000 zu starten, wählen Sie **Start → Programme → IBM RecordNow** aus.

Um RecordNow unter Windows XP zu starten, wählen Sie **Start → Alle Programme → RecordNow** aus.

Wenn RecordNow gestartet ist, können Sie eine der folgenden drei Optionen auswählen:

- **Make an exact copy (Genaue Kopie erstellen):** Wählen Sie diese Option aus, um Sicherungskopien von vorhandenen CDs oder von zuvor erstellten CDs zu erstellen. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, die CD einzulegen, die kopiert werden soll. Anschließend werden Sie aufgefordert, eine leere CD einzulegen.
- **Make a music disc (Musik-CD erstellen):** Wählen Sie diese Option aus, um eine Audio-CD zu erstellen. In der zweiten Anzeige werden Sie gefragt, ob Sie eine Audio-CD von MP3- und WAV-Dateien auf Ihrer Festplatte oder von anderen Audio-CDs erstellen möchten. Außerdem können Sie auswählen, ob Sie eine CD für MP3-Player erstellen möchten, d. h. eine speziell formatierte Daten-CD, die mit eigenständigen MP3-Playern wiedergegeben werden kann.
- **Make a data disc (Daten-CD erstellen):** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine CD erstellen möchten, die Datendateien von Ihrer Festplatte enthält. Sie werden gefragt, ob Sie die CD für DLA formatieren oder eine Daten-CD erstellen möchten, die auch in anderen Laufwerken verwendet werden kann. Sie werden aufgefordert, eine leere CD einzulegen. In der folgenden Anzeige können Sie die gewünschten Dateien ziehen und übergeben oder die Festplatte nach Dateien durchsuchen.
- Mit RecordNow können Sie außerdem besondere Aktionen durchführen:
 - Durch Klicken auf die Schaltfläche **Favorites** (Favoriten) können Sie ein zuvor gespeichertes Audio-, Daten- MP3- oder CD-Image laden, um eine neue Kopie zu brennen.
 - Wenn Sie ein ISO- oder GI-CD-Image im Fenster für Dateien für eine Daten-CD ablegen, wird die Image-Datei direkt auf der CD aufgezeichnet.
 - Um ein ISO-Image einer CD mit RecordNow zu erstellen, wählen Sie die Option **Copy a CD** (CD kopieren) und als Zieladresse eine Aufzeichnung einer Datei auf der Festplatte aus.

Anmerkung: Um die Aufzeichnungsgeschwindigkeit in RecordNow zu begrenzen, wählen Sie **Options** aus, und geben Sie auf der Registerkarte "Advanced" die gewünschte Geschwindigkeit in der Drop-Down-Liste "Limit the Maximum recorder speed" (Maximale Aufzeichnungsgeschwindigkeit begrenzen) an.

Software "Intervideo WinDVD Creator Plus" verwenden

Mit Hilfe von Intervideo WinDVD Creator Plus können Sie Video- und Audiodateien erfassen, bearbeiten und aufzeichnen. Sie können Intervideo WinDVD Creator Plus auch zum Erstellen und Aufzeichnen von DVD-Videos unter Verwendung Ihrer eigenen Video- und Audiodateien verwenden. Weitere Informationen zu den Funktionen von Intervideo WinDVD Creator Plus finden Sie im Online-Benutzerhandbuch zum Programm auf der CD *User's Guide and Software*.

Das Hauptfenster von WinDVD Creator Plus ist in folgende Bereiche unterteilt: **Capture** (Erfassen), **Edit** (Bearbeiten), **Author** (Autorensystem) und **Make Movie** (Film erstellen). Mit Hilfe dieser Funktionen können Sie Ihre eigenen Video- und Audiodateien importieren und bearbeiten und sie anschließend in einem der unterstützten Formate speichern. Folgende Formate stehen zur Auswahl: MPEG-1, MPEG-2, ASF, WMV und AVI.

Wenn Sie Ihre Video- und Audiodateien mit den Funktionen unter **Capture** und **Edit** vorbereitet haben, können Sie ein angepasstes Menü mit Hilfe der Funktion **Author** hinzufügen. Sie können Ihre eigenen Standbilder importieren und als Menühintergrund verwenden, oder eines der Beispielbilder verwenden. Wenn der Film fertig ist, fahren Sie mit den Funktionen unter **Make Movie** fort. Hier können Sie das Ausgabeformat und den Videostandard zum Erstellen Ihres Films auswählen. Sie können den Film sofort auf einem Datenträger aufzeichnen oder ihn zuerst auf der Festplatte speichern und ihn später aufzeichnen. Wenn Sie mit WinDVD Creator Plus ein DVD-Image auf dem Festplattenlaufwerk erstellen, können Sie die Option **Load Image to Burn** (Image zum Brennen laden) im Menü "Project" auswählen.

WinDVD Creator Plus bietet außerdem die Möglichkeit, Videos unter Verwendung der Funktion **Disk Manager** direkt auf beschreibbare DVD-Datenträger aufzuzeichnen, ohne zusätzlichen Speicherplatz auf der Festplatte zu verwenden. Mit Disk Manager können Sie neue Videos erfassen oder bereits vorhandene Videodateien verwenden und davon einen Film mit einem angepassten Menü erstellen. Der Film kann im +VR- oder -VR-Videoformat erstellt werden. Mit Hilfe von Disk Manager können Sie Ihren Film jederzeit bearbeiten, Videosegmente hinzufügen und entfernen sowie das angepasste Menü ändern.

Anmerkung: Datenträger mit den Videoformaten +VR und -VR sind nicht mit allen älteren Modellen von eigenständigen DVD-Playern kompatibel.

Laufwerk warten


Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Umgang mit dem Laufwerk und mit den damit verwendeten CDs und DVDs.

Handhabung und Pflege von CDs

Digitale CDs sind Medien mit hoher Speicherdichte, mit denen vorsichtig umgegangen werden muss und die sauber gehalten werden müssen, damit sie lesbar bleiben. Folgende Vorsichtsmaßnahmen tragen dazu bei, die Lebensdauer der CDs zu verlängern.

Achtung:

Das Abwischen einer CD mit einer kreisförmigen Bewegung kann die CD beschädigen und zu Datenverlust führen.



- Fassen Sie die CD an den Kanten oder am Loch in der Mitte an.
- Berühren Sie nicht die Oberfläche der CD.
- Bewahren Sie CDs immer in der Originalverpackung auf.
- Setzen Sie CDs nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.
- Bewahren Sie CDs nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

- Entnehmen Sie CDs aus dem Computer, wenn sie nicht verwendet werden.
- Überprüfen Sie CDs auf Beschädigungen, BEVOR Sie sie verwenden.
- Schieben Sie CDs nicht mit Gewalt in das Computerlaufwerk oder die Verpackung.
- Verbiegen Sie CDs nicht.
- Schreiben Sie nicht auf die Oberfläche der CD.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Reinigen der CD.

WICHTIG: Verwenden Sie keine CDs, die Beschädigungen aufweisen.

Laufwerk pflegen

Um das Laufwerk während des Betriebs zu schützen, beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, wenn es in Betrieb ist. Andernfalls könnten Daten oder das Laufwerk bzw. der Datenträger beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die folgenden Bedingungen für das Laufwerk:
 - Hohe Feuchtigkeit
 - Hohe Temperaturen
 - Große Staubmengen
 - Mechanische Erschütterung
 - Stöße oder Fallenlassen
 - Platzierung auf einer geneigten Oberfläche
 - Direkte Sonneneinstrahlung
 - Plötzliche Temperaturänderungen
- Führen Sie keine Gegenstände in das Laufwerk ein.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Laufwerk.
- Entfernen Sie nicht die Abdeckung des Laufwerks, und versuchen Sie nicht, das Laufwerk zu reparieren.
- Bewegen Sie die Laufwerkeinheit nur, nachdem Sie alle CDs aus dem CD-Fach entfernt und sichergestellt haben, dass das CD-Fach geschlossen ist.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Wenn Sie das Laufwerk zu einem anderen Standort transportieren müssen, verwenden Sie die Originalverpackung, um sicherzustellen, dass das Laufwerk sicher transportiert wird.

Anhang A. Technische Daten zum Produkt

In diesem Anhang sind folgende Informationen enthalten:

- Technische Daten
- Anschlusswerte
- Umgebungsbedingungen
- Lesegeschwindigkeiten
- Schreibgeschwindigkeiten

Technische Daten

Die technischen Daten¹ des Laufwerks sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Physische Spezifikation	
Höhe	42 mm
Breite	148 mm
Länge	190 mm
Gewicht	920 g

Anschlusswerte

In der folgenden Tabelle sind die Anschlusswerte nach Spannungshöhe für das Laufwerk aufgelistet. Die Anschlusswerte werden am Netzteilanschluss des Laufwerks gemessen. Es handelt sich um nominale Werte.

Anschlusswerte	Spannung	Durchschnitt	Maximum
Bei der Spannung	5 V Gleichstrom	800 mA	1,5 A
Bei der Spannung	12 V Gleichstrom	600 mA	1,8 A

Umgebungsbedingungen

Spezifikation	In Betrieb	Außer Betrieb
Temperatur	+5 bis +45 °C	-30 bis +60 °C
Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	15 bis 85 %	10 bis 90 %

1. Daten zur Produktbeschreibung stellen Zielvorgaben von IBM beim Entwurf dar und werden zu Vergleichszwecken angegeben; die tatsächlichen Ergebnisse können variieren, was von mehreren Faktoren abhängt. Diese Produktdaten stellen keine Garantie dar. Daten können ohne Hinweis geändert werden.

Drehgeschwindigkeiten beim Lesen

Datenträger	Lesegeschwindigkeit
DVD-ROM (eine Ebene)	6,9 - 16,2 MB/s (12X max.)
DVD-ROM (zwei Ebenen)	4,6 - 11,0 MB/s (8X max.)
DVD-R (4,7 GB)	4,6 - 11,0 MB/s (8X max.)
DVD+R (4,7 GB)	4,6 - 11,0 MB/s (8X max.)
DVD-RW (4,7 GB)	4,6 - 11,0 MB/s (8X max.)
DVD+RW (4,7 GB)	4,6 - 11,0 MB/s (8X max.)
DVD-RAM (Version 2.1, 4,7/9,4 GB, 3X Datenträger)	4,2 MB/s (3X ZCLV)
DVD-RAM (Version 1.0, 2,6 GB Datenträger)	2,8 MB/s (2X ZCLV)
CD-ROM	2,1 - 4,8 MB/s (32X max.)
CD-R	2,1 - 4,8 MB/s (32X max.)
CD-RW	1,5 - 3,6 MB/s (24X max.)
CD-DA (DAE)	1,5 - 3,6 MB/s (24X max.)

Drehgeschwindigkeiten beim Schreiben

Datenträger	Schreibgeschwindigkeiten
DVD-R (Version 2.0 General, 650 nm, 4X Datenträger)	5,5 MB/s (4X CLV)
DVD+R (4X Datenträger)	5,5 MB/s (4X CLV)
DVD-RW (Version 1.1)	2,8 MB/s (2X CLV)
DVD+RW	3,3 MB/s (2,4X CLV)
DVD-RAM (Version 2.1, 4,7/9,4 GB, 3X Datenträger, ohne Überprüfung)	4,2 MB/s (3X ZCLV)
CD-R (24X Datenträger)	1,8 - 3,6 MB/s (24X ZCLV)
CD-RW (Ultra-Speed-Datenträger)	1,8 - 2,4 MB/s (16X ZCLV)

Anmerkung: 1X DVD = 1,385 MB/s; 1 MB/s = 10⁶ Bytes pro Sekunde
 1X CD = 150 KB/s; 1 KB/s = 2¹⁰ Bytes pro Sekunde
 1 MB = 2²⁰ Bytes; 1 KB = 2¹⁰ Bytes

Anhang B. Fehlerbehebung

Computerfehler können durch Hard- oder Softwarefehler oder durch einen Fehler des Benutzers entstehen. Mit Hilfe der Informationen in diesem Abschnitt können Sie möglicherweise Fehler selbst beheben oder nützliche Informationen zusammenstellen, die Sie einem Kundendiensttechniker mitteilen können. Möglicherweise müssen Sie auch in der Dokumentation zu Ihrem Computer, Ihrem Betriebssystem oder Ihrer Audiokarte nachsehen.

Prüfen Sie in der folgenden Liste nach, ob eine Fehlerbeschreibung Ihrer Situation entspricht.

- **Der Computer oder das Laufwerk funktionieren nicht ordnungsgemäß, oder die Betriebsanzeige leuchtet nicht.**

Ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen:

1. Überprüfen Sie, ob die CD mit dem Etikett nach oben im Laufwerk liegt.
 2. Überprüfen Sie, ob alle Einheiten ordnungsgemäß an den Computer und die Netzsteckdose angeschlossen sind.
 3. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie die Kabel vom Computer und allen angeschlossenen Einheiten ab, und entfernen Sie die Abdeckung des Computers.
 4. Überprüfen Sie, ob alle Netzkabel und IDE-Kabel fest sitzen. Ziehen Sie das IDE-Kabel ab, und überprüfen Sie es auf verbogene oder falsch ausgerichtete Kontaktstifte. Wenn Sie keinen Fehler finden können, schließen Sie das Kabel wieder an.
 5. Bringen Sie die Abdeckung des Computers wieder an, und schließen Sie alle Kabel und Netzkabel wieder an. Schalten Sie den Computer ein, starten Sie das Betriebssystem erneut, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Open/Close**. Öffnet sich das CD-Fach nicht und leuchtet die Betriebsanzeige nicht, schalten Sie den Computer aus, und versuchen Sie, ein anderes Netzkabel mit 4 Kontaktstiften zu verwenden.
 6. Achten Sie darauf, dass die farbcodierte Seite des IDE-Kabels an Kontaktstift 1 des IDE-Anschlusses ausgerichtet ist und sich direkt neben dem Netzkabel für das Laufwerk befindet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „5. Schritt: Kabel an das Laufwerk anschließen“ auf Seite 2-2.
 7. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für das Laufwerk und alle anderen Einheiten, die mit dem IDE-Kabel verbunden sind, ordnungsgemäß vorgenommen wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „3. Schritt: Konfigurationsbrücken setzen“ auf Seite 2-1.
 8. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Wenn der mittlere Anschluss am IDE-Kabel mit dem IDE-Anschluss der Systemplatine verbunden ist, ziehen Sie den Anschluss ab, und schließen Sie dann das Kabel erneut an.
 - Wenn nur eine Einheit am IDE-Anschluss angeschlossen ist, schließen Sie den Anschluss an einem Ende des Kabels an den IDE-Anschluss und den Anschluss am anderen Ende an die Einheit an. Lassen Sie dabei den mittleren Anschluss frei (falls vorhanden).
 - Wenn zwei Einheiten am IDE-Anschluss angeschlossen sind, schließen Sie den Anschluss an einem Ende des Kabels an den IDE-Anschluss an. Wenn ein Festplattenlaufwerk vorhanden ist, schließen Sie es an den Anschluss am anderen Ende des Kabels an, und schließen Sie das Laufwerk an den mittleren Anschluss an.
- **Sie können nicht auf das Laufwerk zugreifen, oder das DVD-RAM-Symbol (CD-ROM-Symbol) wird nicht angezeigt.**

Wenn das Laufwerk ordnungsgemäß installiert ist, wird ein DVD-RAM- oder CD-ROM-Symbol im Fenster "Arbeitsplatz" angezeigt. Klicken Sie doppelt auf **Arbeitsplatz**. Wenn im Fenster "Arbeitsplatz" kein CD-ROM-Symbol angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Laufwerk ordnungsgemäß installiert wurde. Überprüfen Sie, ob die Konfigurationsbrücke ordnungsgemäß gesetzt ist. Weitere Informationen

hierzu finden Sie im Abschnitt „3. Schritt: Konfigurationsbrücken setzen“ auf Seite 2-1. Starten Sie den Computer erneut. Wenn immer noch kein Symbol gefunden wird, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort:

1. Klicken Sie auf **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Systemsteuerung** aus.
4. Klicken Sie auf **System**.
5. Klicken Sie auf den Abschnitt **Geräte-Manager**.
6. Klicken Sie doppelt auf **Modelle nach Typ anzeigen**.
7. Wählen Sie aus der im Fenster "Geräte-Manager" angezeigten Liste den Eintrag **Festplatten-controller** aus. Stellen Sie sicher, dass keine Konflikte mit dem Controller vorliegen. Klicken Sie dazu doppelt auf den Controller. Im Abschnitt "Allgemein" des angezeigten Fensters können Sie im Feld "Gerätstatus" überprüfen, ob der Controller ordnungsgemäß funktioniert.
8. Wählen Sie aus der Liste im Fenster "Geräte-Manager" den Eintrag **CD-ROM** aus. Überprüfen Sie, ob die CD-ROM-Einheit in der Liste angezeigt wird und ob keine Konflikte bestehen. Klicken Sie dazu doppelt auf den Eintrag für das CD-ROM-Laufwerk. Im Abschnitt "Allgemein" des angezeigten Fensters können Sie im Feld "Gerätstatus" überprüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Schließen Sie alle Fenster, und starten Sie den Computer erneut.

Wenn das Symbol für die Einheit immer noch nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und die Einstellungen der Einheitenbrücke und beheben Sie alle Konflikte, die möglicherweise vorliegen.

- **Das Laufwerk wird vom Betriebssystem nicht erkannt, oder das Laufwerk funktioniert unregelmäßig.**

Einige Computer verfügen für Massenspeichereinheiten über die Modi "Compatible" und "High Performance". Normalerweise funktioniert das Laufwerk besser im Modus "High Performance". Wenn es jedoch in diesem Modus nicht ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie möglicherweise den Modus "Compatible" verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfigurationsdaten für Ihren Computer zu überprüfen.

1. Starten Sie Ihr Konfigurationsdienstprogramm.
2. Wählen Sie **Devices** aus.
3. Blättern Sie abwärts zum Abschnitt **Mass Storage Devices**.

Zusätzliche Details zum Auswählen von IDE-Leistungsmodi erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.

- **Der Computer erkennt nach dem Laden der Einheitentreiber das Laufwerk nicht.**

Überprüfen Sie, ob der Einheitentreiber für das Multi-Burner Plus-Laufwerk mit anderen Einheitentreibern oder anderer Hardware auf Ihrem Computer inkompatibel ist. Erstellen Sie eine Systemdiskette, die mindestens die Systemdateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT enthält.

1. Erstellen Sie, bevor Sie die Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT editieren, in einem geeigneten Verzeichnis eine Sicherungskopie dieser Dateien. Rufen Sie ein DOS-Eingabefenster auf, und gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Geben Sie copy CONFIG.SYS CONFIG.IBM ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
 - b. Geben Sie copy AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.IBM ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Legen Sie eine leere, formatierte Diskette in das Diskettenlaufwerk ein.
3. Kopieren Sie die Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT auf die Diskette.
4. Schalten Sie den Computer aus, und stellen Sie sicher, dass die Systemdiskette (die Sie gerade erstellt haben) im Diskettenlaufwerk liegt.
5. Starten Sie den Computer erneut (der Computer wird über die Systemdiskette initialisiert).

6. Achten Sie auf die Nachrichten beim Systemstart, und stellen Sie sicher, dass der Einheits-treiber IBMIDECD.SYS geladen wird. Beachten Sie, während MSCDEX geladen wird, den Laufwerk-buchstaben, den der Computer dem Multi-Burner Plus-Laufwerk zuordnet.
 7. Legen Sie eine Daten-CD in das CD-Fach ein. Warten Sie anschließend, bis die Betriebsanzeige erlischt.
 8. Versuchen Sie, die CD zu lesen, indem Sie dir x : eingeben, wobei x der Laufwerk-buchstabe ist, der dem Multi-Burner Plus-Laufwerk gemäß der MSCDEX-Nachricht zugeordnet wurde.
 - Wenn der Computer die CD lesen kann, besteht wahrscheinlich ein Konflikt zwischen den Einheits-treibern, die über die Datei CONFIG.SYS oder die Datei AUTOEXEC.BAT geladen werden. Dieser Einheitenkonflikt muss behoben werden. Weitere Informationen zum Beheben von Einheitenkonflikten erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
 - Wenn Sie nicht auf die CD zugreifen können, liegt möglicherweise ein Hardwarefehler vor. Wenn Sie die CD nicht lesen können oder wenn dem Laufwerk über MSCDEX kein Laufwerk-buchstabe zugeordnet wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 9. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie die Kabel des Computers und aller angeschlossenen Einheiten aus der Netzsteckdose, und entfernen Sie die Abdeckung des Computers.
 10. Ziehen Sie von allen IDE-Einheiten außer dem Multi-Burner Plus-Laufwerk das IDE-Kabel und das Netzkabel ab.
 11. Konfigurieren Sie das Multi-Burner Plus-Laufwerk als übergeordnete Einheit, und schließen Sie es an den letzten IDE-Stecker am primären IDE-Anschluss an.
 12. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an. Schließen Sie die Tastatur wieder an; verbinden Sie die Netzkabel wieder mit den Netzsteckdosen.
 13. Legen Sie die Systemdiskette in das Diskettenlaufwerk und eine Daten-CD in das Multi-Burner Plus-Laufwerk ein.
 14. Starten Sie den Computer erneut.
 15. Versuchen Sie, die CD zu lesen, indem Sie dir C: eingeben (dem Multi-Burner Plus-Laufwerk ist der Laufwerk-buchstabe C zugeordnet, da es die einzige am IDE-Anschluss angeschlossene Einheit ist).
 - Wenn der Computer die CD lesen kann, liegt wahrscheinlich ein Konflikt mit einer der im Computer installierten Einheiten vor. Dieser Einheits-treiberkonflikt muss behoben werden. Überprüfen Sie die Brückeneinstellungen für die anderen Einheiten, oder lesen Sie die Informationen in der Dokumentation zu den Einheiten.
 - Wenn Sie nicht auf die CD zugreifen können, liegt möglicherweise ein Hardwarefehler vor. Wenn das Multi-Burner Plus-Laufwerk die Daten-CD weiterhin nicht lesen kann, ist es möglicherweise fehlerhaft. Fahren Sie mit Anhang D, „Service and Support“, auf Seite D-1, fort.
- **Die CD kann nicht gelesen werden.**
Ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen:
 1. Möglicherweise ist die CD schmutzig; reinigen Sie sie, wie im Abschnitt „Handhabung und Pflege von CDs“ auf Seite 2-10 beschrieben.
 2. Möglicherweise ist die CD fehlerhaft; versuchen Sie es mit einer anderen CD.
 3. Die CD ist nicht mit den Formaten ISO-9660, HSG (High Sierra Group) oder UDF (Universal Disc Format) kompatibel. Fragen Sie bei Ihrer Verkaufsstelle nach.
 - **Es erfolgt keine Klangwiedergabe von der CD.**
 1. Stellen Sie sicher, dass Sie keine Daten-CD verwenden.
 2. Passen Sie die Lautstärkeregelung der Audiokarte an. Informationen hierzu erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrer Audiokarte und zu Ihrem Audio-CD-Spielerprogramm.
 3. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie die Kabel des Computers und aller angeschlossenen Einheiten aus der Netzsteckdose, und entfernen Sie die Abdeckung des Computers. Stellen Sie sicher, dass das Audiosignalkabel das Multi-Burner Plus-Laufwerk mit der Audiokarte verbindet.

- **Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.**

Ergreifen Sie bei allgemeinen Fehlermeldungen die folgenden Maßnahmen:

- CDR-103

Die CD im Multi-Burner Plus-Laufwerk ist nicht mit den Formaten ISO-9660, HSG (High Sierra Group) oder UDF (Universal Disc Format) kompatibel.

Das Multi-Burner Plus-Laufwerk unterstützt den Datenträger nicht.

- CDR-101

Wenn Sie versuchen, auf das Multi-Burner Plus-Laufwerk zuzugreifen, bevor das Laufwerk bereit ist, entsteht die Situation, dass das Laufwerk zum Lesen noch nicht bereit ist. Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn Sie versuchen, nach dem Einlegen einer CD in das CD-Fach auf das Laufwerk zuzugreifen. Warten Sie, bis die Betriebsanzeige erlischt, bevor Sie auf das Laufwerk zugreifen.

- **Die Anschlüsse an den gelieferten Audiokabeln passen nicht zu den Anschlüssen an der Audiokarte.**

Einige Audiokarten erfordern möglicherweise ein spezielles Kabel. Informationen hierzu erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrer Audiokarte.

Möglicherweise müssen Sie zusätzlich ein Audiokabel für das Multi-Burner Plus-Laufwerk erwerben.

Wenn Sie einen IBM Computer oder eine IBM Audiokarte verwenden, finden Sie Informationen hierzu in Anhang D, „Service and Support“, auf Seite D-1.

- **Das Multi-Burner Plus-Laufwerk funktioniert nicht, und es ist nicht möglich, eine CD auszugeben.**

Geben Sie die CD manuell aus. Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt „CD manuell ausgeben“ auf Seite 2-6.

- **Das Multi-Burner Plus-Laufwerk wurde unter "Arbeitsplatz" angezeigt, bis Sie zusätzliche Software hinzugefügt haben. Anschließend wurde es nicht mehr unter "Arbeitsplatz" angezeigt.**

1. Deinstallieren Sie die gesamte Software für CD-Aufzeichnungen, einschließlich des Windows Media Players.
2. Löschen Sie in der Registrierungsdatenbank den Wert "LowerFilters" unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, und führen Sie einen Warmstart des Systems durch.
3. Installieren Sie nun die gesamte Software für CD-Aufzeichnungen erneut, einschließlich des Media Player 9.

Anhang C. Konfigurationseinstellungen für Einheitentreiber anpassen

Microsoft Windows Me und Windows 2000 Professional verfügen über zwei Konfigurationsparameter für Einheitentreiber: "Automatische Benachrichtigung beim Wechsel" und "DMA".

Der Parameter "Automatische Benachrichtigung beim Wechsel" aktiviert die Funktion des Computers zum automatischen Abspielen einer CD oder zum automatischen Zugriff auf eine CD, wenn diese in das Laufwerk eingelegt wird. Der Parameter "DMA" verbessert die Computerleistung, da der DMA-Controller Datenübertragungen von der CD zum Speicher übernimmt und so den Mikroprozessor des Computers für das Durchführen wichtigerer Tasks freistellt. Durch das Aktivieren von "DMA" können Filme und Spiele z. B. reibungsloser dargestellt werden, da der Mikroprozessor der Videofunktion mehr Rechenleistung zuordnet.

DMA unter Windows Me aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die DMA-Parametereinstellungen unter Windows Me zu ändern:

1. Klicken Sie auf **Start**.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Systemsteuerung**.
4. Klicken Sie auf **Nur die gemeinsam verwendeten Optionen der Systemsteuerung anzeigen**.
5. Klicken Sie doppelt auf **System**.
6. Klicken Sie auf den Abschnitt **Geräte-Manager**.
7. Klicken Sie doppelt auf **CD-ROM**.
8. Klicken Sie auf das Laufwerk, das Sie ändern möchten.
9. Klicken Sie auf den Abschnitt **Einstellungen**.
10. Klicken Sie auf das Markierungsfeld **DMA**.
11. Klicken Sie auf **OK**.

DMA unter Windows 2000 Professional aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Parametereinstellungen unter Windows 2000 Professional zu ändern:

1. Klicken Sie auf **Start**.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Systemsteuerung**.
4. Klicken Sie doppelt auf **System**.
5. Klicken Sie auf den Abschnitt **Hardware**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte-Manager**.
7. Klicken Sie auf **IDE ATA/ATAPI-Controller**, um die zugeordneten Einheiten anzuzeigen.
8. Klicken Sie auf die Einheit, die dem Controller entspricht, dem das Multi-Burner Plus-Laufwerk zugeordnet ist (**Primärer IDE-Kanal** oder **Sekundärer IDE-Kanal**).
9. Klicken Sie auf den Abschnitt **Erweiterte Einstellungen**.
10. Wählen Sie das Pulldown-Menü **Übertragungsmodus** und anschließend, falls verfügbar, **DMA** aus.
11. Klicken Sie auf **OK**.
12. Klicken Sie auf **Schließen**, um das Fenster mit den Eigenschaften für das System zu schließen. Eine Nachricht, dass die Systemeinstellungen geändert wurden, wird angezeigt.
13. Klicken Sie auf **OK**, um den Computer erneut zu starten.

DMA unter Windows XP aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die DMA-Parametereinstellung unter Windows XP zu ändern:

1. Klicken Sie auf **Start**.
2. Klicken Sie auf **Systemsteuerung**.
3. Klicken Sie auf **Zur klassischen Ansicht umschalten**.
4. Klicken Sie doppelt auf **System**.
5. Klicken Sie auf den Abschnitt **Hardware**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte-Manager**.
7. Klicken Sie auf **IDE ATA/ATAPI-Controller**, um die zugeordneten Einheiten anzuzeigen.
8. Klicken Sie doppelt auf den Controller, auf dem sich das Multi-Burner Plus-Laufwerk befindet (**Primärer IDE-Kanal** oder **Sekundärer IDE-Kanal**).
9. Klicken Sie auf den Abschnitt **Erweiterte Einstellungen**.
10. Wählen Sie das entsprechende Pulldown-Menü **Übertragungsmodus** aus, das der Position des Multi-Burner Plus-Laufwerks entspricht, (**Einheit 0** für übergeordnete Einheit, **Einheit 1** für untergeordnete Einheit).
11. Wählen Sie, falls verfügbar, **DMA** aus.
12. Klicken Sie auf **OK**.

Anhang D. Service and Support

The following information describes the technical support that is available for your product, during the warranty period or throughout the life of the product. Refer to your IBM Statement of Limited Warranty for a full explanation of IBM warranty terms.

Online technical support

Online technical support is available during the life of your product through the Personal Computing Support Web site at www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/.

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available. In addition, if your IBM option is installed in an IBM computer, you might be entitled to service at your location. Your technical support representative can help you determine the best alternative.

Telephone technical support

Installation and configuration support through the IBM HelpCenter® will be withdrawn or made available for a fee, at IBM's discretion, 90 days after the option has been withdrawn from marketing. Additional support offerings, including step-by-step installation assistance, are available for a nominal fee.

To assist the technical support representative, have available as much of the following information as possible:

- Option name
- Option number
- Proof of purchase
- Computer manufacturer, model, serial number (if IBM), and manual
- Exact wording of the error message (if any)
- Description of the problem
- Hardware and software configuration information for your system

If possible, be at your computer. Your technical support representative might want to walk you through the problem during the call.

For the support telephone number and support hours by country, refer to the following table. If the number for your country or region is not listed, contact your IBM reseller or IBM marketing representative. Response time may vary depending on the number and nature of the calls received.

Phone numbers are subject to change without notice. For the latest phone number list, go to www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/ and click **Support Phone List**.

Country or Region	Telephone Number	Country or Region	Telephone Number
Argentina	0800-666-0011	Malaysia	03-7727-7800
Australia	1300-130-426	Mexico	001-866-434-2080
Austria	01-24592-5901	Netherlands	020-514-5770
Belgium	Dutch 02-210-9820 French 02-210-9800	New Zealand	0800-446-149
Bolivia	0800-0189	Norway	66 81 11 00

Country or Region	Telephone Number	Country or Region	Telephone Number
Brazil	55-11-3889-8986	Peru	0-800-50-866
Canada	1-800-565-3344 Toronto 416-383-3344	Philippines	632-995-2225
Chile	800-224-488	Portugal	21-791 51 47
China (PRC)	800-810-1818	Russia	095-940-2000
China (Hong Kong S.A.R.)	852-2825-7799	Singapore	1800-840-9911
Columbia	980-912-3021	Spain	91-662 49 16
Denmark	45 20 82 00	Sweden	08-477 4420
Ecuador	1-800-426911 (option #4)	Switzerland	058-333-09-00
Finland	09-459 69 60	Taiwan	886-2-2725-9799
France	02 38 55 74 50	Thailand	66-2-273-4000
Germany	07032-1549 201	Turkey	00-800-446-32-041
Indonesia	021-523-8535	United Kingdom	0-1475-555 055
Ireland	01-815-9202	United States	1-800-426-7378
Italy	02-7031-6101	Uruguay	000-411-005-6649
Japan	Consumer customers 0120-887-870 Business customers 0120-887-874	Venezuela	0-800-100-2011
Luxembourg	298-977 5063	Vietnam	848-8295-160

Anhang E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-07 - 11/2002

Part 1 - General Terms

*This Statement of Limited Warranty includes Part 1 - General Terms, Part 2 - Country-unique Terms, and Part 3 - Warranty Information. The terms of Part 2 replace or modify those of Part 1. The warranties provided by IBM in this Statement of Limited Warranty apply only to Machines you purchase for your use, and not for resale. The term "Machine" means an IBM machine, its features, conversions, upgrades, elements, or accessories, or any combination of them. The term "Machine" does not include any software programs, whether pre-loaded with the Machine, installed subsequently or otherwise. **Nothing in this Statement of Limited Warranty affects any statutory rights of consumers that cannot be waived or limited by contract.***

What this Warranty Covers

IBM warrants that each Machine 1) is free from defects in materials and workmanship and 2) conforms to IBM's Official Published Specifications ("Specifications") which are available on request. The warranty period for the Machine starts on the original Date of Installation and is specified in Part 3 - Warranty Information. The date on your invoice or sales receipt is the Date of Installation unless IBM or your reseller informs you otherwise. Many features, conversions, or upgrades involve the removal of parts and their return to IBM. A part that replaces a removed part will assume the warranty service status of the removed part. Unless IBM specifies otherwise, these warranties apply only in the country or region in which you purchased the Machine.

THESE WARRANTIES ARE YOUR EXCLUSIVE WARRANTIES AND REPLACE ALL OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN THAT EVENT, SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

What this Warranty Does not Cover

This warranty does not cover the following:

- any software programs, whether pre-loaded or shipped with the Machine, or installed subsequently;
- failure resulting from misuse (including but not limited to use of any Machine capacity or capability, other than that authorized by IBM in writing), accident, modification, unsuitable physical or operating environment, or improper maintenance by you;
- failure caused by a product for which IBM is not responsible; and
- any non-IBM products, including those that IBM may procure and provide with or integrate into an IBM Machine at your request.

The warranty is voided by removal or alteration of identification labels on the Machine or its parts.

IBM does not warrant uninterrupted or error-free operation of a Machine.

Any technical or other support provided for a Machine under warranty, such as assistance via telephone with "how-to" questions and those regarding Machine set-up and installation, is provided **WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND**.

How to Obtain Warranty Service

If the Machine does not function as warranted during the warranty period, contact IBM or your reseller to obtain warranty service. If you do not register the Machine with IBM, you may be required to present proof of purchase as evidence of your entitlement to warranty service.

What IBM Will Do to Correct Problems

When you call for service, you must follow the problem determination and resolution procedures that IBM specifies. A technician will attempt to make an initial diagnosis of your problem and help you resolve it over the telephone.

The type of warranty service applicable to your Machine is specified in Part 3 - Warranty Information.

You are responsible for downloading and installing designated Machine Code (microcode, basic input/output system code (called "BIOS"), utility programs, device drivers, and diagnostics delivered with an IBM Machine) and other software updates from an IBM Internet Web site or from other electronic media, and following the instructions that IBM provides.

If your problem can be resolved with a Customer Replaceable Unit ("CRU") (e.g., keyboard, mouse, speaker, memory, hard disk drive and other easily replaceable parts), IBM will ship these parts to you for replacement by you.

If the Machine does not function as warranted during the warranty period and your problem cannot be resolved over the telephone, through your application of Machine Code or software updates, or with a CRU, IBM or your reseller, if approved by IBM to provide warranty service, will either, at its discretion, 1) repair it to make it function as warranted, or 2) replace it with one that is at least functionally equivalent. If IBM is unable to do either, you may return the Machine to your place of purchase and your money will be refunded.

IBM or your reseller will also manage and install selected engineering changes that apply to the Machine.

Exchange of a Machine or Part

When the warranty service involves the exchange of a Machine or part, the item IBM or your reseller replaces becomes its property and the replacement becomes yours. You represent that all removed items are genuine and unaltered. The replacement may not be new, but will be in good working order and at least functionally equivalent to the item replaced. The replacement assumes the warranty service status of the replaced item.

Your Additional Responsibilities

Before IBM or your reseller exchanges a Machine or part, you agree to remove all features, parts, options, alterations, and attachments not under warranty service.

You also agree to:

1. ensure that the Machine is free of any legal obligations or restrictions that prevent its exchange;
2. obtain authorization from the owner to have IBM or your reseller service a Machine that you do not own; and
3. where applicable, before service is provided:
 - a. follow the service request procedures that IBM or your reseller provides;

- b. backup or secure all programs, data, and funds contained in the Machine;
 - c. IBM or your reseller with sufficient, free, and safe access to your facilities to permit IBM to fulfill its obligations; and
 - d. inform IBM or your reseller of changes in the Machine's location.
4. (a) ensure all information about identified or identifiable individuals (Personal Data) is deleted from the Machine (to the extent technically possible), (b) allow IBM, your reseller or an IBM supplier to process on your behalf any remaining Personal Data as IBM or your reseller considers necessary to fulfill its obligations under this Statement of Limited Warranty (which may include shipping the Machine for such processing to other IBM service locations around the world), and (c) ensure that such processing complies with any laws applicable to such Personal Data.

Limitation of Liability

IBM is responsible for loss of, or damage to, your Machine only while it is 1) in IBM's possession or 2) in transit in those cases where IBM is responsible for the transportation charges.

Neither IBM nor your reseller are responsible for any of your confidential, proprietary or personal information contained in a Machine which you return to IBM for any reason. You should remove all such information from the Machine prior to its return.

Circumstances may arise where, because of a default on IBM's part or other liability, you are entitled to recover damages from IBM. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from IBM (including fundamental breach, negligence, misrepresentation, or other contract or tort claim), except for any liability that cannot be waived or limited by applicable laws, IBM is liable for no more than

1. damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; and
2. the amount of any other actual direct damages, up to the charges (if recurring, 12 months' charges apply) for the Machine that is subject of the claim. For purposes of this item, the term "Machine" includes Machine Code and Licensed Internal Code ("LIC").

This limit also applies to IBM's suppliers and your reseller. It is the maximum for which IBM, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS IBM, ITS SUPPLIERS OR RESELLERS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY: 1) THIRD PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES (OTHER THAN THOSE UNDER THE FIRST ITEM LISTED ABOVE); 2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, DATA; 3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES; OR 4) LOST PROFITS, BUSINESS REVENUE, GOODWILL OR ANTICIPATED SAVINGS. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

Governing Law

Both you and IBM consent to the application of the laws of the country in which you acquired the Machine to govern, interpret, and enforce all of your and IBM's rights, duties, and obligations arising from, or relating in any manner to, the subject matter of this Statement of Limited Warranty, without regard to conflict of law principles.

THESE WARRANTIES GIVE YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR JURISDICTION TO JURISDICTION.

Jurisdiction

All of our rights, duties, and obligations are subject to the courts of the country in which you acquired the Machine.

Part 2 - Country-unique Terms

AMERICAS

ARGENTINA

Governing Law: *The following is added after the first sentence:*

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the Ordinary Commercial Court of the city of Buenos Aires.

BRAZIL

Governing Law: *The following is added after the first sentence:*

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the court of Rio de Janeiro, RJ.

Peru

Limitation of Liability: *The following is added at the end of this section:*

In accordance with Article 1328 of the Peruvian Civil Code the limitations and exclusions specified in this section will not apply to damages caused by IBM's willful misconduct ("dolo") or gross negligence ("culpa inexcusable").

NORTH AMERICA

How to Obtain Warranty Service: *The following is added to this Section:*

To obtain warranty service from IBM in Canada or the United States, call 1-800-IBM-SERV (426-7378).

CANADA

Limitation of Liability: *The following replaces item 1 of this section:*

1. damages for bodily injury (including death) or physical harm to real property and tangible personal property caused by IBM's negligence; and

Governing Law: *The following replaces „laws of the country in which you acquired the Machine” in the first sentence:*

laws in the Province of Ontario.

UNITED STATES

Governing Law: *The following replaces „laws of the country in which you acquired the Machine” in the first sentence:*

laws of the State of New York.

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

What this Warranty Covers: *The following paragraph is added to this Section:*

The warranties specified in this Section are in addition to any rights you may have under the Trade Practices Act 1974 or other similar legislation and are only limited to the extent permitted by the applicable legislation.

Limitation of Liability: *The following is added to this Section:*

Where IBM is in breach of a condition or warranty implied by the Trade Practices Act 1974 or other similar legislation, IBM's liability is limited to the repair or replacement of the goods or the supply of equivalent goods. Where that condition or warranty relates to right to sell, quiet possession or clear title, or the goods are of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption, then none of the limitations in this paragraph apply.

Governing Law: *The following replaces „laws of the country in which you acquired the Machine“ in the first sentence:*

laws of the State or Territory.

CAMBODIA, LAOS, AND VIETNAM

Governing Law: *The following replaces „laws of the country in which you acquired the Machine“ in the first sentence:*

laws of the State of New York, United States of America.

CAMBODIA, INDONESIA, LAOS, AND VIETNAM

Arbitration: *The following is added under this heading:*

Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited Warranty shall be finally settled by arbitration which shall be held in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Center ("SIAC Rules") then in effect. The arbitration award shall be final and binding for the parties without appeal and shall be in writing and set forth the findings of fact and the conclusions of law.

The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being entitled to appoint one arbitrator. The two arbitrators appointed by the parties shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings. Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the SIAC. Other vacancies shall be filled by the respective nominating party. Proceedings shall continue from the stage they were at when the vacancy occurred.

If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 30 days of the date the other party appoints its, the first appointed arbitrator shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and properly appointed.

All proceedings shall be conducted, including all documents presented in such proceedings, in the English language. The English language version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other language version.

HONG KONG S.A.R. OF CHINA AND MACAU S.A.R. OF CHINA

Governing Law: *The following replaces „laws of the country in which you acquired the Machine“ in the first sentence:*

laws of Hong Kong Special Administrative Region of China.

INDIA

Limitation of Liability: *The following replaces items 1 and 2 of this Section:*

1. liability for bodily injury (including death) or damage to real property and tangible personal property will be limited to that caused by IBM's negligence; and

2. as to any other actual damage arising in any situation involving nonperformance by IBM pursuant to, or in any way related to the subject of this Statement of Limited Warranty, , the charge paid by you for the individual Machine that is the subject of the claim. For purposes of this item, the term "Machine" includes Machine Code and Licensed Internal Code ("LIC").

Arbitration: *The following is added under this heading :*

Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited Warranty shall be finally settled by arbitration which shall be held in Bangalore, India in accordance with the laws of India then in effect. The arbitration award shall be final and binding for the parties without appeal and shall be in writing and set forth the findings of fact and the conclusions of law.

The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being entitled to appoint one arbitrator. The two arbitrators appointed by the parties shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings. Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the Bar Council of India. Other vacancies shall be filled by the respective nominating party. Proceedings shall continue from the stage they were at when the vacancy occurred.

If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 30 days of the date the other party appoints its, the first appointed arbitrator shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and properly appointed.

All proceedings shall be conducted, including all documents presented in such proceedings, in the English language. The English language version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other language version.

JAPAN

Governing Law: *The following sentence is added to this section:*

Any doubts concerning this Statement of Limited Warranty will be initially resolved between us in good faith and in accordance with the principle of mutual trust.

MALAYSIA

Limitation of Liability: *The word "SPECIAL" in item 3 of the fifth paragraph is deleted.*

NEW ZEALAND

What this Warranty Covers: *The following paragraph is added to this section:*

The warranties specified in this section are in addition to any rights you may have under the Consumer Guarantees Act 1993 or other legislation which cannot be excluded or limited. The Consumer Guarantees Act 1993 will not apply in respect of any goods which IBM provides, if you require the goods for the purposes of a business as defined in that Act.

Limitation of Liability: *The following is added to this section:*

Where Machines are not acquired for the purposes of a business as defined in the Consumer Guarantees Act 1993, the limitations in this section are subject to the limitations in that Act.

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PRC)

Governing Law: *The following replaces "laws of the country in which you acquired the Machine" in the first sentence:*

laws of the State of New York, United States of America (except when local law requires otherwise).

PHILIPPINES

Limitation of Liability: *Item 3 in the fifth paragraph is replaced by the following:*

SPECIAL (INCLUDING NOMINAL AND EXEMPLARY DAMAGES), MORAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES; OR

Arbitration: The following is added under this heading

Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited Warranty shall be finally settled by arbitration which shall be held in Metro Manila, Philippines in accordance with the laws of the Philippines then in effect. The arbitration award shall be final and binding for the parties without appeal and shall be in writing and set forth the findings of fact and the conclusions of law.

The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being entitled to appoint one arbitrator. The two arbitrators appointed by the parties shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings. Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the Philippine Dispute Resolution Center, Inc.. Other vacancies shall be filled by the respective nominating party. Proceedings shall continue from the stage they were at when the vacancy occurred.

If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 30 days of the date the other party appoints its, the first appointed arbitrator shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and properly appointed.

All proceedings shall be conducted, including all documents presented in such proceedings, in the English language. The English language version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other language version.

SINGAPORE

Limitation of Liability: The words "SPECIAL" and "ECONOMIC" in item 3 in the fifth paragraph are deleted.

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA (EMEA)

THE FOLLOWING TERMS APPLY TO ALL EMEA COUNTRIES:

The terms of this Statement of Limited Warranty apply to Machines purchased from IBM or an IBM reseller.

Hot to Obtain Warranty Service: If you purchase a Machine in Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, San Marino, Sweden, Switzerland, United Kingdom or Vatican State, you may obtain warranty service for that Machine in any of those countries from either (1) an IBM reseller approved to perform warranty service or (2) from IBM, provided the Machine has been announced and made available by IBM in the country in which you wish to obtain service. If you purchased a Personal Computer Machine in Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Federal Republic of Yugoslavia, Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, or Ukraine, you may obtain warranty service for that Machine in any of those countries from either (1) an IBM reseller approved to perform warranty service or (2) from IBM.

If you purchase a Machine in a Middle Eastern or African country, you may obtain warranty service for that Machine from the IBM entity within the country of purchase, if that IBM entity provides warranty service in that country, or from an IBM reseller, approved by IBM to perform warranty service on that Machine in that country. Warranty service in Africa is available within 50 kilometers of an IBM approved service provider. You are responsible for transportation costs for Machines located outside 50 kilometers of an IBM approved service provider.

*Add the following paragraph in **Western Europe** (Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, San Marino, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Vatican State):*

The warranty for Machines acquired in Western Europe shall be valid and applicable in all Western Europe countries provided the Machines have been announced and made available in such countries.

Governing Law:

The phrase "the laws of the country in which you acquired the Machine" is replaced by:

1) "the laws of Austria" in **Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, FYR Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, and FR Yugoslavia;** 2) "the laws of France" in **Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Republic, Djibouti, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Lebanon, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, New Caledonia, Niger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu, and Wallis & Futuna;** 3) "the laws of Finland" in **Estonia, Latvia, and Lithuania;** 4) "the laws of England" in **Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Jordan, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi Arabia, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, the United Kingdom, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia, and Zimbabwe;** and 5) "the laws of South Africa" in **South Africa, Namibia, Lesotho and Swaziland.**

Jurisdiction: *The following exceptions are added to this section:*

1) In **Austria** the choice of jurisdiction for all disputes arising out of this Statement of Limited Warranty and relating thereto, including its existence, will be the competent court of law in Vienna, Austria (Inner-City); 2) in **Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Jordan, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi Arabia, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia, and Zimbabwe** all disputes arising out of this Statement of Limited Warranty or related to its execution, including summary proceedings, will be submitted to the exclusive jurisdiction of the English courts; 3) in **Belgium and Luxembourg**, all disputes arising out of this Statement of Limited Warranty or related to its interpretation or its execution, the law, and the courts of the capital city, of the country of your registered office and/or commercial site location only are competent; 4) in **France, Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Republic, Djibouti, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Lebanon, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, New Caledonia, Niger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu, and Wallis & Futuna** all disputes arising out of this Statement of Limited Warranty or related to its violation or execution, including summary proceedings, will be settled exclusively by the Commercial Court of Paris; 5) in **Russia**, all disputes arising out of or in relation to the interpretation, the violation, the termination, the nullity of the execution of this Statement of Limited Warranty shall be settled by Arbitration Court of Moscow; 6) in **South Africa, Namibia, Lesotho and Swaziland**, both of us agree to submit all disputes relating to this Statement of Limited Warranty to the jurisdiction of the High Court in Johannesburg; 7) in **Turkey** all disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited Warranty shall be resolved by the Istanbul Central (Sultanahmet) Courts and Execution Directorates of Istanbul, the Republic of Turkey; 8) in each of the following specified countries, any legal claim arising out of this Statement of Limited Warranty will be brought before, and settled exclusively by, the competent court of a) Athens for **Greece**, b) Tel Aviv-Jaffa for **Israel**, c) Milan for **Italy**, d) Lisbon for **Portugal**, and e) Madrid for **Spain**; and 9) in **the United Kingdom**, both of us agree to submit all disputes relating to this Statement of Limited Warranty to the jurisdiction of the English courts.

Arbitration: *The following is added under this heading:*

In Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, FYR Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, and FR Yugoslavia all disputes arising out of this Statement of Limited Warranty or related to its violation, termination or nullity will be finally settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by three arbitrators appointed in accordance with these rules. The arbitration will be held in Vienna, Austria, and the official language of the proceedings will be English. The decision of the arbitrators will be final and binding upon both parties. Therefore, pursuant to paragraph 598 (2) of the Austrian Code of Civil Procedure, the parties expressly waive the application of paragraph 595 (1) figure 7 of the Code. IBM may, however, institute proceedings in a competent court in the country of installation.

In Estonia, Latvia and Lithuania all disputes arising in connection with this Statement of Limited Warranty will be finally settled in arbitration that will be held in Helsinki, Finland in accordance with the arbitration laws of Finland then in effect. Each party will appoint one arbitrator. The arbitrators will then jointly appoint the chairman. If arbitrators cannot agree on the chairman, then the Central Chamber of Commerce in Helsinki will appoint the chairman.

EUROPEAN UNION (EU)

THE FOLLOWING TERMS APPLY TO ALL EU COUNTRIES:

Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties provided in this Statement of Limited Warranty.

How to Obtain Warranty Service: *The following is added to this section:*

To obtain warranty service from IBM in EU countries, see the telephone listing in Part 3 - Warranty Information.

You may contact IBM at the following address:

IBM Warranty & Service Quality Dept.

PO Box 30

Spango Valley

Greenock

Scotland PA 16 OAH

AUSTRIA, DENMARK, FINLAND, GREECE, ITALY, NETHERLANDS, PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN AND SWITZERLAND

Limitation of Liability: *The following replaces the terms of this section in its entirety:*

Except as otherwise provided by mandatory law:

1. IBM's liability for any damages and losses that may arise as a consequence of the fulfillment of its obligations under or in connection with this Statement of Limited Warranty or due to any other cause related to this Statement of Limited Warranty is limited to the compensation of only those damages and losses proved and actually arising as an immediate and direct consequence of the non-fulfillment of such obligations (if IBM is at fault) or of such cause, for a maximum amount equal to the charges you paid for the Machine. For purposes of this item, the term "Machine" includes Machine Code and Licensed Internal Code ("LIC").

The above limitation shall not apply to damages for bodily injuries (including death) and damages to real property and tangible personal property for which IBM is legally liable.

2. **UNDER NO CIRCUMSTANCES IS IBM, ITS SUPPLIERS OR RESELLERS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING, EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY: 1) LOSS OF, OR DAMAGE TO, DATA; 2) INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES, OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES; 3) LOST PROFITS, EVEN IF THEY ARISE AS AN IMMEDIATE CONSEQUENCE OF THE EVENT THAT GENERATED THE DAMAGES; OR 4) LOSS OF BUSINESS, REVENUE, GOODWILL, OR ANTICIPATED SAVINGS.**

FRANCE AND BELGIUM

Limitation of Liability: *The following replaces the terms of this section in its entirety:*

Except as otherwise provided by mandatory law:

1. IBM's liability for any damages and losses that may arise as a consequence of the fulfillment of its obligations under or in connection with this Statement of Limited Warranty is limited to the compensation of only those damages and losses proved and actually arising as an immediate and direct consequence of the non-fulfillment of such obligations (if IBM is at fault), for a maximum amount equal to the charges you paid for the Machine that has caused the damages. For purposes of this item, the term "Machine" includes Machine Code and Licensed Internal Code ("LIC").

The above limitation shall not apply to damages for bodily injuries (including death) and damages to real property and tangible personal property for which IBM is legally liable.

2. **UNDER NO CIRCUMSTANCES IS IBM, ITS SUPPLIERS OR RESELLERS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING, EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY: 1) LOSS OF, OR DAMAGE TO, DATA; 2) INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES, OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES; 3) LOST PROFITS, EVEN IF THEY ARISE AS AN IMMEDIATE CONSEQUENCE OF THE EVENT THAT GENERATED THE DAMAGES; OR 4) LOSS OF BUSINESS, REVENUE, GOODWILL, OR ANTICIPATED SAVINGS.**

THE FOLLOWING TERMS APPLY TO THE COUNTRY SPECIFIED:

AUSTRIA

What this Warranty Covers: *The following replaces the first sentence of the first paragraph of this section:*

The warranty for an IBM Machine covers the functionality of the Machine for its normal use and the Machine's conformity to its Specifications.

The following paragraphs are added to this Section:

The minimum warranty period for Machines is 12 months from the date of delivery. . The limitation period for consumers in action for breach of warranty is the statutory period as a minimum. In case IBM or your reseller is unable to repair an IBM Machine, you can alternatively ask for a partial refund as far as justified by the reduced value of the unrepaired Machine or ask for a cancellation of the respective agreement for such Machine and get your money refunded.

The second paragraph does not apply.

What IBM Will Do to Correct Problems: *The following is added to this section:*

During the warranty period, transportation for delivery of the failing Machine to IBM will be at IBM's expense.

Limitation of Liability: *The following paragraph is added to this section:*

The limitations and exclusions specified in the Statement of Limited Warranty will not apply to damages caused by IBM with fraud or gross negligence and for express warranty.

The following sentence is added to the end of item 2:

IBM's liability under this item is limited to the violation of essential contractual terms in cases of ordinary negligence.

EGYPT

Limitation of Liability: *The following replaces item 2 in this section:*
as to any other actual direct damages, IBM's liability will be limited to the total amount you paid for the Machine that is the subject of the claim. For purposes of this item, the term „Machine“ includes Machine Code and Licensed Internal Code (LIC).

Applicability of suppliers and resellers (unchanged).

FRANCE

Limitation of Liability: *The following replaces the second sentence of the first paragraph of this section:*
In such instances, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from IBM, IBM is liable for no more than: *(items 1 and 2 unchanged).*

GERMANY

What this Warranty Covers: *The following replaces the first sentence of the first paragraph of this section:*

The warranty for an IBM Machine covers the functionality of the Machine for its normal use and the Machine's conformity to its Specifications.

The following paragraphs are added to this section:

The minimum warranty period for Machines is twelve months. In case IBM or your reseller is unable to repair an IBM Machine, you can alternatively ask for a partial refund as far as justified by the reduced value of the unrepaired Machine or ask for a cancellation of the respective agreement for such Machine and get your money refunded.

The second paragraph does not apply.

What IBM Will Do to Correct Problems: *The following is added to this section:*

During the warranty period, transportation for delivery of the failing Machine to IBM will be at IBM's expense.

Limitation of Liability: *The following paragraph is added to this section:*

The limitations and exclusions specified in the Statement of Limited Warranty will not apply to damages caused by IBM with fraud or gross negligence and for express warranty.

The following sentence is added to the end of item 2:

IBM's liability under this item is limited to the violation of essential contractual terms in cases of ordinary negligence.

HUNGARY

Limitation of Liability: *The following is added at the end of this section:*

The limitation and exclusion specified herein shall not apply to liability for a breach of contract damaging life, physical well-being, or health that has been caused intentionally, by gross negligence, or by a criminal act.

The parties accept the limitations of liability as valid provisions and state that the Section 314.(2) of the Hungarian Civil Code applies as the acquisition price as well as other advantages arising out of the present Statement of Limited Warranty balance this limitation of liability.

IRELAND

What this Warranty Covers: *The following is added to this section:*

Except as expressly provided in these terms and conditions, all statutory conditions, including all warranties implied, but without prejudice to the generality of the foregoing all warranties implied by the Sale of Goods Act 1893 or the Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 are hereby excluded.

Limitation of Liability: *The following replaces the terms of this section in its entirety:*

For the purposes of this section, a "Default" means any act, statement, omission, or negligence on the part of IBM in connection with, or in relation to, the subject matter of this Statement of Limited Warranty in respect of which IBM is legally liable to you, whether in contract or tort. A number of Defaults which together result in, or contribute to, substantially the same loss or damage will be treated as one Default occurring on the date of occurrence of the last such Default.

Circumstances may arise where, because of a Default, you are entitled to recover damages from IBM.

This section sets out the extent of IBM's liability and your sole remedy.

1. IBM will accept unlimited liability for death or personal injury caused by the negligence of IBM.
2. Subject always to the Items for Which IBM is Not Liable below, IBM will accept unlimited liability for physical damage to your tangible property resulting from the negligence of IBM.
3. Except as provided in items 1 and 2 above, IBM's entire liability for actual damages for any one Default will not in any event exceed the greater of 1) EUR 125,000, or 2) 125% of the amount you paid for the Machine directly relating to the Default.

Items for Which IBM is Not Liable

Save with respect to any liability referred to in item 1 above, under no circumstances is IBM, its suppliers or resellers liable for any of the following, even if IBM or they were informed of the possibility of such losses:

1. loss of, or damage to, data;
2. special, indirect, or consequential loss; or
3. loss of profits, business, revenue, goodwill, or anticipated savings.

SLOVAKIA

Limitation of Liability: *The following is added to the end of the last paragraph:*

The limitations apply to the extent they are not prohibited under §§ 373-386 of the Slovak Commercial Code.

SOUTH AFRICA, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO AND SWAZILAND

Limitation of Liability: *The following is added to this section:*

IBM's entire liability to you for actual damages arising in all situations involving nonperformance by IBM in respect of the subject matter of this Statement of Warranty will be limited to the charge paid by you for the individual Machine that is the subject of your claim from IBM.

UNITED KINGDOM

Limitation of Liability: *The following replaces the terms of this section in its entirety:*

For the purposes of this section, a "Default" means any act, statement, omission, or negligence on the part of IBM in connection with, or in relation to, the subject matter of this Statement of Limited Warranty in respect of which IBM is legally liable to you, whether in contract or tort. A number of Defaults which together result in, or contribute to, substantially the same loss or damage will be treated as one Default.

Circumstances may arise where, because of a Default, you are entitled to recover damages from IBM.

This section sets out the extent of IBM's liability and your sole remedy.

1. IBM will accept unlimited liability for:
 - a. death or personal injury caused by the negligence of IBM; and
 - b. any breach of its obligations implied by Section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or Section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982, or any statutory modification or re-enactment of either such Section.
2. IBM will accept unlimited liability, subject always to the Items for Which IBM is Not Liable below, for physical damage to your tangible property resulting from the negligence of IBM.
3. IBM's entire liability for actual damages for any one Default will not in any event, except as provided in items 1 and 2 above, exceed the greater of 1) Pounds Sterling 75,000, or 2) 125% of the total purchase price payable or the charges for the Machine directly relating to the Default.

These limits also apply to IBM's suppliers and resellers. They state the maximum for which IBM and such suppliers and resellers are collectively responsible.

Items for Which IBM is Not Liable

Save with respect to any liability referred to in item 1 above, under no circumstances is IBM or any of its suppliers or resellers liable for any of the following, even if IBM or they were informed of the possibility of such losses:

1. loss of, or damage to, data;
2. special, indirect, or consequential loss; or
3. loss of profits, business, revenue, goodwill, or anticipated savings.

Part 3 - Warranty Information

This Part 3 provides information regarding the warranty applicable to your Machine, including the warranty period and type of warranty service IBM provides.

Warranty Period

The warranty period may vary by country or region and is specified in the table below. NOTE: "Region" means either Hong Kong or Macau Special Administrative Region of China.

IBM Multi-Burner Plus

Country or Region of Purchase	Warranty Period	Type of Warranty Service
Worldwide	1 year	1, 4

A warranty period of 1 year on parts and 1 year on labor means that IBM provides warranty service without charge for parts and labor during the 1 year warranty period.

Types of Warranty Service

If required, IBM provides repair or exchange service depending on the type of warranty service specified for your Machine in the above table and as described below. Warranty service may be provided by your reseller if approved by IBM to perform warranty service. Scheduling of service will depend upon the time of your call and is subject to parts availability. Service levels are response time objectives and are not guaranteed. The specified level of warranty service may not be available in all worldwide locations, additional charges may apply outside IBM's normal service area, contact your local IBM representative or your reseller for country and location specific information.

1. Customer Replaceable Unit ("CRU") Service

IBM will ship CRU parts to you for your replacement. If IBM instructs you to return the replaced CRU, you are responsible for returning it to IBM in accordance with IBM's instructions. If you do not return the defective CRU, if IBM so instructs, within 30 days of your receipt of the replacement CRU, IBM may charge you for the replacement.

2. On-site Service

IBM or your reseller will either repair or exchange the failing Machine at your location and verify its operation. You must provide suitable working area to allow disassembly and reassembly of the IBM Machine. The area must be clean, well lit and suitable for the purpose. **For some Machines, certain repairs may require sending the Machine to an IBM service center.**

3. Courier or Depot Service¹

You will disconnect the failing Machine for collection arranged by IBM. IBM will provide you with a shipping container for you to return your Machine to a designated service center. A courier will pick up your Machine and deliver it to the designated service center. Following its repair or exchange, IBM will arrange the return delivery of the Machine to your location. You are responsible for its installation and verification.

4. Customer Carry-In or Mail-In Service

You will deliver or mail as IBM specifies (prepaid unless IBM specifies otherwise) the failing Machine suitably packaged to a location IBM designates. After IBM has repaired or exchanged the Machine, IBM will make it available for your collection or, for Mail-in Service, IBM will return it to you at IBM's expense, unless IBM specifies otherwise. You are responsible for the subsequent installation and verification of the Machine.

The IBM Machine Warranty worldwide web site at http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ provides a worldwide overview of IBM's Limited Warranty for Machines, a Glossary of IBM definitions, Frequently Asked Questions (FAQs) and Support by Product (Machine) with links to Product Support pages. **The IBM Statement of Limited Warranty is also available on this site in 29 languages.**

To obtain warranty service contact IBM or your IBM reseller. In Canada or the United States, call 1-800-IBM-SERV (426-7378). For other countries, see the telephone numbers below.

1. This type of service is called ThinkPad EasyServ or EasyServ in some countries.

Phone numbers are subject to change without notice. For the latest phone number list, go to www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/ and click **Support Phone List**.

Country or Region	Telephone Number	Country or Region	Telephone Number
Argentina	0800-666-0011	Malaysia	03-7727-7800
Australia	1300-130-426	Mexico	001-866-434-2080
Austria	01-24592-5901	Netherlands	020-514-5770
Belgium	Dutch 02-210-9820 French 02-210-9800	New Zealand	0800-446-149
Bolivia	0800-0189	Norway	66 81 11 00
Brazil	55-11-3889-8986	Peru	0-800-50-866
Canada	1-800-565-3344 Toronto 416-383-3344	Philippines	632-995-2225
Chile	800-224-488	Portugal	21-791 51 47
China (PRC)	800-810-1818	Russia	095-940-2000
China (Hong Kong S.A.R.)	852-2825-7799	Singapore	1800-840-9911
Columbia	980-912-3021	Spain	91-662 49 16
Denmark	45 20 82 00	Sweden	08-477 4420
Ecuador	1-800-426911 (option #4)	Switzerland	058-333-09-00
Finland	09-459 69 60	Taiwan	886-2-2725-9799
France	02 38 55 74 50	Thailand	66-2-273-4000
Germany	07032-1549 201	Turkey	00-800-446-32-041
Indonesia	021-523-8535	United Kingdom	0-1475-555 055
Ireland	01-815-9202	United States	1-800-426-7378
Italy	02-7031-6101	Uruguay	000-411-005-6649
Japan	Consumer customers 0120-887-870 Business customers 0120-887-874	Venezuela	0-800-100-2011
Luxembourg	298-977 5063	Vietnam	848-8295-160

Anhang F. Notices

IBM may not offer the products, services, or features discussed in this document in all countries. Consult your local IBM representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any IBM intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any non-IBM product, program, or service.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

IBM may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Any references in this publication to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product, and use of those Web sites is at your own risk.

Trademarks

The following terms are trademarks of the IBM Corporation in the United States or other countries or both:

IBM
HelpCenter
ThinkPad

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Intel and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the United States, other countries, or both

Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of others.

Electronic emissions notices

IBM Multi-Burner Plus

Federal Communications Commission (FCC) statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an IBM authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telephone: 1-919-543-2193



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Industry Canada Class B emission compliance statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Deutsche EMV-Direktive (electromagnetische Verträglichkeit)

Zulassungsbcheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) vom 30. August 1995 (bzw. der EMC EG Richtlinie 89/336):

Dieses Gerät ist berechtigt in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraph 5 des EMVG ist die:

IBM Deutschland Informationssysteme GmbH, 70548 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraph 3 Abs. (2) 2:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024:1998 und EN 55022:1998 Klasse B.
--

EN 55022 Hinweis:

„Wird dieses Gerät in einer industriellen Umgebung betrieben (wie in EN 55022:B festgelegt), dann kann es dabei eventuell gestört werden. In solch einem FA11 ist der Abstand bzw. die Abschirmung zu der industriellen Störquelle zu vergrößern.“

Anmerkung:

Um die Einhaltung des EMVG sicherzustellen sind die Geräte, wie in den IBM Handbüchern angegeben, zu installieren und zu betreiben.

European Union - emission directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 89/336/ECC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

IBM can not accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Union Européenne - Directive Conformité électromagnétique

Ce produit est conforme aux exigences de protection de la Directive 89/336/EEC du Conseil de l'UE sur le rapprochement des lois des États membres en matière de compatibilité électromagnétique.

IBM ne peut accepter aucune responsabilité pour le manquement aux exigences de protection résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'installation de cartes autres que les cartes IBM.

Ce produit a été testé et il satisfait les conditions de l'équipement informatique de Classe B en vertu de Standard européen EN 55022. Les conditions pour l'équipement de Classe B ont été définies en fonction d'un contexte résidentiel ordinaire afin de fournir une protection raisonnable contre l'interférence d'appareils de communication autorisés.

Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad electromagnética)

Este producto satisface los requisitos de protección del Consejo de la UE, Directiva 89/336/CEE en lo que a la legislación de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética se refiere.

IBM no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisitos de protección como resultado de una modificación no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de tarjetas de opción que no sean IBM.

Este producto ha sido probado y satisface los límites para Equipos Informáticos Clase B de conformidad con el Estándar Europeo EN 55022. Los límites para los equipos de Clase B se han establecido para entornos residenciales típicos a fin de proporcionar una protección razonable contra las interferencias con dispositivos de comunicación licenciados.

Union Europea - Normativa EMC

Questo prodotto è conforme alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 89/336/CEE sull'armonizzazione legislativa degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

IBM non accetta responsabilità alcuna per la mancata conformità alle normative di protezione dovuta a modifiche non consigliate al prodotto, compresa l'installazione di schede e componenti di marca diversa da IBM.

Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le apparecchiature di informatica Classe B ai sensi della Norma Europea EN 55022. I limiti delle apparecchiature della Classe B sono stati stabiliti al fine di fornire ragionevole protezione da interferenze mediante dispositivi di comunicazione in concessione in ambienti residenziali tipici.

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Japanese statement of compliance for products less than or equal to 20 A per phase

高調波ガイドライン適合品

IBM